



93307-00590

February 2015

PARTS CATALOG

WHEEL LOADER

67TM7

Powered by ISUZU 4HK1 Engine

Serial No. 65J5-5001 ~

NOTICE

1. This parts catalog is for 67TM7.
2. This catalog consists two pieces, i.e. 1st PIECE belongs Special Parts for 67TM7 only, 2nd PIECE belongs 67Z7 as base machine.

So, at first, please check 1st PIECE. Where you cannot find suitable parts, then you will check and review 2nd PIECE.

FOREWORD

- ◎ According to KCM's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest KCM dealer.
- ◎ For the engine parts, please refer to the parts catalog of diesel engine issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "." is shown in front of the part name.

Q'TY: Indicates the number of the part used per machine. The quantity of an inner part is the number of the inner part necessary to organize one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest KCM dealer.
- H: Indicate a precise part. Ask your nearest KCM dealer for its repair.
- D: Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K: Contained in the service part kit.
- R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S: To be supplied as repair or service parts.
- Z: Engine related parts.
- OS: Over-sized parts
- US: Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #: Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y: Interchangeable part without any constraint.

- I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- T: Becomes interchangeable when combined.
- P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D: Represents the date of modification.
(Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H: Indicates the component manufacturing No.
- F: Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

A V A N T - P R O P O S

- ⊙ Dû aux efforts continus d'KCM en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire KCM le plus proche.
- ⊙ En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.

- 1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES**
Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.
- (1) Modèle/type
 - (2) Produit Numéro d'identification
 - (3) N°de référence
 - (4) Dénomination du composant
 - (5) Quantité
 - (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « . » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: Indique le nombre de pièces utilisées par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la composition d'un assemblage.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire KCM le plus proche.
- H:** Indique une pièce en particulier.
Demandez à votre concessionnaire KCM le plus proche de la réparer.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément.
Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- Z:** Pièces faisant partie du moteur.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures

US: Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)

#: Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.

Y: Pièce interchangeable sans autre condition.

I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.

T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.

P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

D: Représente la date de modification.
(Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).

H: Indique le numéro de fabrication du composant.

F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

PREFACIO

- ⊙ Debido al continuo esfuerzo de KCM por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de KCM más cercano.
- ⊙ En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel que se publica por separado.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "I" aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: Indica cuántas piezas de ese tipo lleva cada máquina. La cantidad indicada junto a una pieza interna indica cuántas piezas internas de ese tipo son necesarias para realizar un ensamblaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos KCM más cercano.
- H:** Indica una pieza precisa. Pregunte al distribuidor de productos de KCM más cercano por la reparación de la pieza.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- Z:** Pieza relacionada con el motor.

OS: Piezas de tamaño grande

US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

#: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.

Y: Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.

I: Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.

T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.

P: Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

D: Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.

H: Indica el número de fabricación del componente.

F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota: Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

下表を部品注文、機械管理等にご利用ください。

Product Identification Number 製品識別番号	
Engine Type エンジン型式	ISUZU (いすゞ) : AM-4HK1XZWT-01
Engine Mfg. Number エンジン製番	

◎ This parts catalog shows the components of 67TM7 Wheel Loader (North America Spec.).

このパーツカタログは、67TM7 ホイールローダ(北米仕様)に使用している部品を掲載してあります。

For the information not contained here, please refer to the “Basic Parts catalog”.

本冊子以外の部品については、別冊「本体パーツカタログ」をご参照ください。

Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

■ Applicable Model (適用機種)

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)
			—
67TM7	NDE61	5001—	○

■ Mark (記号)

INDICATION/表示方法	APPLICABLE MODEL ・ SPEC/適用機種 ・ 地域
—	ALL MODEL 全機種共通

CONTENTS

目次

GROUP NAME	装置名称	Applicable Model 適用機種	Mark 記号	Serial No 適用号機	Page 頁
FRONT FRAME	フロントフレーム			5001-	001
ADDITIONAL COUNTERWEIGHT	追加カウンタウエイト			5001-	002
COUNTERWEIGHT SUPPORT	カウンタウエイト取付部品			5001-	003
(ADDITIONAL COUNTERWEIGHT)	(追加カウンタウエイト)				
ELECTRIC PARTS (FRONT)	電気部品 (フロント)			5001-	005
BUCKET AUTO LEVELER	バケットオートレベラ			5001-	007
ANGLE SENSOR	角度センサ			5001-	009
HORN	ホーン			5001-	011
HEAD LIGHT	前照灯			5001-	013
CONTROL VALVE	コントロールバルブ			5001-	015
* VALVE:CONTROL	* バルブ:コントロール			5001-	017
MAIN PIPING (3)	メイン配管 (3)			5001-	019
MAIN PIPING (4)	メイン配管 (4)			5001-	021
MAIN PIPING (5)	メイン配管 (5)			5001-	023
RIDE CONTROL	ライドコントロール			5001-	025
* VALVE:CONTROL (RIDE CONTROL)	* バルブ:コントロール (ライドコントロール)			5001-	027
* ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)	* アキュムレータ (ライドコントロール)			5001-	029
MAIN PIPING (WITHOUT QUICK COUPLER)(WITHOUT 3 SPOOL)	メイン配管 (クイックカブラ不付) (3連不付)			5001-	031
PILOT PIPING (3)	パイロット配管 (3)			5001-	033
LUBRICATE PIPING (FRONT)	給脂配管 (フロント)			5001-	035
BUCKET CYLINDER	バケットシリンダ			5001-	037
* CYL:BUCKET (L)	* シリンダ:バケット (左)			5001-	039
* CYL:BUCKET (R)	* シリンダ:バケット (右)			5001-	041
LIFT ARM	リフトアーム			5001-	043
LIFT ARM PARTS (1)	リフトアーム用品 (1)			5001-	045
LIFT ARM PARTS (2)	リフトアーム用品 (2)			5001-	047
LIFT ARM PARTS (3)	リフトアーム用品 (3)			5001-	049
NAME PLATE (NAME OF COMPANY)	ネームプレート (社名)			5001-	051
NAME PLATE (REAR)	ネームプレート (リア)			5001-	053


PARTS INDEX

索引

055

FRONT FRAME
フロントフレーム

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-




DCYA40015851

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービスク コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YQYA40015598	FRAME, FRONT	フレーム, フロント	1					
01	+++++	* FRAME, FRONT	* フレーム, フロント	1	D				
02	+++++	* ADD, FRAME	* カコウス, フレーム	1	D				
02A	YQ563G612001	** LUG, LIFTING	** ラグ, リフティング	2	W				
03	+++++	* ADD, FRAME	* カコウス, フレーム	1	D				
03A	YQ0143212025	** SEAT, SCREW	** シート, スクリュ	6	W				

ADDITIONAL COUNTERWEIGHT
追加カウンタウエイト

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No.(適用号機):5001-




DCYA60031856

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQJ901680	BOLT	ボルト	1					
02	YQJ217085	WASHER	ワッシャ	1					
06	YQ3396221116	PLUG	プラグ	2					
10	YQYA40016942	WEIGHT, COUNTER (0.56t)	ウエイト, カウンタ (0.56t)	1					

COUNTERWEIGHT SUPPORT (ADDITIONAL COUNTERWEIGHT)
カウンタウエイト取付部品 (追加カウンタウエイト)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービスク コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQJ923025	BOLT	ボルト	4					
02	YQJ222030	WASHER	ワッシャ	4					
06	YQ263G630021	PIN	ピン	1					
07	YQ2638912431	PIN, LOCK	ピン, ロック	1					


[illegible]

ELECTRIC PARTS (FRONT) 電気部品 (フロント)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036195

CODE:DCYA60036195-1

ELECTRIC PARTS (FRONT)

電気部品 (フロント)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

BUCKET AUTO LEVELER バケットオートレベラ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036228

CODE: DCYA60036228-1

BUCKET AUTO LEVELER
バケットオートレベラ

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

ANGLE SENSOR 角度センサ

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036239

CODE: DCYA60036239-1

ANGLE SENSOR
角度センサ

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

[illegible]

HORN
ホーン

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQYA00004507	HORN (HIGH)	ホーン (HIGH)	1					
02	YQYA00004508	HORN (LOW)	ホーン (LOW)	1					
03	YQ263J222181	BRACKET	ブ ラ ケ ッ ト	2					
04	YQJ271020	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワッシャ付)	2	D				
05	YQJ260816	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワッシャ付)	2	D				
06	YQJ950008	NUT	ナ ッ ト	2					
07	YQA590108	WASHER, PLANE	ワッシャ, フ レ ー ン	2					


[illegible]

HEAD LIGHT 前照灯

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



HEAD LIGHT 前照灯

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービスクート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQYA40018127	BRACKET	ブラケット	1					
02	YQYA40015325	BRACKET	ブラケット	1					
03	YQJ901245	BOLT	ボルト	8					
04	YQ2631212021	WASHER	ワッシャ	8					
05	YQ2660642251	RUBBER	ラバー	8					
09	YQ4436232	LAMP, HEAD	ランプ, ヘッド	2					
09A	YQ4434678	* LENS, UNIT	* レンズ, ユニット	1					
09B	YQ4326802	* FRAME	* フレーム	1					
09C	YQ4434679	* BULB (24V 75/70W)	* ハルブ (24V 75/70W)	1					
09D	YQ4326803	* GASKET	* ガasket	1					
09E	YQ4307027	* SCREW	* スクリュ	4					
09F	YQA590114	* WASHER, PLANE	* ワッシャ, フレーン	2					
09G	YQA590914	* WASHER, SPRING	* ワッシャ, スプリング	1					
09H	YQJ952014	* NUT	* ナット	1					
10	YQ2640242432	LAMP, FRONT	ランプ, フロント	2					
10A	YQ2619247371	* BODY	* ボデー	1					
10B	YQ2619247381	* REFLECTOR	* リフレクタ	1					
10C	YQ2619247391	* SCREW	* スクリュ	2					
10D	YQ2640247291	* BULB (24V 25W)	* ハルブ (24V 25W)	1					
10E	YQ2640247301	* BULB (24V 5W)	* ハルブ (24V 5W)	1					
10F	YQ2619247401	* LENS (FRONT)	* レンズ (フロント)	1					
10G	YQ2619247411	* LENS (REAR)	* レンズ (リア)	1					
10H	YQ2640247311	* SCREW	* スクリュ	4					
11	YQ263G240311	SPACER	スペーサ	2					
12	YQJ271025	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	4	D				
16	YQ2147124411	BUSHING, RUBBER	ブッシング, ラバー	2					
20	YQ263F242071	HARNESS	ハーネス	1					
22	YQ4257159	BRACKET	ブラケット	1					
23	YQJ271020	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	1	D				
24	YQ263F242071	HARNESS	ハーネス	1					
25	YQ4257159	BRACKET	ブラケット	1					
26	YQJ271020	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	1	D				

CODE: DCYA60036313-1

PNDE-OP1-1

CONTROL VALVE
コントロールバルブ

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービスクート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	+++++	VALVE, CONTROL (for assembly of machine)<for details see "VALVE, CONTROL"> (本体組立用)<詳細は "バルブ, コントロール" 参照>	バルブ, コントロール	1	DH		I	YQYB60001123	1
01	YQYB60001123	VALVE, CONTROL (for transportation) (サービスパーツ用)	バルブ, コントロール	1	S				
02	YQJ781208	BOLT, SOCKET	ボルト, ソケット	3					
03	YQJ222012	WASHER	ワッシャ	3					


[illegible]

VALVE, CONTROL バルブ, コントロール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCEYB60001143

CODE: DCEYB60001143-1

017A

PNDE-0P1-1

VALVE, CONTROL

バルブ, コントロール

Applicable Model (適用機種): -
 Mark(記号): -
 Serial No. (適用号機): 5001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービスクード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	+++++	VALVE, CONTROL (for assembly of machine)	バルブ, コントロール	1	D		I	YQYB60001123	1
	YQYB60001123	VALVE, CONTROL (for transportation)	バルブ, コントロール	1	S				
01	+++++	* HOUSING	* ハウジング	1	D				
04	+++++	* SPOOL, MAIN	* スプール, メイン	1	D				
05	+++++	* SPOOL, MAIN	* スプール, メイン	1	D				
06	YQ4615242	* BOLT	* ボルト	3					
07	YQ4714821	* SEAT, SPRING	* シート, スプリング	8					
08	YQ4631605	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	3					
09	YQ2046981	* ORING	* ORING	9					
10	YQ3101044	* HOUSING	* ハウジング	3					
11	YQ4615243	* BOLT	* ボルト	1					
12	YQ4631606	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	1					
14	YQ3101312	* HOUSING	* ハウジング	1					
15	YQM341036	* BOLT, SOCKET	* ボルト, ソケット	17					
16	YQM341071	* BOLT, SOCKET	* ボルト, ソケット	2					
17	YQ3103963	* HOUSING	* ハウジング	4					
19	YQ3104849	* HOUSING	* ハウジング	1					
21	YQ3103976	* POPPET	* ポペット	3					
22	YQ3118869	* POPPET	* ポペット	3					
23	YQ4616805	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	4					
24	YQ4614846	* PLUG	* プラグ	3					
25	YQ4506429	* RING, O	* リング, O	5					
27	YQ4474123	* PLUG	* プラグ	1					
28	YQ4506408	* RING, O	* リング, O	2					
29	YQYB60000897	* ORIFICE	* オリフィス	1					
29A	YQYB00000675	** ORIFICE	** オリフィス	1					
29B	YQU12547U	** RING, O	** リング, O	1					
29C	YQ4036979	** RING:BACK UP	** リング, バックアップ	1					
29D	YQ984618	** RING, O	** リング, O	1					
30	YQ4678778	* VALVE, RELIEF	* バルブ, リリーフ	2					
31	YQ4638115	* POPPET	* ポペット	1					
32	YQ4611503	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	1					
33	YQ4303809	* RING, O	* リング, O	1					
34	YQ2046626	* RING:BACK UP	* リング, バックアップ	1					
36	YQ4697426	* VALVE, RELIEF	* バルブ, リリーフ	2					
38	YQ9270491	* VALVE	* バルブ	1					
38A	YQ4506424	** RING, O	** リング, O	1					
39	YQ9270490	* VALVE	* バルブ	1					
39A	YQ4506424	** RING, O	** リング, O	1					
45	YQ4615268	* POPPET	* ポペット	1					
46	YQ4636166	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	1					
47	YQ4615269	* PLUG	* プラグ	1					
50	YQ9285362	* VALVE, RELIEF	* バルブ, リリーフ	1					

VALVE, CONTROL バルブ, コントロール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCEYB60001143

CODE: DCEYB60001143-1

017B

PNDE-0P1-1

VALVE, CONTROL

バルブ, コントロール

Applicable Model (適用機種): -
 Mark(記号): -
 Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
50A	YQ4506420	** RING, O	** リンク, O	1					
50B	YQ2046498	** RING:BACK UP	** リンク, バックアップ	1					
50C	YQ4506428	** RING, O	** リンク, O	1					
53	YQ9134112	* PLUG	* プラグ	2					
53A	YQ4506418	** RING, O	** リンク, O	1					
55	+++++	* HOUSING	*ハウジング	1	D				
56	+++++	* HOUSING	*ハウジング	1	D				
57	+++++	* SPOOL, MAIN	* スプール, メイン	2	D				
58	YQ1032112	* PLATE, END	* プレート, エンド	1					
61	YQ9134113	* PLUG	* プラグ	1					
61A	YQ4506424	** RING, O	** リンク, O	1					
65	YQA811030	* RING, O	* リンク, O	3					
66	YQA811080	* RING, O	* リンク, O	3					
68	YQJ781214	* BOLT, SOCKET	* ボルト, ソケット	4					
71	+++++	* NAME-PLATE	* ネームプレート	1	D				
72	+++++	* SCREW, DRIVE	* スクリュー, ドライブ	2	D				
74	YQ9134111	* PLUG	* プラグ	4					
74A	YQ4509180	** RING, O	** リンク, O	1					
75	YQ9134112	* PLUG	* プラグ	2					
75A	YQ4506418	** RING, O	** リンク, O	1					
76	YQ9134113	* PLUG	* プラグ	1					
76A	YQ4506424	** RING, O	** リンク, O	1					
77	YQ9134114	* PLUG	* プラグ	1					
77A	YQ4506429	** RING, O	** リンク, O	1					
79	YQA885006	* PLUG	* プラグ	3					
79A	YQ4506424	** RING, O	** リンク, O	1					
90	YQ4660267	* PLUG	* プラグ	1					
91	YQ3108816	* POPPET	* ポップット	1					


MAIN PIPING (3)

メイン配管 (3)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036168

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S.C サービスマ コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQA853188	ADAPTER SOCKET	アダプタ,ソケット	2					
01A	YQ4506429	* RING, O	* リング, O	1					
02	YQYA00014940	HOSE	ホース	1					
03	YQYA00014927	HOSE	ホース	1					
04	YQ4187328	RING, O	リング, O	4					
08	YQ4189860	CLAMP, PIPE	クランプ,パイプ	2					
09	YQJ271270	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	2	D				
10	YQJ950012	NUT	ナット	2					
14	YQYA00014827	HOSE	ホース	4					
15	YQ4187308	RING, O	リング, O	8					

CODE:DCYA60036168-1

PNDE-OP1-1


[illegible]

MAIN PIPING (4) メイン配管 (4)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036241

CODE: DCYA60036241-1

MAIN PIPING (4)

メイン配管 (4)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQYA40015943	BRACKET	ブ ラケ ッ ト	1					
02	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワ ッ シ ャ 付)	4	D				
03	YQYA00035069	VALVE	バ ル ブ	1					
04	YQJ271220	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワ ッ シ ャ 付)	4	D				
06	YQ4221242	HOSE	ホ ー ス	1					
07	YQ4187308	RING, O	リ ン グ , O	6					
08	YQYA00025791	HOSE	ホ ー ス	1					
09	YQA853266	ELBOW	エルボ	1					
09A	YQ4506424	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
10	YQA853166	ADAPTER SOCKET	ア ダ プ タ , ソ ケ ッ ト	3					
10A	YQ4506424	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
12	YQYA00025790	HOSE	ホ ー ス	1					
13	YQYA00025792	HOSE	ホ ー ス	1					
14	YQA853166	ADAPTER SOCKET	ア ダ プ タ , ソ ケ ッ ト	2					
14A	YQ4506424	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
16	YQ4361148	BUSHING, RUBBER	ブ ッ シ ン グ , ラバ ー	2					
18	YQYA40023269	BRACKET	ブ ラケ ッ ト	1					
19	YQYA00037214	PLATE, VALVE	プ レ ー ト , バ ル ブ	1					
20	YQYA00037213	VALVE	バ ル ブ	1					
21	YQJ780625	BOLT, SOCKET	ボ ル ト , ソ ケ ッ ト	2					
22	YQJ271025	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワ ッ シ ャ 付)	2	D				
24	YQ4323283	HOSE	ホ ー ス	1					
25	YQ4489604	HOSE	ホ ー ス	1					
26	YQ4684006	HOSE	ホ ー ス	1					
27	YQ4624473	HOSE	ホ ー ス	1					
28	YQ4278442	ELBOW	エルボ	1					
28A	YQ957366	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
29	YQA852323	ELBOW	エルボ	1					
29A	YQ957366	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
30	YQA885003	PLUG	プ ラ グ	1					
30A	YQ4509180	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
31	YQA852133	ADAPTER SOCKET	ア ダ プ タ , ソ ケ ッ ト	2					
31A	YQ4509180	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
32	YQA852233	ELBOW	エルボ	1					
32A	YQ4509180	* RING, O	* リ ン グ , O	1					
33	YQ4239976	UNION	ユニオン	3					
34	YQA852123	ADAPTER SOCKET	ア ダ プ タ , ソ ケ ッ ト	1					
34A	YQ957366	* RING, O	* リ ン グ , O	1					

CODE: DCYA60036241-1

PNDE-OP1-1

MAIN PIPING (5)
メイン配管 (5)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036288

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQYA40015874	PIPE	ハ イ"	1					
02	YQYA40015875	PIPE	ハ イ"	1					
03	YQ4189858	CLAMP, PIPE	クランプ , ハ イ"	2					
04	YQJ271255	BOLT, W/WASHER	ボ ル ト (ワッシャ付)	2	D				
05	YQ4187308	RING, O	リン グ , O	2					
07	YQ4218403	HOSE	ホ ー ス	4					
08	YQ4138938	RING, O	リン グ , O	8					
09	YQA853144	ADAPTER SOCKET	ア ダ プ タ , ソ ケ ッ ト	4					
09A	YQ4506418	* RING, O	* リン グ , O	1					


A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page.

RIDE CONTROL ライドコントロール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



RIDE CONTROL

ライドコントロール

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ263F762011	BRACKET	ブラケット	1					
02	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	6	D				
03	+++++	VALVE, CONTROL	バルブ, コントロール	1	DH		I	YQYB60000821	1
		(for assembly of machine)<for details see "VALVE, CONTROL (RIDE CONTROL)"> (本体組立用)<詳細は "バルブ, コントロール (ライドコントロール)" 参照>							
03	YQYB60000821	VALVE, CONTROL (for transportation) (サービスパーツ用)	バルブ, コントロール	1	S				
06	YQA885002	PLUG	プラグ	2					
06A	YQ957366	* RING, O	* リング, O	1					
07	YQYA40008889	PIPE	パイプ	1					
08	YQYA40008890	PIPE	パイプ	1					
11	YQYA00014919	HOSE	ホース	1					
12	YQ4187328	RING, O	リング, O	2					
13	YQYA00014918	HOSE	ホース	1					
14	YQ962453	FLANGE, SPLIT	フランジ, スプリット	4					
15	YQ966993	RING, O	リング, O	2					
16	YQJ901030	BOLT	ボルト	8					
19	YQA853266	ELBOW	エルボ	1					
19A	YQ4506424	* RING, O	* リング, O	1					
20	YQ4205388	HOSE	ホース	1					
21	YQ4187308	RING, O	リング, O	2					
22	YQA853366	ELBOW	エルボ	1					
22A	YQ4506424	* RING, O	* リング, O	1					
25	YQYA00030103	ACCUMULATOR	アキュムレータ	1	H				
		<for details see "ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)"> <詳細は "アキュムレータ (ライドコントロール)" 参照>							
26	YQYA00031119	RUBBER	ラバー	2					
27	YQYA00006003	CLAMP	クランプ	2					
28	YQJ271230	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	4	D				
31	YQ4353073	ELBOW	エルボ	1					
31A	YQ4506424	* RING, O	* リング, O	1					
32	YQ4640837	HOSE	ホース	1					
33	YQA852144	ADAPTER SOCKET	アダプタ, ソケット	1					
33A	YQ4506418	* RING, O	* リング, O	1					
36	YQA852122	ADAPTER SOCKET	アダプタ, ソケット	1					
36A	YQ957366	* RING, O	* リング, O	1					
37	YQ4257239	HOSE	ホース	1					
38	YQ4252786	UNION	ユニオン	2					
41	YQ4690182	HOSE	ホース	1					

CODE: DCYA60026639_NDG41-1


PNDE-OP1-1

VALVE, CONTROL (RIDE CONTROL) バルブ、コントロール (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCEYB60000820

CODE: DCEYB60000820-2

027A

PNDE-0P1-1

VALVE, CONTROL (RIDE CONTROL)

バルブ, コントロール (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	+++++	VALVE, CONTROL (for assembly of machine)	バルブ, コントロール	1	D		I	YQYB60000821	1
	YQYB60000821	VALVE, CONTROL (for transportation)	バルブ, コントロール	1	S				
02	YQ4638091	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	1					
03	YQ4635553	* PLUG	* プラグ	1					
04	YQ4506429	* RING, O	* リング, O	2					
05	YQ9134114	* PLUG	* プラグ	1					
05A	YQ4506429	** RING, O	** リング, O	1					
07	YQ9761179	* PLUG	* プラグ	1					
08	+++++	* VALVE, SOLENOID	* バルブ, ソレノイド	1	D				
08A	+++++	** SLEEVE	** スリーブ	1	D				
08A1	+++++	*** SLEEVE	*** スリーブ	1	D				
08A2	YQ4185600	*** RING, O	*** リング, O	1					
08A3	YQ4484118	*** RING, O	*** リング, O	1					
08A4	YQ4484116	*** RING, O	*** リング, O	1					
08B	+++++	** SPOOL	** スプール	1	D				
08C	+++++	** SOLENOID ASS'Y	** ソレノイド	1	D				
08D	+++++	** SPRING, COMPRES.	** スプリング, コンプレッション	1	D				
08E	+++++	** PLATE	** プレート	1	D				
08F	YQ4489678	** WASHER	** ワッシャ	1					
08G	YQM340513	** BOLT, SOCKET	** ボルト, ソケット	2					
08H	YQ4484114	** RING, O	** リング, O	1					
10	YQ4638172	* PLUG	* プラグ	1					
16	YQ984618	* RING, O	* リング, O	1					
17	YQ2046495	* RING, BACK-UP	* リング, バックアップ	1					
19	YQ4639144	* SPRING, COMPRES.	* スプリング, コンプレッション	1					
20	YQ4638173	* PLUG	* プラグ	1					
21	YQ2046958	* ORING	* ORING	1					
22	YQYB00001586	* VALVE, THROTTLE	* バルブ, スロットル	1					
23	YQ4032996	* RING, O	* リング, O	1					
24	YQJ950008	* NUT	* ナット	1					
25	YQ9134110	* PLUG	* プラグ	1					
25A	YQ957366	** RING, O	** リング, O	1					
26	YQ9134109	* PLUG	* プラグ	1					
26A	YQ4506408	** RING, O	** リング, O	1					
27	YQ9134111	* PLUG	* プラグ	1					
27A	YQ4509180	** RING, O	** リング, O	1					
28	YQ9134113	* PLUG	* プラグ	1					
28A	YQ4506424	** RING, O	** リング, O	1					
29	+++++	* NAME-PLATE	* ネームプレート	1	D				
30	+++++	* SCREW, DRIVE	* スクリュー, ドライブ	2	D				
32	+++++	* HOUSING	* ハウジング	1	D				
32A	+++++	** HOUSING	** ハウジング	1	D				
32B	+++++	** SPOOL, MAIN	** スプール, メイン	1	D				

CODE: DCEYB60000820-2


PNDE-OP1-1

VALVE, CONTROL (RIDE CONTROL) バルブ、コントロール (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCEYB60000820

CODE : DCEYB60000820-2

027B

PNDE-0P1-1

VALVE, CONTROL (RIDE CONTROL)

バルブ, コントロール (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

[illegible]

ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)
アキュムレータ (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



DCEYA00030103A

CODE : DCEYA00030103-2

ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)

アキュムレータ（ライドコントロール）

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

CODE: DCEYA00030103-2

PNDE-0P1-1

MAIN PIPING (WITHOUT QUICK COUPLER) (WITHOUT 3 SPOOL)
メイン配管 (クイックカプラ不付) (3連不付)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036632

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQYA00034634	PLATE	プレート	2	D				
02	YQJ281030	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	4					


A blank sheet of white paper with horizontal ruling lines.

PILOT PIPING (3) パイロット配管 (3)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



CODE: DCYA60036194-1

PILOT PIPING (3)
パイロット配管 (3)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

LUBRICATE PIPING (FRONT) 給脂配管 (フロント)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60024547

CODE: DCYA60024547-1

LUBRICATE PIPING (FRONT)

給脂配管（フロント）

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

[illegible]

BUCKET CYLINDER
バケットシリンダ

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No.(適用号機):5001-



DCYA60036022

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービスクート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQ563E852011	BUCKET LINK CYL LH <for details see "CYLINDER, BUCKET (L)"> <詳細は "シリンダ, バケット (左)" 参照>	BUCKET LINK CYL LH	1	H				
01A	YQ4445478	* BUSHING	* ブッシング	1					
01B	YQ563E8-57241	* SEAL	* シール	2					
02	YQ563E852021	BUCKET LINK CYL RH <for details see "CYLINDER, BUCKET (R)"> <詳細は "シリンダ, バケット (右)" 参照>	BUCKET LINK CYL RH	1	H				
02A	YQ4445478	* BUSHING	* ブッシング	1					
02B	YQ563E8-57241	* SEAL	* シール	2					


[illegible]

CYLINDER, BUCKET (L) シリンダ, バケット (左)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



W81B8512

CYLINDER, BUCKET (L)
シリンダ, バケット (左)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

CYLINDER, BUCKET (R) シリンダ, バケット (右)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



W81B8513

CYLINDER, BUCKET (R)
シリンダ、バケット (右)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-


[illegible]

LIFT ARM リフトアーム

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQYA60036029	ASSY, LIFT ARM	アッシ, リフトアーム	1					
01A	YQ563E050501	* ARM, LIFT	* アーム, リフト	1					
01B	YQ4642628	* BUSHING	* ブッシング	4					
01C	YQ4445478	* BUSHING	* ブッシング	2					
01D	YQ4642627	* BUSHING	* ブッシング	8					
01E	YQ4642600	* BUSHING	* ブッシング	4					
02	YQYA60036027	ASSY, LINK BUCKET	アッシ, バケットリンク	2					
02A	YQ563E050671	* LINK	* リンク	1					
02B	YQ4445478	* BUSHING	* ブッシング	3					
03	YQYA60030849	ASSY, LINK	アッシ, リンク	2					
03A	YQ563F050841	* LINK	* リンク	1					
03B	YQ4642627	* BUSHING	* ブッシング	4					
05	+++++	SEAL	シール	1	D				
05A	YQ2638872311	* SEAL	* シール	12					
05B	YQ2626872251	* SEAL	* シール	4					
05C	YQ5609775211	* SEAL	* シール	4					
06	+++++	SEAL	シール	2	D				
06A	YQ2626872251	* SEAL	* シール	6					
07	+++++	SEAL	シール	2	D				
07A	YQ2638872311	* SEAL	* シール	4					

CODE: DCYA60036261-1

PNDE-OP1-1

Blank lined paper for writing.


LIFT ARM PARTS (1)

リフトアーム用品 (1)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036037

CODE: DCYA60036037-1

045A

PNDE-0P1-1

LIFT ARM PARTS (1)

リフトアーム用品 (1)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S. C サービスクード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ563F050881	GUIDE	ガイド	1					
02	YQ563F050891	GUIDE	ガイド	1					
03	YQ563F050861	GUIDE	ガイド	1					
04	YQ563F050871	GUIDE	ガイド	1					
07	YQ563E050711	LINK	リンク	1					
08	YQ563E050721	LINK	リンク	1					
09	YQ563E050691	LINK	リンク	1					
10	YQ563E050701	LINK	リンク	1					
13	YQYA40015769	PIN	ピン	2					
14	YQ0490100100	FITTING	フィッティング	2					
15	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	2	D				
16	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2					
17	YQ5644053782	PLATE	プレート	2					
18	YQJ901640	BOLT	ボルト	2					
19	YQJ222016	WASHER	ワッシャ	2					
20	YQ2626872291	SPACER (t=1.0mm)	スペーサ (t=1.0mm)	2	R				
23	YQYA40015769	PIN	ピン	2					
24	YQ0490100100	FITTING	フィッティング	2					
25	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	2	D				
26	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2					
27	YQ5644053782	PLATE	プレート	2					
28	YQJ901640	BOLT	ボルト	2					
29	YQJ222016	WASHER	ワッシャ	2					
30	YQ2626872291	SPACER (t=1.0mm)	スペーサ (t=1.0mm)	2	R				
33	YQYA40015770	PIN	ピン	2					
34	YQ0490100100	FITTING	フィッティング	2					
35	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	2	D				
36	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2					
37	YQ2626872291	SPACER (t=1.0mm)	スペーサ (t=1.0mm)	2	R				
40	YQYA40015771	PIN	ピン	2					
41	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャ付)	2	D				
42	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2					
43	YQ5644053782	PLATE	プレート	2					
44	YQJ901640	BOLT	ボルト	2					

CODE: DCYA60036037-1


PNDE-OP1-1

LIFT ARM PARTS (1) リフトアーム用品 (1)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036037

CODE: DCYA60036037-1

045B

PNDE-0P1-1

リフトアーム用品 (1)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

[illegible]


LIFT ARM PARTS (2)

リフトアーム用品 (2)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036039

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービスク コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQYA40014993	PIN	ピン	2	D				
02	YQ0490100100	FITTING	フィッティング	2					
03	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャー付)	2					
04	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2	R				
05	YQ2641872161	RING, O	リング, O	4					
06	YQ2650872281	SPACER (t=2.3mm)	スペーサ (t=2.3mm)	2					
09	YQYA40015768	PIN	ピン	2	D				
10	YQ0490100100	FITTING	フィッティング	2					
11	YQJ271225	BOLT, W/WASHER	ボルト (ワッシャー付)	2					
12	YQ2609642351	WASHER	ワッシャ	2	R				
13	YQ2640872141	RING, O	リング, O	4					
14	YQ2626872291	SPACER (t=1.0mm)	スペーサ (t=1.0mm)	2					

CODE: DCYA60036039-1

PNDE-OP1-1


Blank lined paper for writing.

LIFT ARM PARTS (3) リフトアーム用品 (3)

Applicable Model (適用機種): -

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



DCYA60036035

リフトアーム用品 (3)

Applicable Model (適用機種): -


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-

[illegible]

NAME PLATE (NAME OF COMPANY)
ネームプレート (社名)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-




DCYA00032351_NCDA0

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
01	YQ (KCM : 44774-25980)	NAME-PLATE (NAME OF COMPANY)	ネームプレート (社名)	2					
02	YQ (KCM : 44774-25960)	NAME-PLATE (MODEL NAME PLATE)	ネームプレート (機種銘板)	2					
03	YQ (KCM : 41678-24820)	NAME-PLATE (EMBLEM)	ネームプレート (エンブレム)	1					
04	YQYA00005647	BRACKET	ブラケット	1					
05	YQYA40002680	BRACKET	ブラケット	1					
06	YQJ680816	SCREW	スクリュー	2					
07	+++++	NAME-PLATE (PLATE, SERIAL NUMBER) (プレート, シリアルナンバー)	ネームプレート (社名)	1	D				
08	YQ (KCM : 44774-22640)	NAME-PLATE (NAME OF COMPANY)	ネームプレート (社名)	1					

Blank lined paper for writing.

NAME PLATE (REAR) ネームプレート (リア)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):5001-



NAME PLATE (REAR)

ネームプレート (リア)

Applicable Model (適用機種): -
 Mark(記号): -
 Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ (KCM : 44787-24390)	NAME-PLATE (WARNING:BELT)	ネームプレート (警告:ベルト注意)	2					
02	YQ (KCM : 44787-24400)	NAME-PLATE (DANGER:BE RUN OVER) (危険:ひかれ注意)	ネームプレート	2					
03	YQ (KCM : 44787-24440)	NAME-PLATE (VEHICLE APPROACH/TIRE RUN OVER) (車両接近/タイヤひかれ)	ネームプレート	2					
04	YQ (KCM : 44787-24990)	NAME-PLATE (WARNING:BURN) (警告:やけど)	ネームプレート	3					
05	YQ (KCM : 44787-24350)	NAME-PLATE (CAUTION:ELECTRONIC SHOCK) (注意:感電)	ネームプレート	2					
06	YQ (KCM : 44787-24340)	NAME-PLATE (WARNING:EXPLOSION) (警告:爆発)	ネームプレート	2					
07	YQ (KCM : 44787-25000)	NAME-PLATE (CAUTION:BURN) (注意:やけど)	ネームプレート	2					
08	YQ4359156	NAME-PLATE (DUST, BOX) (ゴミ箱)	ネームプレート	2					
09	YQ (KCM : 44787-25010)	NAME-PLATE (WARNING:BATTERY) (警告:バッテリー)	ネームプレート	2					
10	YQ (KCM : 44787-24330)	NAME-PLATE (BLOWING HEAT CARRIER) (熱媒体吹き出し)	ネームプレート	2					
11	YQ (KCM : 44787-24370)	NAME-PLATE (CAUTION:FALL) (注意:落下)	ネームプレート	1					
12	YQ (KCM : 44787-24930)	NAME-PLATE (DANGER:START) (危険:スタート禁止)	ネームプレート	1					
13	YQ (KCM : 44774-23060)	NAME-PLATE (EPA REGULATION) (フューエル)	ネームプレート	1					
14	YQ (KCM : 44774-23040)	NAME-PLATE (REMOVE CONTAMINATION OF FUEL) (燃料不純物除去)	ネームプレート	1					
15	YQ (KCM : 44841-22420)	NAME-PLATE (VOLUME OF REFRIGERANT) (エアコン冷媒充填量)	ネームプレート	1					
16	YQ (KCM : 44787-24470)	NAME-PLATE (WARNING:ACCUMULATOR RESIDUAL PRESSURE) (警告:アキュムレータ注意)	ネームプレート	1					
17	YQ (KCM : 44787-24460)	NAME-PLATE (WARNING:NO SPLAY OF ETHEREOUS) (警告:エーテル噴射禁止)	ネームプレート	1					
18	YQ (KCM : 44787-20950)	NAME-PLATE (IMPOTANT:AIR CREAMER) (重要:エアクリーナ)	ネームプレート	1					


NAME PLATE (REAR)

ネームプレート (リア)

Applicable Model (適用機種): -

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 5001-



NAME PLATE (REAR) ネームプレート (リア)

Applicable Model (適用機種): -
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): 5001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	部 品 名	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
19	YQ(KCM : 44787-24900)	NAME-PLATE (IMPOTANT:FUEL FILTER) (重要:フューエルフィルタ)	ネームプレート	1					
20	YQYA00031863	NAME-PLATE (GREASE:AXLE)	ネームプレート (グリス:アキスル)	1					
21	YQ(KCM : 44841-21880)	NAME-PLATE (T/M OIL)	ネームプレート (T/Mオイル)	1					
22	YQ(KCM : 44841-21890)	NAME-PLATE (HYDRAURIC OIL)	ネームプレート (ハイドロオイル)	1					
23	YQYA00039190	NAME-PLATE (MAINTENANCE)	ネームプレート (メンテナンス)	1					
24	YQ(KCM : 44770-46860)	NAME-PLATE (LUBRICATION TO AXLE) (リアアキスル揺動給脂)	ネームプレート	1					
25	YQ263G654301	TAPE (NON SLIP)	テープ (ノンスリップ)	4					
26	YQ263G654291	TAPE (NON SLIP)	テープ (ノンスリップ)	2					
27	YQ(KCM : 44787-25030)	NAME-PLATE (OIL GET/PLUG JUMP OUT) (オイル噴出し/プラグ飛出し)	ネームプレート	1					
28	YQ(KCM : 44787-24380)	NAME-PLATE (WARNING:FAN)	ネームプレート (警告:巻き込まれ)	2					
29	YQYA00000124	NAME-PLATE (ENGINE OIL CAP)	ネームプレート (エンジンオイル指定)	1					
30	YQ(KCM : 44787-25350)	NAME-PLATE (ENGINE OIL)	ネームプレート (エンジンオイル)	1					
31	YQ(KCM : 44787-25690)	NAME-PLATE (IMPORTANT:HYDRAURIC OIL) (重要:作動油)	ネームプレート	1					
32	YQ(KCM : 44770-28870)	NAME-PLATE (TIRE PRESSURE)	ネームプレート (タイヤ空気圧)	1					
33	YQ(KCM : 44770-32960)	NAME-PLATE (EG DRAIN)	ネームプレート (EG オイルドレン)	1					
34	YQ(KCM : 44770-30100)	NAME-PLATE (COOLANT DRAIN)	ネームプレート (冷却水オイルドレン)	1					

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ0111612025.....	046B	62	YQ2638912431.....	003	07	YQ4246672.....	034	23
YQ0121808016.....	040	21	YQ263E672151.....	006	11	YQ4252786.....	026	38
	042	21	YQ263F242071.....	014	20	YQ4257159.....	006	16
YQ0143212025.....	001	03A		014	24		008	07
YQ0201100012.....	046B	63	YQ263F242111.....	008	11		010	05
YQ0332000140.....	034	09A	YQ263F762011.....	026	01		014	22
	034	10A	YQ263G212301.....	006	17		014	25
YQ0332000260.....	040	20	YQ263G240293.....	010	17	YQ4257239.....	026	37
	042	20	YQ263G240303.....	010	24	YQ4278442.....	022	28
YQ03350-01050.....	040	09	YQ263G240311.....	014	11	YQ4303809.....	018A	33
	042	09	YQ263G630021.....	003	06	YQ4307027.....	014	09E
YQ0335001100.....	040	11	YQ263G654291.....	054B	26	YQ4323283.....	022	24
	042	11	YQ263G654301.....	054B	25	YQ4326802.....	014	09B
YQ03370-01050.....	040	10	YQ263G742551.....	034	09	YQ4326803.....	014	09D
	042	10	YQ263G743611.....	034	10	YQ4351843.....	034	11
YQ0490100100.....	036	12	YQ263G770011.....	036	02	YQ4353073.....	026	31
	036	21	YQ263G872131.....	050	05	YQ4358772.....	034	03
	036	30	YQ263G872141.....	050	06	YQ4359156.....	054A	08
	046A	14	YQ263J222181.....	011	03	YQ4361148.....	022	16
	046A	24	YQ2640242432.....	014	10	YQ4418301.....	006	18
	046A	34	YQ2640247291.....	014	10D	YQ4434678.....	014	09A
	046B	60	YQ2640247301.....	014	10E	YQ4434679.....	014	09C
	046B	68	YQ2640247311.....	014	10H	YQ4436232.....	014	09
	047	02	YQ2640872141.....	047	13	YQ4441695.....	008	18
	047	10	YQ2641872161.....	047	05	YQ4445478.....	037	01A
YQ0490100160.....	050	20	YQ2643542201.....	036	03		037	02A
	036	04		036	36		040	01A
	036	37	YQ2650872281.....	046B	56		042	01A
	046B	50		046B	64		043	01C
	050	13		046B	71		043	02B
YQ0491311200.....	006	21		047	06	YQ4474123.....	018A	27
YQ1032112.....	018B	58		050	12	YQ4476333.....	010	10
YQ2046495.....	028A	17	YQ2660542191.....	050	19	YQ4484114.....	028A	08H
YQ2046498.....	018B	50B		036	01	YQ4484116.....	028A	08A4
	028B	38B		036	34	YQ4484118.....	028A	08A3
YQ2046626.....	018A	34	YQ2660642251.....	014	05	YQ4486055.....	031	02B
YQ2046958.....	028A	21	YQ2660872321.....	050	04	YQ4489604.....	022	25
YQ2046981.....	018A	09	YQ3101044.....	018A	10	YQ4489678.....	028A	08F
YQ2147124411.....	014	16	YQ3101312.....	018A	14	YQ4506408.....	018A	28
YQ2609642351.....	046A	16	YQ3103963.....	018A	17		028A	26A
	046A	26	YQ3103976.....	018A	21	YQ4506418.....	018B	53A
	046A	36	YQ3104849.....	018A	19		018B	75A
	046A	42	YQ3108816.....	018B	91		023	09A
	046B	52	YQ3118869.....	018A	22		026	33A
	046B	70	YQ3396221116.....	002	06	YQ4506420.....	018B	50A
	047	04	YQ4032996.....	028A	23		028B	38A
	047	12	YQ4036979.....	018A	29C	YQ4506424.....	018A	38A
	050	11	YQ4138938.....	023	08		018A	39A
	050	18	YQ4185600.....	028A	08A2		018B	61A
YQ2619247371.....	014	10A	YQ4187308.....	019	15		018B	76A
YQ2619247381.....	014	10B		022	07		018B	79A
YQ2619247391.....	014	10C		023	05		022	09A
YQ2619247401.....	014	10F	YQ4187328.....	026	21		022	10A
YQ2619247411.....	014	10G		019	04		022	14A
YQ2626872251.....	043	05B		026	12		026	19A
	043	06A	YQ4189858.....	023	03		026	22A
YQ2626872291.....	046A	20	YQ4189860.....	019	08		026	31A
	046A	30	YQ4190253.....	006	04	YQ4506428.....	028A	28A
	046A	37	YQ4190260.....	036	14		018B	50C
	046B	46		036	23		028B	38C
	047	14	YQ4190261.....	006	02	YQ4506429.....	018A	25
YQ2626912151.....	036	11	YQ4190262.....	006	03		018B	77A
	036	20	YQ4190276.....	010	03		019	01A
	036	29	YQ4192035.....	034	04		028A	04
YQ2626912161.....	036	10	YQ4201749.....	006	22		028A	05A
	036	19	YQ4205388.....	026	20	YQ4509180.....	018B	74A
	036	28	YQ4218403.....	023	07		022	30A
YQ2631212021.....	014	04	YQ4221242.....	022	06		022	31A
YQ2638872311.....	043	05A	YQ4239976.....	022	33		022	32A
	043	07A		034	13		028A	27A

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ4509180.....	034	14A		042	08		011	07
	034	22A	YQ563E8-57131.....	040	12	YQA590110.....	008	15
YQ4611503.....	018A	32		042	12		008	25
YQ4614846.....	018A	24	YQ563E8-57141.....	040	13	YQA590114.....	014	09F
YQ4615242.....	018A	06		042	13	YQA590130.....	008	06
YQ4615243.....	018A	11	YQ563E8-57151.....	040	14	YQA590914.....	014	09G
YQ4615268.....	018A	45		042	14	YQA811030.....	018B	65
YQ4615269.....	018A	47	YQ563E8-57161.....	040	15	YQA811080.....	018B	66
YQ4616805.....	018A	23		042	15	YQA852122.....	026	36
YQ4624473.....	022	27	YQ563E8-57171.....	040	16	YQA852123.....	022	34
YQ4631055.....	034	02		042	16	YQA852133.....	022	31
YQ4631605.....	018A	08	YQ563E8-57181.....	040	17	YQA852144.....	026	33
YQ4631606.....	018A	12	YQ563E8-57191.....	040	18	YQA852233.....	022	32
YQ4635553.....	028A	03	YQ563E8-57201.....	040	19	YQA852323.....	022	29
YQ4635946.....	034	12		042	19	YQA852333.....	034	14
YQ4636166.....	018A	46	YQ563E8-57231.....	040	22	YQA852433.....	034	22
YQ4637651.....	008	05		042	22	YQA853144.....	023	09
YQ4638091.....	028A	02	YQ563E8-57241.....	037	01B	YQA853166.....	022	10
YQ4638115.....	018A	31		037	02B		022	14
YQ4638172.....	028A	10		040	23	YQA853188.....	019	01
YQ4638173.....	028A	20		042	23	YQA853266.....	022	09
YQ4639144.....	028A	19	YQ563E8-57251.....	040	50		026	19
YQ4640177.....	034	06		042	50	YQA853366.....	026	22
YQ4640837.....	026	32	YQ563E8-57261.....	042	01	YQA885002.....	026	06
YQ4642600.....	043	01E	YQ563E8-57271.....	042	17	YQA885003.....	022	30
YQ4642627.....	043	01D	YQ563E8-57281.....	042	18	YQA885006.....	018B	79
	043	03B	YQ563F050841.....	043	03A	YQJ217083.....	010	19
YQ4642628.....	043	01B	YQ563F050861.....	046A	03	YQJ217085.....	002	02
YQ4660267.....	018B	90	YQ563F050871.....	046A	04	YQJ222010.....	006	08B
YQ4665159.....	028B	37	YQ563F050881.....	046A	01		006	09B
YQ4665160.....	028B	36	YQ563F050891.....	046A	02		006	15B
YQ4675492.....	028B	39	YQ563F051031.....	046B	61		008	03B
YQ4678778.....	018A	30	YQ563F242171.....	010	18		008	13B
YQ4684006.....	022	26	YQ563F772011.....	036	35		008	23B
YQ4690182.....	026	41	YQ5644053782.....	046A	17		010	06B
YQ4697426.....	018A	36		046A	27		011	04B
YQ4707581.....	034	01		046A	43		014	12B
YQ4714821.....	018A	07		046B	53		014	23B
YQ5609775211.....	043	05C	YQ9134109.....	028A	26		014	26B
YQ563C242021.....	008	10	YQ9134110.....	028A	25		022	22B
YQ563C242031.....	008	21	YQ9134111.....	018B	74		034	05B
YQ563C242041.....	008	22		028A	27		034	18B
YQ563C612001.....	001	02A	YQ9134112.....	018B	53		036	13B
YQ563E050501.....	043	01A		018B	75		036	22B
YQ563E050671.....	043	02A	YQ9134113.....	018B	61	YQJ222012.....	008	12B
YQ563E050691.....	046A	09		018B	76		015	03
YQ563E050701.....	046A	10		028A	28		019	09B
YQ563E050711.....	046A	07	YQ9134114.....	018B	77		022	02B
YQ563E050721.....	046A	08		028A	05		022	04B
YQ563E240011.....	008	02	YQ9200501.....	028B	38		023	04B
YQ563E242051.....	008	01	YQ9270490.....	018A	39		026	02B
YQ563E242191.....	010	23	YQ9270491.....	018A	38		026	28B
YQ563E852011.....	037	01	YQ9285362.....	018A	50		034	19B
	040		YQ94-2010.....	046B	72		046A	15B
YQ563E852021.....	037	02	YQ957366.....	022	28A		046A	25B
	042			022	29A		046A	35B
YQ563E857011.....	040	01		022	34A		046A	41B
YQ563E8-57021.....	040	02		026	06A		046B	51B
	042	02		026	36A		046B	69B
YQ563E8-57031.....	040	03		028A	25A		047	03B
	042	03		034	12A		047	11B
YQ563E8-57041.....	040	04	YQ962453.....	026	14		050	10B
	042	04	YQ966993.....	026	15		050	17B
YQ563E8-57051.....	040	05	YQ9761179.....	028A	07	YQJ222016.....	046A	19
	042	05	YQ984618.....	018A	29D		046A	29
YQ563E8-57061.....	040	06		028A	16		046B	45
	042	06	YQA590108.....	010	11B		046B	55
YQ563E8-57071.....	040	07		010	12B		050	03
	042	07		010	25B	YQJ222030.....	003	02
YQ563E8-57081.....	040	08		011	05B	YQJ260816.....	011	05

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQJ260820.	010	25		046A	25A	YQYA40015325.	014	02
YQJ260825.	010	12		046A	35A	YQYA40015598.	001	
YQJ260835.	010	11		046A	41A	YQYA40015768.	047	09
YQJ271020.	006	08		046B	51A	YQYA40015769.	046A	13
	010	06		046B	69A		046A	23
	011	04		047	03A	YQYA40015770.	046A	33
	014	23		047	11A	YQYA40015771.	046A	40
	014	26		050	10A	YQYA40015772.	050	09
	034	05		050	17A		050	16
	034	18	YQJ901230.	008	12A	YQYA40015773.	046B	49
	036	13		026	28A	YQYA40015774.	046B	59
	036	22	YQJ901245.	014	03	YQYA40015874.	023	01
YQJ271025.	008	03	YQJ901255.	023	04A	YQYA40015875.	023	02
	014	12	YQJ901270.	019	09A	YQYA40015943.	022	01
	022	22	YQJ901630.	050	02	YQYA40016942.	002	10
YQJ271030.	008	23	YQJ901640.	046A	18	YQYA40018127.	014	01
YQJ271035.	006	15		046A	28	YQYA40018798.	046B	67
YQJ271050.	008	13		046A	44	YQYA40023269.	022	18
YQJ271060.	006	09		046B	54	YQYA40025565.	034	17
YQJ271220.	022	04	YQJ901680.	002	01	YQYA60030849.	043	03
YQJ271225.	022	02	YQJ923025.	003	01	YQYA60036027.	043	02
	026	02	YQJ950008.	010	13	YQYA60036029.	043	01
	034	19		011	06	YQYB00000675.	018A	29A
	046A	15		028A	24	YQYB00001586.	028A	22
	046A	25	YQJ950010.	008	14	YQYB60000820.	026	03
	046A	35		008	24		028A	
	046A	41	YQJ950012.	019	10	YQYB60000821.	026	03
	046B	51	YQJ952014.	014	09H		028A	
	046B	69	YQM340513.	028A	08G	YQYB60000897.	018A	29
	047	03	YQM341036.	018A	15	YQYB60001123.	015	01
	047	11	YQM341071.	018A	16		018A	
	050	10	YQU12547U.	018A	29B	YQYB60001143.	015	01
	050	17	YQXB00008917.	030	09		018A	
YQJ271230.	008	12	YQXB00008918.	030	10			
	026	28	YQXB00008919.	030	11			
YQJ271255.	023	04	YQXB00010126.	030	100			
YQJ271270.	019	09	YQYA00000124.	054B	29			
YQJ281030.	031	02	YQYA00004507.	011	01			
YQJ680816.	051	06	YQYA00004508.	011	02			
YQJ780625.	022	21	YQYA00005647.	051	04			
YQJ781208.	015	02	YQYA00006003.	026	27			
YQJ781214.	018B	68	YQYA00006008.	006	10			
YQJ900816.	011	05A	YQYA00014827.	019	14			
YQJ900820.	010	25A	YQYA00014918.	026	13			
YQJ900825.	010	12A	YQYA00014919.	026	11			
YQJ900835.	010	11A	YQYA00014927.	019	03			
YQJ900840.	010	20	YQYA00014940.	019	02			
YQJ901020.	006	08A	YQYA00016254.	006	01			
	010	06A	YQYA00025790.	022	12			
	011	04A	YQYA00025791.	022	08			
	014	23A	YQYA00025792.	022	13			
	014	26A	YQYA00030103.	026	25			
	034	05A		030				
	034	18A	YQYA00031119.	026	26			
	036	13A	YQYA00031759.	006	01A			
	036	22A	YQYA00031863.	054B	20			
YQJ901025.	008	03A	YQYA00034634.	031	01			
	014	12A	YQYA00035069.	022	03			
	022	22A	YQYA00036019.	008	17			
YQJ901030.	008	23A	YQYA00037213.	022	20			
	026	16	YQYA00037214.	022	19			
	031	02A	YQYA00039190.	054B	23			
YQJ901035.	006	15A	YQYA40002680.	051	05			
YQJ901050.	008	13A	YQYA40008889.	026	07			
YQJ901060.	006	09A	YQYA40008890.	026	08			
YQJ901220.	022	04A	YQYA40009435.	036	09			
YQJ901225.	022	02A	YQYA40009436.	036	27			
	026	02A	YQYA40009437.	036	18			
	034	19A	YQYA40014993.	047	01			
	046A	15A	YQYA40014996.	050	01			