



93309-00471

November 2014

PARTS CATALOG

WHEEL LOADER

80Z7

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

Powered by CUMMINS QSB6.7 Engine

Serial No. 80C6-0101 ~

ま え が き

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「＊」印を付けて記載しています。

数 量：「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W： 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

D： 単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

K： サービスパーツキットに含まれています。

R： 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S： 修理、サービス用として供給する部品です。

OS： オーバーサイズ部品を示します。

US： アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#： このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y： 無条件で互換性があります。

I： その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T： 組み合わせで互換性があります。

P： その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D： 変更切替時期を年月で表わします。

(例；D03／09・・・2003年9月以降この部品を使用。)

H： 機器の製造番号を表わします。

F： フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, Pと記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- ◎ According to Hokuetsu's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest KCM dealer.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "*" is shown in front of the part name.

Q'TY: Q'ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W:** Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hokuetsu dealer.
- D:** Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K:** Contained in the service part kit.
- R:** Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S:** To be supplied as repair or service parts.
- OS:** Over-sized parts
- US:** Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #:** Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y:** Interchangeable part without any constraint.

- I:** Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- T:** Becomes interchangeable when combined.
- P:** Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D:** Represents the date of modification.
(Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H:** Indicates the component manufacturing No.
- F:** Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

- NOTE:** When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

VOORWOORD

- © Wegens het continu streven van Hokuetsu naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde KCM-dealer.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

- (1) Model/type
- (2) Product Identificatie Nummer
- (3) Onderdeelnummer
- (4) Naam onderdeel
- (5) Hoev.
- (6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOGOOG.

PART NAME: Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool “*” voor de naam van het onderdeel.

Q'TY: Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

SYMBOLLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hokuetsu-dealer om meer informatie.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of serviceonderdeel.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met “OS” of “US” wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).

- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

VORWORT

- © Aufgrund von Hokuetsus fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilkatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem KCM-Händler in Verbindung.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME: Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor der Teilbezeichnung die Kennzeichnung “*”.

Q'TY: Menge (Q'ty) bezieht sich auf die Menge für eine einzelne Hydraulikeinheit, Bauteilmenge (quantity of components) hingegen auf die Menge für ein Montageteil.

IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W:** Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hokuetsu-Händler in Verbindung.
- D:** Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K:** Im Wartungsteilekit enthalten.
- R:** Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S:** Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- OS:** Bauteile mit Übermaß
- US:** Teile mit Untergröße
(mit “OS” oder “US” markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).

- #:** Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y:** Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- I:** Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
- T:** Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
- P:** Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D:** Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H:** Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an.
- F:** Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

Hinweis: Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

AVANT - P R O P O S

- © Dû aux efforts continus d'Hokuetsu en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire KCM le plus proche.

1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

- (1) Modèle/type
- (2) Produit Numéro d'identification
- (3) N°de référence
- (4) Dénomination du composant
- (5) Quantité
- (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « * » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: "Q'té" indique la quantité utilisée pour une unité hydraulique spécifique, néanmoins, "Quantité de composants" indique la quantité pour un ensemble.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hokuetsu le plus proche.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures
- US:** Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #:** Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y:** Pièce interchangeable sans autre condition.

I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.

T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.

P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

D: Représente la date de modification.
(Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).

H: Indique le numéro de fabrication du composant.

F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

P R E F A Z I O N E

- © Come conseguenza ai continui sforzi di Hokuetsu per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario KCM più vicino.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo “*”.

Q'TY: “Q’tà” indica la quantità usata per una data unità idraulica singola; tuttavia, la voce “quantità di componenti” si riferisce alle quantità per un intero complessivo.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W:** richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hokuetsu più vicino.
- D:** indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
- K:** contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- R:** indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- S:** forniti come parti di ricambio o riparazione.
- OS:** Componenti sovradimensionati
- US:** componenti sottodimensionati (i componenti contrassegnati dal simbolo “OS” o “US” vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)

- #:** indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- Y:** componente interscambiabile senza restrizioni.
- I:** indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo “I”.
- T:** diventa interscambiabile se combinato.
- P:** indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D:** indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H:** indica il numero di fabbricazione del componente.
- F:** indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

- Nota:** Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de Hokuetsu por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de KCM más cercano.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "*" aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo.
Pregunte al distribuidor de productos Hokuetsu más cercano.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OS:** Piezas de tamaño grande
- US:** Pieza de tamaño reducido
(Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #:** Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y:** Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I:** Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T:** Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P:** Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D:** Representa la fecha de modificación.
(Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H:** Indica el número de fabricación del componente.
- F:** Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

- Nota:** Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

FORORD

- © Som følge af Hokuetsus fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste KCM-forhandler.

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

- (1) Model/type
- (2) Produkt Identifikations-Nummer
- (3) Del Nr.
- (4) Delens navn
- (5) Antal/mængde
- (6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en indvendig del på en montage, vises dette mærke "*" foran styknavnet.

Q'TY: Stk. angiver det antal styk, der skal bruges til en enkelt, bestemt hydraulisk enhed, mens antal dele angiver antallet af komponenter i en samlet del.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W:** Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hokuetsu-forhandler.
- D:** Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatte delen i en montage.
- K:** Indeholdt i reservedelskittet.
- R:** Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S:** Leveres som reparations- eller servicedele.
- OS:** Overdimensionerede dele.
- US:** Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)
- #:** Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y:** Del, der kan ombyttes uden begrænsning.

I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.

T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.

P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

D: Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)

H: Angiver komponentens produktionsnummer.

F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

PREFÁCIO

- © De acordo com o contínuo esforço por parte da Hokuetsu para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário KCM mais perto de si.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME: Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca “*” é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY: Qtd Indica a quantidade utilizada para uma determinada unidade hidráulica simples. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peça de montagem.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W:** Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hokuetsu mais próximo.
- D:** É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K:** Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R:** Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S:** Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- OS:** Peças de sobremedida
- US:** Peças subdimensionadas
(A peça com a marca “OS” ou “US” é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)

- #:** Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
- Y:** Peça permutável sem qualquer restrição.
- I:** Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
- T:** Passa a ser permutável quando combinada.
- P:** Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

- D:** Representa a data de modificação.
(Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
- H:** Indica o N.º de fábrica do componente.
- F:** Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

- Nota:** Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

INNLEDNING

- © På grunn av at Hokuetsu stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste KCM-forhandler.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av en enhet står merket "*" foran delenavnet.

Q'TY: Ant. viser antallet som brukes på en bestemt enkel hydraulisk enhet, men antall komponenter viser antallet for en monteringsdel.

SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

- W:** Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hokuetsu-forhandler.
- D:** Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeeenhet.
- K:** Finnes i servicedelsettet.
- R:** Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S:** Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- OS:** Overdimensjonerte deler
- US:** Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #:** Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Y:** Ombyttbar del uten tvang.

I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I.

T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.

P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)

H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.

F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

F Ö R O R D

- © I enlighet med Hokuetsus kontinuerliga insatser för att förbättra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig något från din maskin. Om du har några frågor får du gärna kontakta din närmaste KCM-återförsäljare.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

- (1) Modell/typ
- (2) Produkt Serienummer
- (3) Reservdelsnr.
- (4) Reservdelsnamn
- (5) Anta
- (6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

PART NAME: När delen används som en inre del av en montering visas symbolen "*" framför delens namn.

Q'TY: Mängd visar mängden som används för en viss hydraulisk enhet, medan komponentmängd visar mängden för en monteringsdel.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hokuetsu-återförsäljare.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar
(del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.
- Y: Utbytbar del utan begränsningar.
tällda delen.

I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.

T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.

P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

D: Representerar datumet för ändringen.
(Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)

H: Anger komponentens tillverkningsnummer.

F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

Obs!: När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen.

ESIPUHE

- © Hokuetsun jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään KCM-jälleenmyyjään.

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero.
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan sisäosana, osan nimen edessä on merkki " * ".

Q'TY: Lkm. kertoo tiettyyn yksittäiseen hydrauliyksikköön käytettävän määrän, mutta osien määrä kertoo yhteen kokoamisosaan käytetyn määrän.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W: Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hokuetsu-jälleenmyyjältä.
- D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alakokoiset osat
(osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
- #: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.

T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.

P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

D: Merkitsee muutoksen päivämäärää.

(Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)

H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.

F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- © В связи с постоянным стремлением Hokuetsu к повышению качества своей продукции, описание деталей в Каталоге деталей может несколько отличаться от того, что установлено на вашей машине. Если возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему ближайшему дилеру KCM.

1. КАК ЗАКАЗАТЬ ДЕТАЛИ

Заказывая детали, пожалуйста, укажите следующие пункты.

- (1) Модель/тип
- (2) Идентификационный номер изделия
- (3) Номер детали
- (4) Наименование детали
- (5) Количество
- (6) Имя и адрес заказчика

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ

PART NAME: Если деталь является внутренней составной частью сборочной единицы, перед наименованием детали применяется знак « * ».

Q'TY: Обозначение «количество» показывает количество деталей для одного отдельного гидроагрегата, а обозначение «количество компонентов» показывает число деталей на одну сборочную единицу.

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

Символы, применяемые для кодирования сменных деталей и в колонках взаимозаменяемости, используются для отображения следующей информации.

- W:** Означает необходимость доработки на рабочей площадке. Обратиться к своему ближайшему дилеру Hokuetsu.
- D:** Означает невозможность замены в виде отдельной детали. Замените деталь в составе сборочной единицы.
- K:** Означает, что деталь входит в комплект запасных частей.
- R:** Означает, что количество деталей, например, регулировочные прокладки различно, в зависимости от серийного номера машины.

S: Означает, что деталь поставляется как отдельная запасная часть или сменная деталь.

OS: Означает детали завышенного размера.

US: Означает детали заниженного размера (Характеристика деталей с метками "OS или US" приведена в колонке, которая следует за колонкой деталей стандартного размера).

#: Означает вновь принятые детали в составе оборудования или компонента.

Y: Означает взаимозаменяемую деталь без каких либо ограничений.

I: Применяется для обозначения номера детали и количества деталей, приведённых в колонке сменных деталей. Однако детали данной группы не могут заменять детали сметкой I.

T: Деталь становится взаимозаменяемой в комплекте с другими деталями.

P: Означает детали, запрещённые к применению. Применяйте детали, которые приведены в колонке сменных деталей.

SERIAL NO. (Серийный номер соответствует): последним шести цифрам PIN (Идентификационного номера изделия), на заводской табличке.

D: Обозначает дату модернизации. (Пример: D03/09. Новая модернизированная деталь, применяемая на машинах, изготовленных, начиная с сентября месяца 2003 года).

H: Означает номер по спецификации изготовителя компонента.

F: Означает номер по спецификации изготовителя рабочего оборудования

REPLACEABLE PART:

Указан номер детали и количество сменных деталей данного вида на одну машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда заказана деталь с меткой Y, I или P, которые приведены в колонке взаимозаменяемых деталей, вместо заказанной детали автоматически может быть поставлена деталь, которая указана в колонке сменных деталей.

前 言

- ◎ 本公司不断致力于产品改进，因此可能会有某些变更未能及时记载到零件图册中。若对机器或零件图册有疑问，请向最近的代理店询问。

1. 如何订购零部件

订购零部件时，请详细注明下列各项：

- (1) 机型
- (2) 产品识别号
- (3) 零件图号
- (4) 零件名
- (5) 数量
- (6) 订购者姓名和地址

2. 如何使用零件图册

零 件 名： 零部件的名称。装配（总成）部件的各组成零件，在零件名前用标记 “*” 表示。

数 量： 表示一台机器所用的零件数量，但对于装配（总成）部件则表示组成一个部件的零件数量。

符号说明： 服务代码栏及互换性栏中各符号的含义如下：

- W: 表示需进行现场加工作业，请向最近的代理店询问。
- D: 表示该零件为装配部件的组成部分，不能单独更换，应更换包含该零件的部件。
- K: 表示服务备件中含有该零件。
- R: 表示不同机器中该零件的数量不同，如调整垫片。
- S: 表示该零件是维修、服务用供给品。
- OS: 比标准尺寸大的零件。
- US: 比标准尺寸小的零件。
(标有“OS”或“US”的零件写在标准尺寸零件的下面一行。)
- #: 表示该页零件表中新增加的零件
- Y 表示该零件和“替换零件”栏所表示的零件可相互替换。

- I: 表示“替换零件”栏中的零件可替换本零件，但反之不行。
- T: 表示该零件和“替换零件”栏中的零件组装成的部件有互换性。
- P: 表示禁止使用该零件，应使用“替换零件”栏里的零件。

适用机号： 本零件图册中的适用机号采用产品识别号的六位数简写方式予以表示。

- D: 以字母 D 开头，表示零件变更切换的年月。
(例：“D03/09-”表示 2003 年 09 月后使用该零件。)
- H: 以字母 H 开头，表示部件的制造号。
- F: 以字母 F 开头，表示工作装置的制造号。

替换零件： 替换零件的图号及其所需的数量记录在此栏中。

注： 订购零部件时，若“互换性”栏中标有“Y”、“I”、“P”，则自动按“替换零件”栏所表示零部件供货。

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.
下表を部品注文, 機械管理等にご利用ください。

Product Identification Number 製品識別番号	
Engine Type エンジン型式	CUMMINS (カミンズ) : QSB6.7
Engine Mfg. Number エンジン製番	

- ◎ This parts catalog shows the precision parts of 80Z7 Wheel Loader (Japan Spec.).
このパーツカタログは、80Z7 ホイールローダ(日本仕様)に使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。

CONTENTS

目 次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
PUMP			ポンプ		
YQYB60000214	DCEYB60000214	PUMP	ポンプ	0101-	001
++++++	DCEYB60000285	* PUMP;UNIT	* ポンプ;ユニット	0101-	003
++++++	DCEYB60000258	* REGULATOR;PUMP	* レギュレータ;ポンプ	0101-	005
YQYB60000257	DCEYB60000257	* PUMP;GEAR	* ポンプ;ギヤ	0101-	007
YQYA00016879	DCEYA00016879	PUMP (FAN)	ポンプ (ファン)	0101-	009
YQYA00003910	DCEYA00003910	UNIT;PUMP	ユニット;ポンプ	0101-	011
MOTOR			モータ		
YQYA00011207	DCEYA00011207	MOTOR;OIL	モータ;オイル	0101-	013
VALVE			バルブ		
YQYB60000262		VALVE;CONTROL (2 SPOOL)	バルブ;コントロール (2連)	0101-	---
YQYB60000262	DCE9310872 1	* VALVE;CONTROL (2 SPOOL)(1/2)	* バルブ;コントロール (2連)(1/2)	0101-	015
YQYB60000262	DCE9310872 2	* VALVE;CONTROL (2 SPOOL)(2/2)	* バルブ;コントロール (2連)(2/2)	0101-	017
YQYB60000263		VALVE;CONTROL (3 SPOOL)	バルブ;コントロール (3連)	0101-	---
YQYB60000263	DCE9310873 1	* VALVE;CONTROL (3 SPOOL)(1/2)	* バルブ;コントロール (3連)(1/2)	0101-	019
YQYB60000263	DCE9310873 2	* VALVE;CONTROL (3 SPOOL)(2/2)	* バルブ;コントロール (3連)(2/2)	0101-	021
YQYB60000264		VALVE;CONTROL (4 SPOOL)	バルブ;コントロール (4連)	0101-	---
YQYB60000264	DCE9310874 1	* VALVE;CONTROL (4 SPOOL)(1/2)	* バルブ;コントロール (4連)(1/2)	0101-	023
YQYB60000264	DCE9310874 2	* VALVE;CONTROL (4 SPOOL)(2/2)	* バルブ;コントロール (4連)(2/2)	0101-	025
YQYB60000265		VALVE;CONTROL (5 SPOOL)	バルブ;コントロール (5連)	---	---
YQYB60000265	DCE9310875 1	* VALVE;CONTROL (5 SPOOL)(1/2)	* バルブ;コントロール (5連)(1/2)	0101-	027
YQYB60000265	DCE9310875 2	* VALVE;CONTROL (5 SPOOL)(2/2)	* バルブ;コントロール (5連)(2/2)	0101-	029
YQ9324926	DCE9324926	VALVE;CONTROL (FAN)	バルブ;コントロール (ファン)	0101-0122	031
YQYB60000474	DCEYB60000474	VALVE;CONTROL (FAN)	バルブ;コントロール (ファン)	0123-	033
YQ9317850	DCE9317850	VALVE;SOLENOID (3 SPOOL)	バルブ;ソレノイド (3連)	0101-	035
YQ563F762201	W81476B0	VALVE;SOLENOID (QUICK COUPLER)	バルブ;ソレノイド (クイックカプラ)	0101-	037
YQYA00016478	DCEYA00016478	VALVE;BRAKE	バルブ;ブレーキ	0101-	039
YQ263G732052	DCE263G732052	VALVE;PILOT (WORK LEVER)	バルブ;パイロット (作業レバー)	0101-	041
YQ263G732031	DCE263G732031	VALVE;PILOT (AUX. LEVER)	バルブ;パイロット (AUX.レバー)	0101-0137	043
YQYA00008886	DCEYA00008886	VALVE;PILOT (AUX. LEVER)	バルブ;パイロット (AUX.レバー)	0138-	045
YQ9247135	DCE9247135	VALVE;PILOT (AUX. JOYSTICK LEVER)	バルブ;パイロット (AUX.ジョイスティックレバー)	0101-	047
YQYA00003909	DCEYA00003909	VALVE;STEERING	バルブ;ステアリング	0101-	049
YQYA00016677	DCEYA00016677	VALVE;STEERING (WITHOUT EMERGENCY STEERING)	バルブ;ステアリング (エマー ジェンシステアリング不付)	0101-	051
YQYA00016678	DCEYA00016678	VALVE;STEERING (WITH EMERGENCY STEERING)	バルブ;ステアリング (エマー ジェンシステアリング付)	0101-	053
YQYA00003908	DCEYA00003908	VALVE;STOP	バルブ;ストップ	0101-	055
YQYA00003917	DCEYA00003917	VALVE;FLOW-CONTROL	バルブ;フローコントロール	0101-	057
YQYA00003912	DCEYA00003912	VALVE (BRAKE CHARGE)	バルブ (ブレーキチャージ)	0101-	059
YQYA00003915	DCEYA00003915	VALVE (MANIFOLD)	バルブ (マニホールド)	0101-	061
YQ263G542641	W81A54A0	VALVE;CHECK (PARKING	バルブ;チェック (駐車ブレーキ)	0101-	063
CYLINDER			シリンダ		
YQYA00016745	DCEYA00016745	CYL;STEERING	シリンダ;ステアリング	0101-	065
YQYA00016746	DCEYA00016746	CYL;LIFT (L)	シリンダ;リフト (L)	0101-	067
YQYA00016747	DCEYA00016747	CYL;LIFT (R)	シリンダ;リフト (R)	0101-	069
YQYA00016748	DCEYA00016748	CYL;BUCKET	シリンダ;バケット	0101-	071
YQ563G884401	DCE563G884401	CYL;COUPLER	シリンダ;カプラ	0101-	073
YQ563G051101	DCE563G051101	ANGLING CYLINDER (ANP,SAP)(L)	アングリングシリンダ (ANP,SAP)(左)	0101-	075
YQ563G051111	DCE563G051111	ANGLING CYLINDER (ANP,SAP)(R)	アングリングシリンダ (ANP,SAP)(右)	0101-	077
YQ563G051121	W816JB30	SLIDE CYLINDER (SAP)	スライドシリンダ (SAP)	0101-	079
POWER TRAIN			パワートレイン		
YQYA00017828		TRANSMISSION	トランスミッション	0101-	---
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (1/30)	* トランスミッション (1/30)	0101-	081
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (2/30)	* トランスミッション (2/30)	0101-	083
++++++	DCEYA00017828 3	* TRANSMISSION (3/30)	* トランスミッション (3/30)	0101-	085
++++++	DCEYA00017828 4	* TRANSMISSION (4/30)	* トランスミッション (4/30)	0101-	087
++++++	DCEYA00017828 5	* TRANSMISSION (5/30)	* トランスミッション (5/30)	0101-	089

CONTENTS 目次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
++++++	DCEYA00017828 6	* TRANSMISSION (6/30)	* トランスミッション (6/30)	0101-	091
++++++	DCEYA00017828 7	* TRANSMISSION (7/30)	* トランスミッション (7/30)	0101-	093
++++++	DCEYA00017828 8	* TRANSMISSION (8/30)	* トランスミッション (8/30)	0101-	095
++++++	DCEYA00017828 9	* TRANSMISSION (9/30)	* トランスミッション (9/30)	0101-	097
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (10/30)	* トランスミッション (10/30)	0101-	099
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (11/30)	* トランスミッション (11/30)	0101-	101
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (12/30)	* トランスミッション (12/30)	0101-	103
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (13/30)	* トランスミッション (13/30)	0101-	105
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (14/30)	* トランスミッション (14/30)	0101-	107
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (15/30)	* トランスミッション (15/30)	0101-	109
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (16/30)	* トランスミッション (16/30)	0101-	111
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (17/30)	* トランスミッション (17/30)	0101-	113
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (18/30)	* トランスミッション (18/30)	0101-	115
++++++	DCEYA00017828 1	* TRANSMISSION (19/30)	* トランスミッション (19/30)	0101-	117
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (20/30)	* トランスミッション (20/30)	0101-	119
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (21/30)	* トランスミッション (21/30)	0101-	121
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (22/30)	* トランスミッション (22/30)	0101-	123
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (23/30)	* トランスミッション (23/30)	0101-	125
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (24/30)	* トランスミッション (24/30)	0101-	127
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (25/30)	* トランスミッション (25/30)	0101-	129
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (26/30)	* トランスミッション (26/30)	0101-	131
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (27/30)	* トランスミッション (27/30)	0101-	133
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (28/30)	* トランスミッション (28/30)	0101-	135
++++++	DCEYA00017828 2	* TRANSMISSION (29/30)	* トランスミッション (29/30)	0101-	137
++++++	DCEYA00017828 3	* TRANSMISSION (30/30)	* トランスミッション (30/30)	0101-	139
YQYB60000436	DCEYB60000436	AXLE:FRONT (TPD)	アクスル:フロント (TPD)	0101-	141
YQ9307186	DCE9307186	* AXLE:FRONT PARTS (1)	* アクスル:フロント部品 (1)	0101-	143
YQ9310235	DCE9310235	* AXLE:FRONT PARTS (TPD)(2)	* アクスル:フロント部品 (TPD)(2)	0101-	145
YQ9314243	DCE9314243	** CARRIER:PLANET.	** キャリア:プラネタリ	0101-	147
YQYB60000437	DCEYB60000437	AXLE:REAR (TPD)	アクスル:リア (TPD)	0101-	149
YQ9313503	DCE9313503	* AXLE:REAR PARTS (1)	* アクスル:リア部品 (1)	0101-	151
YQ9310236	DCE9310236	* AXLE:REAR PARTS (TPD)(2)	* アクスル:リア部品 (TPD)(2)	0101-	153
YQ9314243	DCE9314243	** CARRIER:PLANET.	** キャリア:プラネタリ	0101-	(147)
YQYB60000438	DCEYB60000438	AXLE:FRONT (LSD)	アクスル:フロント (LSD)	0101-	155
YQ9307186	DCE9307186	* AXLE:FRONT PARTS (1)	* アクスル:フロント部品 (1)	0101-	(143)
YQ9314291	DCE9314291	* AXLE:FRONT PARTS (LSD)(2)	* アクスル:フロント部品 (LSD)(2)	0101-	157
YQ9314243	DCE9314243	** CARRIER:PLANET.	** キャリア:プラネタリ	0101-	(147)
YQYB60000439	DCEYB60000439	AXLE:REAR (LSD)	アクスル:リア (LSD)	0101-	159
YQ9313503	DCE9313503	* AXLE:REAR PARTS (1)	* アクスル:リア部品 (1)	0101-	(151)
YQ9314319	DCE9314319	* AXLE:REAR PARTS (LSD)(2)	* アクスル:リア部品 (LSD)(2)	0101-	161
YQ9314243	DCE9314243	** CARRIER:PLANET.	** キャリア:プラネタリ	0101-	(147)
YQYA00017824	DCEYA00017824	PROPELLER SHAFT (FRONT)	プロペラシャフト (フロント)	0101-	163
YQYA00017825	DCEYA00017825	PROPELLER SHAFT (REAR)	プロペラシャフト (リア)	0101-	165

ETC.

YQYA00003913	DCEYA00003913	ACCUMULATOR (BRAKE)	アキュムレータ (ブレーキ)	0101-	167
YQ263G452081	W81A76G0	ACCUMULATOR (STEERING)	アキュムレータ (ステアリング)	0101-	169
YQYA00003920	DCEYA00003920	ACCUMULATOR (RIDE)	アキュムレータ (ライドコント)	0101-	171
YQYA00003916	DCEYA00003916	ACCUMULATOR (PILOT)	アキュムレータ (パイロット)	0101-	173
YQYA00003914	DCEYA00003914	ACCUMULATOR (PARKING BRAKE)	アキュムレータ (駐車ブレーキ)	0101-	175

その他

PARTS INDEX


索引

PUMP ポンプ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000214

CODE:DCEYB60000214-3

PUMP
ポンプ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCEYB60000214-3

PNEFA0-E1-2


PUMP, UNIT

ポンプ, ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCEYB60000285A

CODE: DCEYB60000285-5

003A

PNEFA0-E1-2

PUMP, UNIT

ポンプ, ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	++++++	PUMP-U	DCEYB60000285	1	D				
00	YQ1032522	* CASING, FRONT		1					
01	YQ2051750	* SHAFT, DRIVE		1					
02	YQ4612644	* RACE, INNER		1					
03	YQ4612654	* RING, RETAINER		1					
04	YQ4612629	* BEARING, ROL.		1					
05	YQ959499	* RING, RETAINER		2					
06	YQ4483938	* PIN, KNOCK		1					
07	YQ1032002	* PLATE		1					
08	YQM340830	* BOLT, SOCKET		4					
09	YQ1032004	* PLATE, SWASH		1					
11	YQ4198956	* PIN		1					
13	YQ4396747	* SPRING, COMPRES.		7					
14	YQ3101003	* BUSHING		1					
15	YQYB00000418	* RETAINER		1					
17	YQ4631792	* RING, O		1					
18	++++++	* CASING, PUMP		1	D				
19	YQ4633829	* BEARING, NEEDLE		1					
20	YQ4422627	* PIN, KNOCK		1					
22	YQ4479708	* PISTON, SERVO		3					
23	YQ4409640	* PIN, KNOCK		1					
24	YQ4432356	* PIN		1					
25	YQ4436322	* RING, BACK-UP		2					
26	YQ4180349	* RING, O		2					
27	YQ4200227	* PIN		1					
28	YQ3096057	* LINK		1					
29	YQ4479709	* PIN		1					
30	YQ4404102	* PIN		1					
31	YQ4144013	* PIN, SPRING		1					
32	YQ4116299	* PIN, SPRING		1					
33	YQM341460	* BOLT, SOCKET		8					
35	YQ9134109	* PLUG		2					
35A	YQ4336165	** PLUG		1					
35B	YQ4506408	** RING, O		1					
36	YQ9134110	* PLUG		1					
36A	YQ4336166	** PLUG		1					
36B	YQ957366	** RING, O		1					
37	YQ9134111	* PLUG		1					
37A	YQ4336167	** PLUG		1					
37B	YQ4509180	** RING, O		1					
38	YQ4427347	* PLUG		5					
40	YQ4515041	* PIN, SPRING		2					
41	YQ4348665	* RING, O		1					
42	YQ4180349	* RING, O		5					
43	YQ4343074	* RING, O		1					

CODE:DCEYB60000285-5


PNEFA0-E1-2

PUMP, UNIT ポンプ, ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000285A

CODE:DCEYB60000285-5

003B

PNEFA0-E1-2

PUMP, UNIT

ポンプ, ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

REGULATOR, PUMP レギュレータ, ポンプ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000258

CODE:DCEYB60000258-2

REGULATOR, PUMP
レギュレータ, ポンプ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCEYB60000258-2


PNEFA0-E1-2

PUMP, GEAR ポンプ, ギヤ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000257

CODE:DCEYB60000257-1

ポンプ、ギヤ

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


CODE : DCEYB60000257-1

PUMP (FAN) ポンプ (ファン)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016879

CODE:DCEYA00016879-4

PUMP (FAN)

ポンプ (ファン)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCEYA00016879-4



PNEFA0-E1-2

PUMP UNIT ポンプ ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003910A

CODE:DCEYA00003910-4

ホ°ンフ° ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

CODE: DCEYA00003910-4

PNEFA0-E1-2

MOTOR, OIL
モータ, オイル

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00011207

MOTOR, OIL モータ, オイル

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00011207	MOTOR, OIL	DCEYA00011207	1					
1	++++++	* CASE		1	D				
2	YQXB00003370	* SHAFT		1					
3	YQXB00001567	* BEARING, ROL.		1					
4	YQXB00001568	* SEAL, OIL		1	K1				
5	YQXB00001569	* PLATE, SWASH		1					
6	YQ0499303	* PIN		1					
7	YQXB00001570	* BLOCK, CYLINDER		1	K2				
8	YQXB00001571	* SEAT, SPRING		1	K2				
9	YQXB00001572	* SPRING		1	K2				
10	YQXB00001573	* WASHER		1	K2				
11	YQ04064463	* RING, RETAINER		1	K2				
12	YQ0434005	* PIN		3	K2				
13	YQXB00001574	* HOLDER		1	K2				
14	YQXB00001575	* PLATE		1	K2				
15	YQXB00001576	* PISTON		9	K2				
16	YQXB00001577	* PLATE, VALVE		1					
17	YQXB00001578	* PIN		1					
18	YQXB00001579	* BEARING, BALL		1					
19	YQA810105	* RING, O		1	K1				
20	++++++	* COVER, REAR		1	D				
21	YQM341236	* BOLT, SOCKET		3					
22	++++++	* NAME-PLATE		1	D				
23	++++++	* SCREW, DRIVE		2	D				
24	YQ991719	* RING, RETAINER		1					
35	YQ0396814	* PIN		2					
40	YQ0436608	* PLUG		1					
41	YQ957366	* RING, O		1	K1				
42	YQ0694917	* KEY		1					
100	YQXB00001584	KIT, SEAL		1	K1				
200	YQXB00001585	KIT, CYLINDER		1	K2				

CODE:DCEYA00011207-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (2連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310872_1

CODE:DCE9310872_1-3

015A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (2連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サ-ビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000262	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (2連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310872_1	1	D		I	YQ9310872	1
	YQ9310872	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		1					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
10	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
10A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
10B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
10C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
10D	YQ4615242	** BOLT		1					
11	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
11A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
11B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
11C	YQ4631606	** SPRING, COMPRES.		1					
11D	YQ4615243	** BOLT		1					
25	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
25A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
25B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
25C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
25D	YQ4615242	** BOLT		1					
25E	YQ4506408	** RING, O		1					
25F	YQ4719000	** PLUG		1					
25G	YQ4509180	** RING, O		1					
25H	YQ4710371	** SPRING, COMPRES.		1					
25I	+++++	** SPOOL, SUB		1	D				
25I1	+++++	*** SPOOL, SUB		1	D				
25I2	YQ4665159	*** VALVE, CHECK		1					
25I3	YQ4638173	*** PLUG		1					
25I4	YQ2046958	*** ORING		1					
25I5	YQ4639144	*** SPRING, COMPRES.		1					
25I6	YQ984618	*** RING, O		1					
25I7	YQ2046495	*** RING, BACK-UP		1					
30	YQ2046981	* ORING		4					
31	YQ4638115	* POPPET		1					
32	YQ4611503	* SPRING, COMPRES.		1					
33	YQA811035	* RING, O		3					
34	YQ2058294	* HOUSING		1					
35	YQ2058295	* HOUSING		1					
37	YQ3101044	* HOUSING		1					
39	YQ3116965	* POPPET		1					

CODE:DCE9310872_1-3


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (2連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310872_1

CODE:DCE9310872_1-3

015B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (2連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (2連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCE9310872_2

CODE: DCE9310872_2-3

017A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (2/2)

バルブ, コントロール (2連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サ-ビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000262	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (2連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310872_2	1	D		I	YQ9310872	1
	YQ9310872	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
01	++++++	* HOUSING		1	D				
01A	++++++	** HOUSING		1	D				
01B	YQ1037369	** PLATE, END		1					
01C	YQA811035	** RING, O		1					
01D	YQA811055	** RING, O		1					
01E	YQA811030	** RING, O		2					
01F	YQ4506418	** RING, O		2					
01G	YQ4718055	** BOLT		4					
01H	YQJ222012	** WASHER		4					
05	YQYB60000374	* VALVE, RELIEF		1					
05A	YQ4506420	** RING, O		1					
05B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
05C	YQ4506428	** RING, O		1					
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		1					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
07	YQ9312295	* VALVE, COMBINATION		1					
07A	YQ4153108	** RING, O		1					
07B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
07C	YQ4355080	** RING, O		1					
20	YQ9334074	* VALVE, RELIEF		1					
20A	YQ4506429	** RING, O		1					
20B	YQ4028265	** RING, O		1					
30	YQ2046981	* RING, O		3					
33	YQA811035	* RING, O		2					
40	YQ4711883	* SPRING, COMPRES.		2					
43	YQM341036	* BOLT, SOCKET		8					
49	YQ9134112	* PLUG		1					
49A	YQ4506418	** RING, O		1					
51	YQ3118680	* POPPET		2					
61	YQ4506320	* RING, O		2					
70	++++++	* HOUSING		1	D				
70A	++++++	** HOUSING		1	D		I	YQYB60001022	1
70A	YQYB60001022	** HOUSING		1	S				
70B	YQYB00000347	** PISTON		2					
70C	YQ9310141	** SLEEVE		2					
70C1	YQ4670993	*** RING, O		1					
70C2	YQ4684767	*** RING, BACK-UP		1					

CODE:DCE9310872_2-3


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (2/2) バルブ, コントロール (2連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310872_2

CODE:DCE9310872_2-3

017B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (2 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (2連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2) バルブ、コントロール (3連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (3連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000263	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (3連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310873_1	1	D		I	YQ9310873	1
	YQ9310873	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		2					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
10	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
10A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
10B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
10C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
10D	YQ4615242	** BOLT		1					
11	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
11A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
11B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
11C	YQ4631606	** SPRING, COMPRES.		1					
11D	YQ4615243	** BOLT		1					
12	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
12A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
12B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
12C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
12D	YQ4615242	** BOLT		1					
25	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
25A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
25B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
25C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
25D	YQ4615242	** BOLT		1					
25E	YQ4506408	** RING, O		1					
25F	YQ4719000	** PLUG		1					
25G	YQ4509180	** RING, O		1					
25H	YQ4710371	** SPRING, COMPRES.		1					
25I	+++++	** SPOOL, SUB		1	D				
25I1	+++++	*** SPOOL, SUB		1	D				
25I2	YQ4665159	*** VALVE, CHECK		1					
25I3	YQ4638173	*** PLUG		1					
25I4	YQ2046958	*** ORING		1					
25I5	YQ4639144	*** SPRING, COMPRES.		1					
25I6	YQ984618	*** RING, O		1					
25I7	YQ2046495	*** RING, BACK-UP		1					
30	YQ2046981	* RING, O		5					
31	YQ4638115	* POPPET		1					
32	YQ4611503	* SPRING, COMPRES.		1					

CODE:DCE9310873_1-3


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2) バルブ、コントロール (3連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310873_1

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (3連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (2/2) バルブ、コントロール (3連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310873_2

CODE:DCE9310873_2-2

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (2/2)

バルブ, コントロール (3連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000263	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (3連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310873_2	1	D		I	YQ9310873	1
	YQ9310873	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
01	+++++	* HOUSING		1	D				
01A	+++++	** HOUSING		1	D				
01B	+++++	** HOUSING		1	D				
01C	YQ1037369	** PLATE, END		1					
01D	YQA811035	** RING, O		2					
01E	YQA811055	** RING, O		2					
01F	YQA811030	** RING, O		4					
01G	YQ4506418	** RING, O		2					
01H	YQ4714593	** BOLT		4					
01I	YQJ222012	** WASHER		4					
05	YQYB60000374	* VALVE, RELIEF		1					
05A	YQ4506420	** RING, O		1					
05B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
05C	YQ4506428	** RING, O		1					
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		2					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
07	YQ9312295	* VALVE, COMBINATION		1					
07A	YQ4153108	** RING, O		1					
07B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
07C	YQ4355080	** RING, O		1					
20	YQ9334074	* VALVE, RELIEF		1					
20A	YQ4506429	** RING, O		1					
20B	YQ4028265	** RING, O		1					
30	YQ2046981	* RING, O		4					
33	YQA811035	* RING, O		2					
38	YQ3118386	* HOUSING		1					
40	YQ4711883	* SPRING, COMPRES.		2					
43	YQM341036	* BOLT, SOCKET		10					
48	YQ9134111	* PLUG		1					
48A	YQ4509180	** RING, O		1					
49	YQ9134112	* PLUG		1					
49A	YQ4506418	** RING, O		1					
51	YQ3118680	* POPPET		2					
61	YQ4506320	* RING, O		2					
70	+++++	* HOUSING		1	D				
70A	+++++	** HOUSING		1	D		I	YQYB60001022	1
70A	YQYB60001022	** HOUSING		1	S				

CODE:DCE9310873_2-2


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (2/2) バルブ、コントロール (3連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310873_2

CODE:DCE9310873_2-2

VALVE, CONTROL (3 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (3連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2) バルブ、コントロール (4連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310874_1

CODE:DCE9310874_1-3

023A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (4連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000264	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (4連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310874_1	1	D		I	YQ9310874	1
	YQ9310874	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		3					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
10	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
10A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
10B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
10C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
10D	YQ4615242	** BOLT		1					
11	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
11A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
11B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
11C	YQ4631606	** SPRING, COMPRES.		1					
11D	YQ4615243	** BOLT		1					
12	+++++	* SPOOL, MAIN		2	D				
12A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
12B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
12C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
12D	YQ4615242	** BOLT		1					
25	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
25A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
25B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
25C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
25D	YQ4615242	** BOLT		1					
25E	YQ4506408	** RING, O		1					
25F	YQ4719000	** PLUG		1					
25G	YQ4509180	** RING, O		1					
25H	YQ4710371	** SPRING, COMPRES.		1					
25I	+++++	** SPOOL, SUB		1	D				
25I1	+++++	*** SPOOL, SUB		1	D				
25I2	YQ4665159	*** VALVE, CHECK		1					
25I3	YQ4638173	*** PLUG		1					
25I4	YQ2046958	*** ORING		1					
25I5	YQ4639144	*** SPRING, COMPRES.		1					
25I6	YQ984618	*** RING, O		1					
25I7	YQ2046495	*** RING, BACK-UP		1					
30	YQ2046981	* RING, O		6					
31	YQ4638115	* POPPET		1					
32	YQ4611503	* SPRING, COMPRES.		1					

CODE:DCE9310874_1-3


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2) バルブ、コントロール (4連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310874_1

CODE:DCE9310874_1-3

023B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (4連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (2/2) バルブ, コントロール (4連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310874_2

CODE:DCE9310874_2-2

025A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (2/2)

バルブ, コントロール (4連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000264	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (4連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310874_2	1	D		I	YQ9310874	1
	YQ9310874	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
01	+++++	* HOUSING		1	D				
01A	+++++	** HOUSING		1	D				
01B	+++++	** HOUSING		2	D				
01C	YQ1037369	** PLATE, END		1					
01D	YQA811035	** RING, O		3					
01E	YQA811055	** RING, O		3					
01F	YQA811030	** RING, O		6					
01G	YQ4506418	** RING, O		2					
01H	YQ4714594	** BOLT		4					
01I	YQJ222012	** WASHER		4					
05	YQYB60000374	* VALVE, RELIEF		1					
05A	YQ4506420	** RING, O		1					
05B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
05C	YQ4506428	** RING, O		1					
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		3					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
07	YQ9312295	* VALVE, COMBINATION		1					
07A	YQ4153108	** RING, O		1					
07B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
07C	YQ4355080	** RING, O		1					
20	YQ9334074	* VALVE, RELIEF		1					
20A	YQ4506429	** RING, O		1					
20B	YQ4028265	** RING, O		1					
30	YQ2046981	* RING, O		5					
33	YQA811035	* RING, O		2					
38	YQ3118386	* HOUSING		2					
40	YQ4711883	* SPRING, COMPRES.		2					
43	YQM341036	* BOLT, SOCKET		12					
48	YQ9134111	* PLUG		2					
48A	YQ4509180	** RING, O		1					
49	YQ9134112	* PLUG		1					
49A	YQ4506418	** RING, O		1					
51	YQ3118680	* POPPET		2					
61	YQ4506320	* RING, O		2					
70	+++++	* HOUSING		1	D				
70A	+++++	** HOUSING		1	D		I	YQYB60001022	1
70A	YQYB60001022	** HOUSING		1	S				

CODE:DCE9310874_2-2


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (2/2) バルブ, コントロール (4連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310874_2

CODE:DCE9310874_2-2

025B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (4 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (4連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (5連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



矢視
VIEW A

DCE9310875_1

CODE:DCE9310875_1-1

027A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (5連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000265	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (5連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310875_1	1	D		I	YQ9310875	1
	YQ9310875	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		4					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
10	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
10A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
10B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
10C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
10D	YQ4615242	** BOLT		1					
11	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
11A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
11B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
11C	YQ4631606	** SPRING, COMPRES.		1					
11D	YQ4615243	** BOLT		1					
12	+++++	* SPOOL, MAIN		3	D				
12A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
12B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
12C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
12D	YQ4615242	** BOLT		1					
25	+++++	* SPOOL, MAIN		1	D				
25A	+++++	** SPOOL, MAIN		1	D				
25B	YQ4714821	** SEAT, SPRING		2					
25C	YQ4631605	** SPRING, COMPRES.		1					
25D	YQ4615242	** BOLT		1					
25E	YQ4506408	** RING, O		1					
25F	YQ4719000	** PLUG		1					
25G	YQ4509180	** RING, O		1					
25H	YQ4710371	** SPRING, COMPRES.		1					
25I	+++++	** SPOOL, SUB		1	D				
25I1	+++++	*** SPOOL, SUB		1	D				
25I2	YQ4665159	*** VALVE, CHECK		1					
25I3	YQ4638173	*** PLUG		1					
25I4	YQ2046958	*** ORING		1					
25I5	YQ4639144	*** SPRING, COMPRES.		1					
25I6	YQ984618	*** RING, O		1					
25I7	YQ2046495	*** RING, BACK-UP		1					
30	YQ2046981	* ORING		7					
31	YQ4638115	* POPPET		1					
32	YQ4611503	* SPRING, COMPRES.		1					

CODE:DCE9310875_1-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2) バルブ, コントロール (5連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



矢視
VIEW A

DCE9310875_1

CODE:DCE9310875_1-1

027B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2)
バルブ, コントロール (5連) (1/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
33	YQA811035	* RING, O		3					
34	YQ2058294	* HOUSING		1					
35	YQ2058295	* HOUSING		1					
37	YQ3101044	* HOUSING		4					
39	YQ3116965	* POPPET		1					
40	YQ4711883	* SPRING, COMPRES.		1					
41	YQ3116966	* POPPET		1					
42	YQ4636166	* SPRING, COMPRES.		1					
43	YQM341036	* BOLT, SOCKET		28					
48	YQ9134111	* PLUG		3					
48A	YQ4509180	** RING, O		1					
50	YQA885006	* PLUG		6					
50A	YQ4506424	** RING, O		1					
55	YQ3113364	* POPPET		4					
56	YQ4712343	* SPRING, COMPRES.		4					
57	YQA811030	* RING, O		4					
58	+++++	* VALVE, SEAT		1	D				
58A	YQ2059087	** VALVE, SEAT		1					
58B	YQ4684770	** POPPET		1					
58C	YQ4685704	** SPRING, COMPRES.		1					
58D	YQ9134109	** PLUG		1					
58D1	YQ4506408	*** RING, O		1					
59	YQ4696843	* GUIDE, SPRING		1		-H(00106)	Y	YQYB00000965	1
59	YQYB00000965	* GUIDE, SPRING		1		H(00107) -			
60	YQ4698043	* SPRING, COMPRES.		1					
61	YQ4506320	* RING, O		1					
65	+++++	* PLATE, PILOT		1	D				
65A	YQ1036705	** PLATE, PILOT		1					
65B	YQ3121173	** SPOOL, PILOT		1					
65C	YQ2046425	** SPRING		1					
65D	YQ2046482	** WASHER		1					
65E	YQ2046447	** PLUG		1					
65F	YQ4506424	** RING, O		1					
66	YQ3116970	* PLATE		3					
67	YQM341240	* BOLT, SOCKET		6					

CODE:DCE9310875_1-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (2/2) バルブ, コントロール (5連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310875_2

CODE:DCE9310875_2-1

029A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (5連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYB60000265	VALVE, CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (1/2) to (2/2)". (for assembly of machine) この部品番号の構成部品は"バルブ, コントロール (5連) (1/2) から (2/2)" の部品を含みます	DCE9310875_2	1	D		I	YQ9310875	1
	YQ9310875	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
01	+++++	* HOUSING		1	D				
01A	+++++	** HOUSING		1	D				
01B	+++++	** HOUSING		3	D				
01C	YQ1037369	** PLATE, END		1					
01D	YQA811035	** RING, O		4					
01E	YQA811055	** RING, O		4					
01F	YQA811030	** RING, O		8					
01G	YQ4506418	** RING, O		2					
01H	YQ4714595	** BOLT		4					
01I	YQJ222012	** WASHER		4					
05	YQYB60000374	* VALVE, RELIEF		1					
05A	YQ4506420	** RING, O		1					
05B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
05C	YQ4506428	** RING, O		1					
06	YQ9312293	* VALVE, COMBINATION		4					
06A	YQ4153108	** RING, O		1					
06B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
06C	YQ4355080	** RING, O		1					
07	YQ9312295	* VALVE, COMBINATION		1					
07A	YQ4153108	** RING, O		1					
07B	YQ2046498	** RING, BACK-UP		1					
07C	YQ4355080	** RING, O		1					
20	YQ9334074	* VALVE, RELIEF		1					
20A	YQ4506429	** RING, O		1					
20B	YQ4028265	** RING, O		1					
30	YQ2046981	* ORING		6					
33	YQA811035	* RING, O		2					
38	YQ3118386	* HOUSING		3					
40	YQ4711883	* SPRING, COMPRES.		2					
43	YQM341036	* BOLT, SOCKET		14					
48	YQ9134111	* PLUG		3					
48A	YQ4509180	** RING, O		1					
49	YQ9134112	* PLUG		1					
49A	YQ4506418	** RING, O		1					
51	YQ3118680	* POPPET		2					
61	YQ4506320	* RING, O		2					
70	+++++	* HOUSING		1	D				
70A	+++++	** HOUSING		1	D		I	YQYB60001022	1
70A	YQYB60001022	** HOUSING		1	S				

CODE:DCE9310875_2-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (2/2) バルブ, コントロール (5連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310875_2

CODE:DCE9310875_2-1

029B

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (5 SPOOL) (2/2)
バルブ, コントロール (5連) (2/2)

Applicable Model (適用機種):-


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

VALVE, CONTROL (FAN) バルブ、コントロール (ファン)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号):-
Serial No. (適用号機):0101-0122



DCE9324926

CODE:DCE9324926-1

031A

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (FAN) バルブ, コントロール (ファン)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-0122


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
07-53	YQ9324926	VALVE, CONTROL	DCE9324926	1					
07	++++++	* VALVE, CONTROL		1	D				
08	YQ4509182	** RING, O		1					
12	YQ4696844	** PLUG		1					
12A	++++++	** VALVE, SOLENOID		1	D				
12B	YQ4484114	*** RING, O		1					
12C	++++++	*** SEAT, SPRING		1	D				
12D	++++++	*** POPPET		1	D				
12E	++++++	*** SCREW		1	D				
12F	YQJ780512	*** BOLT, SOCKET		2					
12G	++++++	*** SLEEVE		1	D				
12H	YQ2046490	*** RING, O		1					
12I	YQ4163873	*** RING, O		1					
12J	++++++	*** RING, O		1	D				
12K	++++++	*** SOLENOID		1	D				
12L	++++++	*** NUT		1	D				
12M	++++++	*** SPRING, COMPRES.		1	D				
13	++++++	*** SPRING, COMPRES.		1	D				
20	YQ4695389	** VALVE		2					
20A	YQ9134110	** PLUG		1					
20B	YQ4336166	*** PLUG		1					
21	YQ957366	*** RING, O		1					
21A	YQ9134109	** PLUG		1					
21B	YQ4336165	*** PLUG		1					
28	YQ4506408	*** RING, O		1					
28A	YQ9134111	** PLUG		2					
28B	YQ4336167	*** PLUG		1					
29	YQ4509180	*** RING, O		1					
29A	YQ9134112	** PLUG		1					
29B	YQ4336168	*** PLUG		1					
31	YQ4506418	*** RING, O		1					
32	YQ9770921	** PLUG		1					
33	YQ4509180	** RING, O		1					
35	YQ4200997	** RING, O		1					
38	++++++	** HOUSING		1	D				
38A	YQ9311498	** VALVE, RELIEF		1					
38B	++++++	*** BODY		1	D				
38C	YQ4509181	*** RING, O		1					
38D	YQ4601584	*** RING, O		1					
38E	YQ4614703	*** RING, O		1					
38F	++++++	*** VALVE		1	D				
38G	++++++	*** SPRING, COMPRES.		1	D				
38H	++++++	*** PISTON		1	D				
38I	++++++	*** PLUG		1	D				
	YQ4509180	*** RING, O		1					

CODE:DCE9324926-1

PNEFA0-E1-2

VALVE, CONTROL (FAN) バルブ, コントロール (ファン)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号):-
Serial No. (適用号機):0101-0122



DCE9324926

CODE:DCE9324926-1

031B

PNEFA0-E1-2

バルブ、コントロール（ファン）

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-0122


[illegible]

VALVE, CONTROL (FAN) バルブ、コントロール (ファン)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0123-



DCEYB60000474

CODE:DCEYB60000474-2

バルブ、コントロール（ファン）

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0123-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コート	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
00	YQYB60000474	VALVE, CONTROL (for assembly of machine)	DCEYB60000474	1	D		I	YQYB60000510	1
	YQYB60000510	VALVE, CONTROL (for transportation)		1	S				
	+++++++	* VALVE, CONTROL		1	D				
	00A	YQ4509182	** RING, O		1				
00B	YQ4696844	** PLUG		1					
00C	+++++++	** VALVE		2	D				
00D	YQ9134109	** PLUG		1					
00D1	YQ4506408	*** RING, O		1					
00E	YQ9134111	** PLUG		2					
00E1	YQ4509180	*** RING, O		1					
00F	YQ9134112	** PLUG		1					
00F1	YQ4506418	*** RING, O		1					
00G	+++++++	** HOUSING		1	D				
00H	YQ9311498	** VALVE, RELIEF		1					
00H1	YQ4509181	*** RING, O		1					
00H2	YQ4601584	*** RING, O		1					
00H3	YQ4614703	*** RING, O		1					
00H4	YQ4707382	*** RING, BACK-UP		1					
00H5	YQ4707380	*** RING, BACK-UP		1					
00I	+++++++	** SPRING, COMPRES.		1	D				
00J	+++++++	** SPOOL		1	D				
00K	+++++++	** SPRING, COMPRES.		2	D				
00L	YQ9313192	** VALVE, SOLENOID		1					
00L1	+++++++	*** SLEEVE		1	D				
00L1A	+++++++	**** SLEEVE		1	D				
00L1B	YQ4185600	**** RING, O		1					
00L1C	YQ4484118	**** RING, O		1					
00L1D	YQ4484116	**** RING, O		1					
00L2	+++++++	*** SPOOL		1	D				
00L3	+++++++	*** SOLENOID		1	D				
00L4	+++++++	*** PLATE		1	D				
00L5	YQ4489678	*** WASHER		1					
00L6	YQ4484114	*** RING, O		1					
00L7	YQJ780512	*** BOLT, SOCKET		2					

CODE: DCEYB60000474-2


PNEFA0-E1-2

VALVE, SOLENOID (3 SPOOL) バルブ, ソレノイド (3連)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



バルブ, ソレノイド (3連)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCE9317850-6


PNEFA0-E1-2

VALVE, SOLENOID (QUICK COUPLER) バルブ、ソレノイド (クイックカップラ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



W81476B0

VALVE, SOLENOID (QUICK COUPLER)
バルブ, ソレノイド (クイックカップラ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCE563F762201-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, BRAKE バルブ, ブレーキ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016478

CODE:DCEYA00016478-1

VALVE, BRAKE バルブ, ブレーキ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YQYA00016478	VALVE, BRAKE	DCEYA00016478	1					
1	++++++	* FLANGE		1	D				
2	++++++	* CYLINDER		1	D				
3	++++++	* CYLINDER		1	D				
4	++++++	* SPOOL		2	D				
5	++++++	* PLUG		1	D				
6	++++++	* STOPPER		1	D				
7	++++++	* SPRING		1	D				
8	YQXB00003378	* RING, O		1					
9	YQXB00003379	* RING, O		1					
10	YQXB00003380	* RING, O		2					
11	++++++	* HOLDER		1	D				
12	++++++	* ROD		1	D				
13	++++++	* RETAINER		1	D				
14	++++++	* PISTON		1	D				
15	YQXB00003384	* BOOT		1					
16	++++++	* SPRING		1	D				
17	++++++	* SPRING		1	D				
18	++++++	* SPRING		1	D				
19	YQXB00003387	* PACKING		1					
20	YQXB00003388	* SCRAPER		1					
21	++++++	* BOLT		2	D				
22	++++++	* SPRING		1	D				
23	YQXB00003391	* RING		1					
25	YQXB00003392	* PLUG		2					
26	YQXB00003393	* RING, O		2					
27	YQXB00003394	* ROD, PUSH		1					
28	YQXB00003395	* PLUG		1					
29	YQXB00003396	* RING, O		1					

CODE:DCEYA00016478-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, PILOT (WORK LEVER) バルブ, パイロット (作業レバー)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE263G732052

CODE:DCE263G732052-1

VALVE, PILOT (WORK LEVER) バルブ, パイロット (作業レバー)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ263G732052	VALVE, PILOT	DCE263G732052	1					
12	++++++	* CASING		1	D				
13	++++++	* SPOOL		4	D				
14	YQ0629003	* PLUG		4					
15	YQ263G737691	* ROD, PUSH		4					
16	YQ0628908	* SEAL		2					
17	YQ4506420	* RING, O		4					
18	YQ263G738241	* SEAT, SPRING		4					
19	YQ0428907	* WASHER		4					
20	YQ263G737731	* SPRING		4					
21	YQ263G737741	* SPRING		2					
22	YQ263G737751	* SPRING		1					
23	YQ263G737761	* SPRING		1					
24	YQ263G737771	* COVER		2					
25	YQ263G737781	* LEVER		2					
26	YQ263G737791	* CASING		1					
27	YQ263G737801	* CASING		1					
28	YQ263G737811	* PLATE		2					
29	YQ263G737821	* ROD, PUSH		1					
30	YQ263G7378251	* ROD, PUSH		3					
31	YQ263G737842	* SOLENOID		1					
32	YQ263G737852	* SOLENOID		1					
33	YQ263G737862	* SOLENOID		1					
34	YQ263G737871	* PLATE		4					
35	YQ263G737881	* SPRING		4					
36	YQ263G737891	* SCREW, SET		4					
37	YQ263G737901	* NUT		4					
38	YQ263G737911	* BUSHING		4					
39	YQ263G737921	* SPRING		3					
40	YQ263G737931	* RING		3					
41	YQ263G737941	* BALL, STEEL		12					
42	YQ263G737951	* BUSHING		5					
43	YQ263G737961	* SEAL		4					
44	YQ263G737971	* BOLT, SOCKET		1					
45	YQ263G737981	* CLIP		1					
46	YQ4140470	* RING, O		4					
47	YQ263G737991	* SHAFT		2					
48	YQ263G738001	* BOLT, SOCKET		2					
49	YQ263G738011	* BUSHING		5					
50	YQ263G738021	* BOLT, SOCKET		8					
51	YQ263G738031	* BELLOWS		2					
	YQ263G738261	* SPACER		3					

CODE:DCE263G732052-1

PNEFA0-E1-2

VALVE, PILOT (AUX. LEVER) バルブ, パイロット (AUX. レバー)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-0137



DCE263G732031

CODE:DCE263G732031-1

VALVE, PILOT (AUX. LEVER)
バルブ, パイロット (AUX. レバー)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-0137

[illegible]

CODE : DCE263G732031-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, PILOT (AUX. LEVER)
バルブ, パイロット (AUX. レバー)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0138-



DCEYA00008886

VALVE, PILOT (AUX. LEVER)
バルブ、パイロット (AUX. レバー)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0138-


[illegible]

CODE: DCEYA00008886-1

PNEFA0-E1-2

VALVE, PILOT (AUX. JOYSTICK LEVER)
バルブ, パイロット (AUX. ジョイスティックレバー)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



バルブ、パイロット (AUX. ジョイスティックレバー)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCE9247135-4


PNEFA0-E1-2

VALVE ASSY, STEERING バルブ アッセン、ステアリンク

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003909

CODE:DCEYA00003909-1

ハ^ルフ^フ アッセン, ステアリンク

Mark (記号): -

[illegible]


PNEFA0-E1-2

VALVE ASSY, STEERING (WITHOUT EMERGENCY STEERING)
バルブ アッセン, ステアリング (エマージェンシステアリング不付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016677

バルブ アッセン、ステアリング（エマージェンシステアリング不付）

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00016677-1


PNEFA0-E1-2

VALVE ASSY, STEERING (WITH EMERGENCY STEERING) バルブ アッセン, ステアリング (エマージェンシステアリング付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCEYA00016678

VALVE ASSY, STEERING (WITH EMERGENCY STEERING)
バルブ アssen, ステアリング (エマージェンシステアリング付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00016678	VALVE ASSY, STEERING	DCEYA00016678	1					
01	++++++	* HOUSING		1	D				
02	++++++	* SPOOL		1	D				
03	YQ263G457531	* POPPET		2					
04	YQ263G457541	* SPRING		3					
05	YQ263G457551	* CAP		2					
06	YQ263G457561	* SEAT, SPRING		2					
07	YQ263G457571	* SPRING		2					
08	YQ263G457581	* CAP		1					
09	YQ0413612	* BOLT, SOCKET		4					
10	YQA810040	* RING, O		2					
11	YQ263G457601	* CAP		1					
12	YQ263G457611	* PLUG		1					
13	YQ4430618	* RING, O		1					
14	YQ984618	* RING, O		2					
15	YQ985100	* RING, O		2					
16	YQ263G457621	* SLEEVE		1					
17	YQXB00004316	* VALVE, RELIEF		2					
18	++++++	* NAME-PLATE		1	D				
19	++++++	* SCREW, DRIVE		2	D				
23	YQ0332924	* RING, BACK-UP		2					
24	YQ933226	* RING, O		2					
25	++++++	* BODY		1	D				
26	YQ0714503	* POPPET		1					
27	YQ0225209	* SPRING		1					
28	YQ4506418	* RING, O		1					
29	YQ0714504	* PLUG		1					
30	YQXB00002705	* POPPET		1					
31	YQ0103025	* RING, O		1					
32	YQXB00002706	* PLUG		1					
33	YQXB00002707	* RING, O		1					
34	YQ0689405	* PLUG		1					
35	YQXB00002708	* BOLT, SOCKET		3					

CODE: DCEYA00016678-1



PNEFA0-E1-2

VALVE, STOP バルブ, ストップ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003908

CODE:DCEYA00003908-1

VALVE, STOP

バルブ、ストップ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

CODE : DCEYA00003908-1

PNEFA0-E1-2

VALVE, FLOW-CONTROL
バルブ, フローコントロール

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003917

CODE:DCEYA00003917-1

VALVE, FLOW-CONTROL

バルブ、フローコントロール

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

CODE: DCEYA00003917-1

PNEFA0-E1-2

VALVE (BRAKE CHARGE)
バルブ (ブレーキチャージ)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003912A

CODE:DCEYA00003912-2

VALVE (BRAKE CHARGE)

バルブ (ブレーキチャージ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YQYA00003912	VALVE	DCEYA00003912	1					
1	++++++	* BODY		1	D				
2	++++++	* SEAT, VALVE		1	D				
3	YQXB00003023	* BALL, STEEL		1					
4	YQXB00003024	* SPRING		1					
5	YQXB00003025	* PLUG		1					
6	YQXB00003026	* RING, O		5					
7	YQXB00003027	* FILTER		1					
8	YQXB00003028	* SPRING		1					
9	YQXB00003029	* SPOOL		1					
10	YQXB00003030	* PLUG		4					
11	YQXB00003031	* ORIFICE		1					
12	YQ263G547871	* PLUG		1					
13	YQ263G547881	* RING, O		1					
14	YQXB00003034	* PLUG		2					
15	YQXB00003035	* RING, O		2					
16	++++++	* VALVE		1	D				
17	++++++	* SEAT, SPRING		1	D				
18	++++++	* SPRING		1	D				
19	++++++	* SPRING		1	D				
20	++++++	* PLUG		1	D				
21	YQXB00003041	* RING, O		1					
22	++++++	* SEAT, VALVE		1	D				
23	YQXB00003043	* RING, O		1					
24	++++++	* SCREW		1	D				
25	++++++	* NUT		1	D				
26	YQXB00003046	* PLUNGER		1					
27	YQXB00003047	* SPRING		1					
28	YQXB00003048	* SPOOL		1					
29	YQXB00003049	* WASHER		2					
30	YQXB00003050	* SPRING		2					
31	YQXB00003051	* ORIFICE		2					
32	++++++	* PLUG, PLASTIC		2	D				
33	++++++	* PLUG, PLASTIC		3	D				
34	++++++	* PLUG, PLASTIC		3	D				
35	++++++	* PLUG, PLASTIC		1	D				

CODE:DCEYA00003912-2


PNEFA0-E1-2

VALVE (MANIFOLD) バルブ (マニホールド)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003915

CODE:DCEYA00003915-1

VALVE (MANIFOLD) バルブ (マニホールド)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00003915	VALVE	DCEYA00003915	1					
01	YQ0333803	* PLUG		1					
02	YQ0349402	* SPACER		1					
03	YQ0670502	* POPPET		1					
04	YQ0670503	* SPRING, COMPRES.		1					
05	YQ0870602	* SPACER		1					
06	YQ1147102	* PLUNGER		1					
07	YQ1147103	* SPRING, COMPRES.		1					
08	+++++	* SPRING		1	D				
09	YQ1147106	* PLUG		1					
10	+++++	* SLEEVE		1	D				
11	+++++	* NAME-PLATE		1	D				
12	+++++	* FILTER		1	D				
13	+++++	* SCREW		1	D				
14	+++++	* SPOOL		1	D				
15	+++++	* STOPPER		1	D				
16	+++++	* FILTER		1	D				
17	YQ263G547262	* SOLENOID		1					
20	YQ263G547291	* SPRING		1					
21	YQ263G547312	* SOLENOID		1					
22	+++++	* BODY		1	D				
43	YQ263G547322	* SLEEVE		1					
43A	+++++	** SLEEVE		1	D				
43B	+++++	** SPOOL		1	D				
24	YQ0343512	* PLUG		7					
25	YQ0314205	* PLUG		1					
26	YQ0309805	* PLUG		2					
27	YQXB00003661	* PLUG		1					
28	YQJ780512	* BOLT, SOCKET		4					
29	+++++	* WASHER, PLANE		1	D				
30	+++++	* NUT		1	D				
31	YQ0794701	* SCREW, DRIVE		2					
32	YQ954495	* RING, O		1					
33	YQ4506408	* RING, O		7					
34	YQ4506320	* RING, O		2					
35	YQ957366	* RING, O		1					
36	YQ4509180	* RING, O		2					
37	YQ4506424	* RING, O		2					
38	YQ263G547381	* RING, O		1					
39	YQ263G547391	* RING, O		1					
40	YQ263G547401	* RING, O		1					
41	YQ263G547411	* RING, O		1					

CODE:DCEYA00003915-1


PNEFA0-E1-2

VALVE, CHECK (PARKING BRAKE)
バルブ, チェック (駐車ブレーキ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



VALVE, CHECK (PARKING BRAKE)
バルブ, チェック (駐車ブレーキ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

CODE: DCE263G542641-1

PNEFA0-E1-2

CYL, STEERING
シリンダ, ステアリング

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016745

CODE:DCEYA00016745-2

CYL, STEERING

シリンダ, ステアリング

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00016745	CYLINDER ASSY, STEERING	DCEYA00016745	1					
22	YQ263G457191	* NUT		1					
23	YQXB00002029	* SCREW, SET		1					
25	+++++	* PLUG		2	D				
26	YQ957366	* RING, O		2					
27	+++++	* CAP		2	D				
51	YQ263G457681	* TUBE, CYLINDER		1					
51A	YQ263G457012	** TUBE, CYLINDER		1					
51B	YQ4445477	** BUSHING		1					
51C	YQ263G847261	** SEAL		2					
52	YQ263G457691	* ROD, CYL		1					
52A	YQ263G457021	** ROD, CYL		1					
52B	YQ4445477	** BUSHING		1					
52C	YQ263G847261	** SEAL		2					
53	YQXB00003294	* HEAD, CYLINDER		1					
53A	YQ263G457032	** HEAD, CYLINDER		1					
53B	YQXB00003296	** BUSHING		1					
53C	YQXB00000617	** RING, RETAINER		1					
53D	YQXB00000618	** SEAL, BUFFER		1	K				
53E	YQXB00000619	** PACKING, U		1	K				
53F	YQXB00003297	** SEAL		1	K				
53G	YQA811065	** RING, O		1	K				
53H	YQ263G457101	** RING, BACK-UP		1	K				
53I	YQA811070	** RING, O		1	K				
53J	YQ263G457111	** WASHER, PLANE		1					
54	YQ263G457801	* PISTON		1					
54A	YQ263G457121	** PISTON		1					
54B	YQ263G457131	** RING, SEAL		1	K				
54C	YQ263G457141	** RING, WEAR		1	K				
54D	YQ263G457182	** RING, PISTON		1	K				
54E	YQA811035	** RING, O		1	K				
54F	YQ263G457161	** RING, BACK-UP		2	K				
100	YQXB00004807	KIT, SEAL		1					

CODE:DCEYA00016745-2


PNEFA0-E1-2

CYLINDER, LIFT (L) シリンダ, リフト (L)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016746

CODE:DCEYA00016746-2

067A

PNEFA0-E1-2

CYLINDER, LIFT (L) シリンダ, リフト (L)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00016746	CYLINDER, LIFT	DCEYA00016746	1					
03	YQ263G847021	* ROD, CYL		1					
20	YQ263G847161	* NUT		1					
21	YQ263G847171	* SCREW, SET		1					
22	YQM341660	* BOLT, SOCKET		12					
23	YQ263G847181	* SCREW, SET		1					
24	YQ263G847192	* BAND		1					
25	YQ263G847201	* BAND		1					
26	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		2					
27	YQJ901030	* BOLT		2					
28	YQ263G847211	* PIPE, FLANGE		1					
29	YQ4506428	* RING, O		1					
30	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		4					
31	YQM341050	* BOLT, SOCKET		4					
32	YQ263G847221	* CLAMP, PIPE		1					
33	YQXB00001962	* WASHER, SPRING		1					
34	YQJ901250	* BOLT		1					
35	YQ263G847231	* BAND		1					
36	YQ263G847201	* BAND		1					
37	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		2					
38	YQJ901030	* BOLT		2					
39	YQ263G847291	* PIPE, FLANGE		1					
40	YQ4506428	* RING, O		1					
41	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		4					
42	YQM341050	* BOLT, SOCKET		4					
43	YQ263G847221	* CLAMP, PIPE		1					
44	YQXB00001962	* WASHER, SPRING		1					
45	YQJ901250	* BOLT		1					
51	YQ263G847301	* TUBE, CYLINDER		1					
51A	YQ263G847281	** TUBE, CYLINDER		1					
51B	YQ4381857	** BUSHING		2					
51C	YQ263G847251	** SEAL		2					
53	YQXB00003352	* COVER		1					
53A	YQXB00003353	** COVER		1					
53B	YQ263G847041	** BUSHING		1					
53C	YQ263G847051	** RING, RETAINER		1					
53D	YQ263G847061	** RING, BUFFER		1	K				
53E	YQ263G847071	** PACKING, U-RING		1	K				
53F	YQXB00003356	** SEAL		1	K				
53G	YQA811125	** RING, O		1	K				
53H	YQ263G847101	** RING, BACK-UP		1	K				
53I	YQA811130	** RING, O		1	K				
54	YQ263G847331	* PISTON		1					
54A	YQ263G847111	** PISTON		1					
54B	YQ263G847121	** RING, SEAL		1	K				

CODE:DCEYA00016746-2

PNEFA0-E1-2

CYLINDER, LIFT (L)
シリンダ, リフト (L)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016746

CODE:DCEYA00016746-2

CYLINDER, LIFT (L)
シリンダ, リフト (L)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00016746-2

PNEFA0-E1-2


068B

CYLINDER, LIFT (R) シリンダ, リフト (R)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016747

CODE:DCEYA00016747-2

069A

PNEFA0-E1-2

CYLINDER, LIFT (R) シリンダ, リフト (R)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00016747	CYLINDER, LIFT	DCEYA00016747	1					
03	YQ263G847021	* ROD, CYL		1					
20	YQ263G847161	* NUT		1					
21	YQ263G847171	* SCREW, SET		1					
22	YQM341660	* BOLT, SOCKET		12					
23	YQ263G847181	* SCREW, SET		1					
24	YQ263G847192	* BAND		1					
25	YQ263G847201	* BAND		1					
26	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		2					
27	YQJ901030	* BOLT		2					
28	YQ263G847211	* PIPE, FLANGE		1					
29	YQ4506428	* RING, O		1					
30	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		4					
31	YQM341050	* BOLT, SOCKET		4					
32	YQ263G847221	* CLAMP, PIPE		1					
33	YQXB00001962	* WASHER, SPRING		1					
34	YQJ901250	* BOLT		1					
35	YQ263G847231	* BAND		1					
36	YQ263G847201	* BAND		1					
37	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		2					
38	YQJ901030	* BOLT		2					
39	YQ263G847242	* PIPE, FLANGE		1					
40	YQ4506428	* RING, O		1					
41	YQXB00002033	* WASHER, SPRING		4					
42	YQM341050	* BOLT, SOCKET		4					
43	YQ263G847221	* CLAMP, PIPE		1					
44	YQXB00001962	* WASHER, SPRING		1					
45	YQJ901250	* BOLT		1					
51	YQ263G847351	* TUBE, CYLINDER		1					
51A	YQ263G847012	** TUBE, CYLINDER		1					
51B	YQ4381857	** BUSHING		2					
51C	YQ263G847251	** SEAL		2					
53	YQXB00003352	* COVER		1					
53A	YQXB00003353	** COVER		1					
53B	YQ263G847041	** BUSHING		1					
53C	YQ263G847051	** RING, RETAINER		1					
53D	YQ263G847061	** RING, BUFFER		1	K				
53E	YQ263G847071	** PACKING, U-RING		1	K				
53F	YQXB00003356	** SEAL		1	K				
53G	YQA811125	** RING, O		1	K				
53H	YQ263G847101	** RING, BACK-UP		1	K				
53I	YQA811130	** RING, O		1	K				
54	YQ263G847331	* PISTON		1					
54A	YQ263G847111	** PISTON		1					
54B	YQ263G847121	** RING, SEAL		1	K				

CODE:DCEYA00016747-2

PNEFA0-E1-2

CYLINDER, LIFT (R)
シリンダ, リフト (R)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016747

CODE:DCEYA00016747-2

CYLINDER, LIFT (R)
シリンダ, リフト (R)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


CODE: DCEYA00016747-2

PNEFA0-E1-2

070B

CYLINDER, BUCKET
シリンダ, バケット

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00016748

CYLINDER, BUCKET シリンダ, バケット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00016748	CYLINDER, BUCKET	DCEYA00016748	1					
21	YQ263G857151	* NUT		1					
22	YQ263G847171	* SCREW, SET		1					
23	YQXB00003311	* BOLT, SOCKET		14					
24	YQ263G857161	* PIPE, FLANGE		1					
25	YQ984614	* RING, O		1					
26	YQXB00001961	* BOLT, SOCKET		4					
27	YQA590912	* WASHER, SPRING		4					
28	YQJ901225	* BOLT		1					
29	YQA590912	* WASHER, SPRING		1					
30	YQ263G857171	* SCREW, SET		1					
34	YQXB00002338	* BOLT		4					
51	YQ263G857201	* TUBE, CYLINDER		1					
51A	YQ263G857011	** TUBE, CYLINDER		1					
51B	YQ4364501	** BUSHING		2					
51C	YQ263G847251	** SEAL		2					
52	YQ263G857211	* ROD, CYL		1					
52A	YQ263G857022	** ROD, CYL		1					
52B	YQ4364501	** BUSHING		2					
52C	YQ263G847251	** SEAL		2					
53	YQXB00004809	* COVER, CYLINDER		1					
53A	YQXB00004808	** COVER		1					
53B	YQ263G857041	** BUSHING		1					
53C	YQ263G847091	** RING, RETAINER		1					
53D	YQ263G857051	** RING, BUFFER		1	K				
53E	YQ263G857061	** PACKING, U-RING		1	K				
53F	YQXB00002461	** SEAL		1	K				
53G	YQA811155	** RING, O		1	K				
53H	YQ263G857091	** RING, BACK-UP		1	K				
53I	YQ1148815	** RING, O		1	K				
54	YQ263G857231	* PISTON		1					
54A	YQ263G857101	** PISTON		1					
54B	YQ263G857111	** RING, SEAL		1	K				
54C	YQ263G857121	** RING, WEAR		1	K				
54D	YQ263G857132	** RING, PISTON		2	K				
54E	YQA811075	** RING, O		1	K				
54F	YQ263G857141	** RING, BACK-UP		2	K				
100	YQXB00004810	KIT, SEAL		1					

CODE:DCEYA00016748-2


PNEFA0-E1-2

CYLINDER, COUPLER シリンダ, カプラ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE563G884401

CODE:DCE563G884401-2

シリンダ、カプラ

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCE563G884401-2


PNEFA0-E1-2

ANGLING CYLINDER (ANP, SAP) (L)
アングリングシリンダ (ANP, SAP) (左)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE563G051101

CODE:DCE563G051101-1

ANGLING CYLINDER (ANP, SAP) (L)
 アングリングシリンダ (ANP, SAP) (左)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCE563G051101-1


PNEFA0-E1-2

ANGLING CYLINDER (ANP, SAP) (R)
アングリングシリンダ (ANP, SAP) (右)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE563G051111

CODE:DCE563G051111-1

ANGLING CYLINDER (ANP, SAP) (R)
 アングリングシリンダ (ANP, SAP) (右)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCE563G051111-1


PNEFA0-E1-2

SLIDE CYLINDER (SAP) スライドシリンダ (SAP)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



W816JB30

CODE:DCE563G051121-1

SLIDE CYLINDER (SAP)
スライドシリンダ (SAP)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCE563G051121-1

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (1/30)

トランスミッション (1/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_1

CODE:DCEYA00017828_1-2

トランスミッション (1/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (2/30)

トランスミッション (2/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_2

トランスミッション (2/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828_2-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (3/30)

トランスミッション (3/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_3

CODE:DCEYA00017828_3-2

トランスミッション (3/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (4/30)

トランスミッション (4/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_4

CODE:DCEYA00017828_4-2

トランスミッション (4/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (5/30)

トランスミッション (5/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_5

CODE:DCEYA00017828_5-2

トランスミッション (5/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (6/30)

トランスミッション (6/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-




DCEYA00017828_6

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): 0101-

CODE: DCEYA00017828 6-2

TRANSMISSION (7/30)
トランスミッション (7/30)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_7

CODE:DCEYA00017828_7-2

TRANSMISSION (7/30)

トランスミッション (7/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_7	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
07-10	YQXB00003059	* SHAFT		1					
07-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
07-40	YQ263G259601	* COUPLING		1					
07-40A	YQ263G259611	** CARRIER		1					
07-40B	YQ263G259621	** PISTON		1					
07-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
07-40B2	YQ263G257751	*** RING, O		1					
07-40C	YQ263G257231	** SPRING		7					
07-40D	YQ263G259631	** RING		1					
07-40E	YQ263G257131	** CLUTCH, DISC		1					
07-40F	YQ263G257121	** PLATE		9					
07-40G	YQ263G257291	** CLUTCH, DISC		9					
07-40H	YQXB00003138	** SPACER		1					
07-40I	YQ263G258201	** RING (t=2.1mm)		1					
07-40I	YQ263G258211	** RING (t=2.25mm)		1					
07-40I	YQ263G258221	** RING (t=2.4mm)		1					
07-40I	YQ263G258231	** RING (t=2.55mm)		1					
07-40I	YQ263G258241	** RING (t=2.7mm)		1					
07-40I	YQ263G258251	** RING (t=2.85mm)		1					
07-40I	YQ263G258261	** RING (t=3.0mm)		1					
07-40I	YQ263G258271	** RING (t=3.15mm)		1					
07-40I	YQ263G258281	** RING (t=3.3mm)		1					
07-40I	YQ263G258291	** RING (t=3.45mm)		1					
07-40I	YQ263G258301	** RING (t=3.6mm)		1					
07-40I	YQ263G258311	** RING (t=3.75mm)		1					
07-40I	YQ263G258321	** RING (t=3.9mm)		1					
07-40I	YQ263G258331	** RING (t=4.05mm)		1					
07-40I	YQ263G258341	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_7-2

PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (7/30)
トランスミッション (7/30)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_7

CODE:DCEYA00017828_7-2

TRANSMISSION (7/30)

トランスミッション (7/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828 7-2

PNEFA0-E1-2

094B


TRANSMISSION (8/30)

トランスミッション (8/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_8

CODE:DCEYA00017828_8-2

095A

PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (8/30)

トランスミッション (8/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_8	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
08-10	YQXB00003094	* SHAFT		1					
08-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
08-40	YQ263G259641	* COUPLING		1					
08-40A	YQ263G259651	** CARRIER		1					
08-40B	YQ263G259101	** PISTON		1					
08-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
08-40B2	YQ263G257711	*** RING, O		1					
08-40C	YQ263G257231	** SPRING		7					
08-40D	YQ263G259631	** RING		1					
08-40E	YQ263G257151	** CLUTCH, DISC		1					
08-40F	YQ263G257141	** PLATE		7					
08-40G	YQ263G257281	** CLUTCH, DISC		7					
08-40H	YQXB00003101	** SPACER		1					
08-40I	YQ263G258051	** RING (t=2.1mm)		1					
08-40I	YQ263G258061	** RING (t=2.25mm)		1					
08-40I	YQ263G258071	** RING (t=2.4mm)		1					
08-40I	YQ263G258081	** RING (t=2.55mm)		1					
08-40I	YQ263G258091	** RING (t=2.7mm)		1					
08-40I	YQ263G258191	** RING (t=2.85mm)		1					
08-40I	YQ263G258101	** RING (t=3.0mm)		1					
08-40I	YQ263G258111	** RING (t=3.15mm)		1					
08-40I	YQ263G258121	** RING (t=3.3mm)		1					
08-40I	YQ263G258131	** RING (t=3.45mm)		1					
08-40I	YQ263G258141	** RING (t=3.6mm)		1					
08-40I	YQ263G258151	** RING (t=3.75mm)		1					
08-40I	YQ263G258161	** RING (t=3.9mm)		1					
08-40I	YQ263G258171	** RING (t=4.05mm)		1					
08-40I	YQ263G258181	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_8-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (8/30)

トランスミッション (8/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_8

CODE:DCEYA00017828_8-2

095B

PNEFA0-E1-2

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): 0101-

CODE: DCEYA00017828_8-2 PNEFA0-E1-2

096B


TRANSMISSION (9/30)

トランスミッション (9/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_9

CODE:DCEYA00017828_9-2

TRANSMISSION (9/30)

トランスミッション (9/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_9	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
09-10	YQXB00004865	* SHAFT		1					
09-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
09-40	YQ263G259661	* COUPLING		1					
09-40A	YQ263G259651	** CARRIER		1					
09-40B	YQ263G259101	** PISTON		1					
09-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
09-40B2	YQ263G257711	*** RING, O		1					
09-40C	YQ263G257231	** SPRING		7					
09-40D	YQ263G259631	** RING		1					
09-40E	YQ263G257151	** CLUTCH, DISC		1					
09-40F	YQ263G257141	** PLATE		7					
09-40G	YQ263G257281	** CLUTCH, DISC		7					
09-40H	YQXB00003101	** SPACER		1					
09-40I	YQ263G258051	** RING (t=2.1mm)		1					
09-40I	YQ263G258061	** RING (t=2.25mm)		1					
09-40I	YQ263G258071	** RING (t=2.4mm)		1					
09-40I	YQ263G258081	** RING (t=2.55mm)		1					
09-40I	YQ263G258091	** RING (t=2.7mm)		1					
09-40I	YQ263G258191	** RING (t=2.85mm)		1					
09-40I	YQ263G258101	** RING (t=3.0mm)		1					
09-40I	YQ263G258111	** RING (t=3.15mm)		1					
09-40I	YQ263G258121	** RING (t=3.3mm)		1					
09-40I	YQ263G258131	** RING (t=3.45mm)		1					
09-40I	YQ263G258141	** RING (t=3.6mm)		1					
09-40I	YQ263G258151	** RING (t=3.75mm)		1					
09-40I	YQ263G258161	** RING (t=3.9mm)		1					
09-40I	YQ263G258171	** RING (t=4.05mm)		1					
09-40I	YQ263G258181	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_9-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (9/30)

トランスミッション (9/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_9

CODE:DCEYA00017828_9-2

097B

PNEFA0-E1-2

トランスミッション (9/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (10/30)

トランスミッション (10/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_10

CODE:DCEYA00017828_10-2

099A

PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (10/30)

トランスミッション (10/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_10	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
10-10	YQXB00003123	* SHAFT		1					
10-16	YQ263G259391	* GEAR		1					
10-18	YQ263G257541	* RING, RETAINER		1					
10-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
10-40	YQ263G259671	* COUPLING		1					
10-40A	YQ263G259681	** CARRIER		1					
10-40B	YQ263G259101	** PISTON		1					
10-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
10-40B2	YQ263G257711	*** RING, O		1					
10-40C	YQ263G257231	** SPRING		7					
10-40D	YQ263G259631	** RING		1					
10-40E	YQ263G257151	** CLUTCH, DISC		1					
10-40F	YQ263G257141	** PLATE		6					
10-40G	YQ263G257281	** CLUTCH, DISC		6					
10-40H	YQXB00003101	** SPACER		1					
10-40I	YQ263G258051	** RING (t=2.1mm)		1					
10-40I	YQ263G258061	** RING (t=2.25mm)		1					
10-40I	YQ263G258071	** RING (t=2.4mm)		1					
10-40I	YQ263G258081	** RING (t=2.55mm)		1					
10-40I	YQ263G258091	** RING (t=2.7mm)		1					
10-40I	YQ263G258191	** RING (t=2.85mm)		1					
10-40I	YQ263G258101	** RING (t=3.0mm)		1					
10-40I	YQ263G258111	** RING (t=3.15mm)		1					
10-40I	YQ263G258121	** RING (t=3.3mm)		1					
10-40I	YQ263G258131	** RING (t=3.45mm)		1					
10-40I	YQ263G258141	** RING (t=3.6mm)		1					
10-40I	YQ263G258151	** RING (t=3.75mm)		1					
10-40I	YQ263G258161	** RING (t=3.9mm)		1					
10-40I	YQ263G258171	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_10-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (10/30)

トランスミッション (10/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_10

CODE:DCEYA00017828_10-2

099B

PNEFA0-E1-2

トランスミッション (10/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (11/30)

トランスミッション (11/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_11

CODE:DCEYA00017828_11-2

TRANSMISSION (11/30)

トランスミッション (11/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_11	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
11-10	YQXB00003132	* SHAFT		1					
11-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
11-40	YQ263G259691	* COUPLING		1					
11-40A	YQ263G259701	** CARRIER		1					
11-40B	YQ263G259101	** PISTON		1					
11-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
11-40B2	YQ263G257711	*** RING, O		1					
11-40C	YQ263G258021	** WASHER		1					
11-40D	YQ263G259711	** SPACER		1					
11-40E	YQ263G258381	** SPRING		1					
11-40F	YQ263G259631	** RING		1					
11-40G	YQ263G257131	** CLUTCH, DISC		1					
11-40H	YQ263G257121	** PLATE		10					
11-40I	YQ263G257291	** CLUTCH, DISC		10					
11-40J	YQXB00003138	** SPACER		1					
11-40K	YQ263G258201	** RING (t=2.1mm)		1					
11-40K	YQ263G258211	** RING (t=2.25mm)		1					
11-40K	YQ263G258221	** RING (t=2.4mm)		1					
11-40K	YQ263G258231	** RING (t=2.55mm)		1					
11-40K	YQ263G258241	** RING (t=2.7mm)		1					
11-40K	YQ263G258251	** RING (t=2.85mm)		1					
11-40K	YQ263G258261	** RING (t=3.0mm)		1					
11-40K	YQ263G258271	** RING (t=3.15mm)		1					
11-40K	YQ263G258281	** RING (t=3.3mm)		1					
11-40K	YQ263G258291	** RING (t=3.45mm)		1					
11-40K	YQ263G258301	** RING (t=3.6mm)		1					
11-40K	YQ263G258311	** RING (t=3.75mm)		1					
11-40K	YQ263G258321	** RING (t=3.9mm)		1					
11-40K	YQ263G258331	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_11-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (11/30)

トランスミッション (11/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCEYA00017828_11

TRANSMISSION (11/30)

トランスミッション (11/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (12/30)

トランスミッション (12/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_12

CODE:DCEYA00017828_12-2

TRANSMISSION (12/30)

トランスミッション (12/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YQYA00017828	TRANSMISSION	DCEYA00017828_12	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "TRANSMISSION (1/30) to (30/30)". この部品番号の構成部品は"トランスミッション (1/30) から (30/30)"の部品を含みます							
12-10	YQXB00003143	* SHAFT		1					
12-20	YQ263G257981	* BOLT, STUD		1					
12-40	YQ263G259691	* COUPLING		1					
12-40A	YQ263G259701	** CARRIER		1					
12-40B	YQ263G259101	** PISTON		1					
12-40B1	YQ263G257701	*** RING, O		1					
12-40B2	YQ263G257711	*** RING, O		1					
12-40C	YQ263G258021	** WASHER		1					
12-40D	YQ263G259711	** SPACER		1					
12-40E	YQ263G258381	** SPRING		1					
12-40F	YQ263G259631	** RING		1					
12-40G	YQ263G257131	** CLUTCH, DISC		1					
12-40H	YQ263G257121	** PLATE		10					
12-40I	YQ263G257291	** CLUTCH, DISC		10					
12-40J	YQXB00003138	** SPACER		1					
12-40K	YQ263G258201	** RING (t=2.1mm)		1					
12-40K	YQ263G258211	** RING (t=2.25mm)		1					
12-40K	YQ263G258221	** RING (t=2.4mm)		1					
12-40K	YQ263G258231	** RING (t=2.55mm)		1					
12-40K	YQ263G258241	** RING (t=2.7mm)		1					
12-40K	YQ263G258251	** RING (t=2.85mm)		1					
12-40K	YQ263G258261	** RING (t=3.0mm)		1					
12-40K	YQ263G258271	** RING (t=3.15mm)		1					
12-40K	YQ263G258281	** RING (t=3.3mm)		1					
12-40K	YQ263G258291	** RING (t=3.45mm)		1					
12-40K	YQ263G258301	** RING (t=3.6mm)		1					
12-40K	YQ263G258311	** RING (t=3.75mm)		1					
12-40K	YQ263G258321	** RING (t=3.9mm)		1					
12-40K	YQ263G258331	** RING		1					

CODE:DCEYA00017828_12-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (12/30)

トランスミッション (12/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_12

CODE:DCEYA00017828_12-2

TRANSMISSION (12/30)

トランスミッション (12/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

TRANSMISSION (13/30) トランスミッション (13/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No.(適用号機):0101-



DCEYA00017828_13

CODE:DCEYA00017828_13-2

トランスミッション (13/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (14/30)

トランスミッション (14/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCEYA00017828_14

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): 0101-


CODE: DCEYA00017828 14-2

TRANSMISSION (15/30) トランスミッション (15/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_15

CODE:DCEYA00017828_15-2

トランスミッション (15/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

TRANSMISSION (16/30) トランスミッション (16/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_16

トランスミッション (16/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

TRANSMISSION (17/30) トランスミッション (17/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_17

トランスミッション (17/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828 17-2


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (18/30) トランスミッション (18/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_18

CODE:DCEYA00017828_18-2

トランスミッション (18/30)

Serial No. (適用号機): 0101-

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (19/30)

トランスミッション (19/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_19

CODE:DCEYA00017828_19-2

トランスミッション (19/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

TRANSMISSION (20/30) トランスミッション (20/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_20

CODE:DCEYA00017828_20-2

トランスミッション (20/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828 20-2


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (21/30) トランスミッション (21/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_21

CODE:DCEYA00017828_21-2

Applicable Model (適用機種): -
Mark (記号): -
Serial No. (適用号機): 0101-


CODE: DCEYA00017828 21-2

TRANSMISSION (22/30) トランスミッション (22/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_22

CODE:DCEYA00017828_22-2

トランスミッション (22/30)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828 22-2


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (23/30) トランスミッション (23/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_23

CODE:DCEYA00017828_23-2

トランスミッション (23/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

TRANSMISSION (24/30) トランスミッション (24/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_24

CODE:DCEYA00017828_24-2

トランスミッション (24/30)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]


TRANSMISSION (25/30)

トランスミッション (25/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_25

CODE:DCEYA00017828_25-2

トランスミッション (25/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (26/30) トランスミッション (26/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_26

CODE:DCEYA00017828_26-2

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-


CODE: DCEYA00017828 26-2

TRANSMISSION (27/30) トランスミッション (27/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_27

CODE:DCEYA00017828_27-2

トランスミッション (27/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828 27-2

PNEFA0-E1-2


TRANSMISSION (28/30)

トランスミッション (28/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCEYA00017828_28

CODE:DCEYA00017828_28-2

トランスミッション (28/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828_28-2


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (29/30) トランスミッション (29/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_29

CODE:DCEYA00017828_29-2

トランスミッション (29/30)

Serial No. (適用号機): 0101-


PNEFA0-E1-2

TRANSMISSION (30/30) トランスミッション (30/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017828_30

CODE:DCEYA00017828_30-2

TRANSMISSION (30/30)

トランスミッション (30/30)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00017828_30-2


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT (TPD)
アクスル, フロント (TPD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000436

AXLE ASSY, FRONT (TPD)
アクスル, フロント (TPD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYB60000436-3


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (1) アクスル, フロント部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9307186

CODE:DCE9307186-1

AXLE ASSY, FRONT PARTS (1)

アクスル, フロント部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9307186	AXLE ASSY, FRONT	DCE9307186	1	D				
02	YQ0007531	* CASE		1					
03	YQYB00000661	* HOUSING		1					
04	YQ0006123	* TUBE		1					
05	YQYB00000583	* SHAFT		2					
08	YQ2055663	* SEAL, OIL		2					
09	YQ3112289	* BEARING		2					
10	YQ3112290	* BEARING		2					
11	YQ2055464	* BOLT		2					
	YQ2055496	* SPACER		2	R				
12	YQ2055497	(t=0.1mm) * SPACER		2	R				
15	YQ2055498	(t=0.2mm) * SPACER		2	R				
16	YQ2055499	(t=0.25mm) * SPACER		6	R				
17	YQ1034642	(t=0.5mm) * GEAR, RING		2					
18	YQ2055131	* PIN		8					
19	YQ4680836	* BOLT		40					
22	YQJ222016	* WASHER		40					
23	YQ4681033	* PIN		4					
24	YQYB00000239	* RING		2					
25	YQYB00000131	* BRAKE, DISC		4					
26	YQYB00000238	* RING		2	R				
27	YQYB00000401	(t=6.5mm) * RING		2	R				
29	YQ1034640	(t=6.9mm) * PLATE, END		2					
30	YQ3112489	* PIN		16					
31	YQ0006252	* PISTON		2					
32	YQ3112285	* D-RING		2					
33	YQ3112398	* D-RING		2					
36	YQ2055515	* BOLT		16					
37	YQ3112468	* ADAPTER		16					
38	YQ3112288	* SPRING, RETURN		16					
39	YQYB00000582	* SHAFT, GEAR		2					
40	YQ2055368	* HUB		2					
43	YQ991347	* RING, RETAINER		4					
44	YQ1034800	* RETAINER, BEARING		2					
45	YQ4680806	* BOLT		20					
46	YQJ222012	* WASHER		20					
47	YQ1035064	* COVER		1					
50	YQ4680805	* BOLT		28					
51	YQJ222012	* WASHER		28					

CODE:DCE9307186-1


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (1) アクスル, フロント部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9307186

CODE:DCE9307186-1

アクスル, フロント部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

AXLE ASSY, FRONT PARTS (TPD) (2) アクスル, フロント部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310235

CODE:DCE9310235-1

AXLE ASSY, FRONT PARTS (TPD) (2)

アクスル, フロント部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9310235	AXLE ASSY, FRONT	DCE9310235	1	D				
	YQ9314243	* CARRIER, PLANETARY <for details see "CARRIER, PLANET." > <詳細は"キャリア, プラネタリ"参照>	DCE9314243	2					
02	YQ8113554	* SET, PINION		1					
03	YQ8113555	* SET, DIFF.		1					
04	YQ4680825	* BOLT		12					
06	YQ3112248	* WASHER		12					
07	YQ4680831	* BOLT		20					
08	YQJ222016	* WASHER		20					
09	YQ3112397	* BEARING		2					
12	YQ2055487	* GEAR, PINION		4					
13	YQ2055486	* GEAR		2					
14	YQ2055526	* RING, WEAR		4					
15	YQ2055488	* RING, WEAR		2					
16	YQ2055518	* SPIDER		1					
19	YQ2055120	* PIN		4					
22	YQ2055523	* NUT, ADJUSTING		2					
23	YQ2055524	* PLATE, LOCK		2					
24	YQ0006253	* CAGE		1					
25	YQ2055765	* BEARING		1					
26	YQ2055130	* BEARING		1					
29	YQ2055314	* SPACER		1					
30	YQ2055528	* SPACER		1					
31	YQYB00000031	* YOKE		1					
32	YQ3112475	* COVER, DUST		1					
33	YQ4680849	* BOLT		1					
36	YQ3112297	* WASHER		1					
37	YQ4681158	* RING, O		1					
38	YQ2055311	* SPACER		4	R				
39	YQ2055312	(t=0.25mm) * SPACER	(t=0.25mm)	4	R				
40	YQ2055313	(t=0.2mm) * SPACER	(t=0.2mm)	4	R				
43	YQ4720252	* SEAL, OIL		1					
44	YQA810190	* RING, O		1					
45	YQ4680829	* BOLT		9					
46	YQJ222016	* WASHER		9					
47	YQ3112293	* SPACER		6	R				
50	YQ3112292	(t=0.25mm) * SPACER	(t=0.25mm)	2	R				
51	YQ3112291	(t=0.2mm) * SPACER	(t=0.2mm)	4	R				
		(t=0.1mm)	(t=0.1mm)						

CODE:DCE9310235-1


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (TPD) (2) アクスル, フロント部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310235

CODE:DCE9310235-1

アクスル, フロント部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

キャリア, プラネタリ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCE9314243

CARRIER, PLANET.

キャリア、プラネタリ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCE9314243-1


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, REAR. (TPD)
アクスル アッセン, リア (TPD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000437

アクスル アッセン、リア (TPD)

Serial No. (適用号機): 0101-

CODE : DCEYB60000437-3


AXLE ASSY, REAR. PARTS (1)

アクスル アッセン, リア部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9313503

CODE:DCE9313503-1

AXLE ASSY, REAR. PARTS (1)

アクスル アッセン, リア部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9313503	AXLE ASSY, REAR.	DCE9313503	1	D				
02	YQ0007532	* CASE		1					
03	YQYB00000699	* HOUSING		1					
04	YQ0006034	* TUBE		1					
05	YQYB00000583	* SHAFT		2					
08	YQ2055663	* SEAL, OIL		2					
09	YQ3112289	* BEARING		2					
10	YQ3112290	* BEARING		2					
11	YQ2055464	* BOLT		2					
	YQ2055496	* SPACER		2	R				
12	YQ2055497	(t=0. 1mm) * SPACER		2	R				
15	YQ2055498	(t=0. 2mm) * SPACER		2	R				
16	YQ2055499	(t=0. 25mm) * SPACER		6	R				
17	YQ1034642	(t=0. 5mm) * GEAR, RING		2					
18	YQ2055131	* PIN		8					
19	YQ4680836	* BOLT		40					
22	YQJ222016	* WASHER		40					
23	YQ4681033	* PIN		4					
24	YQYB00000239	* RING		2					
25	YQYB00000131	* BRAKE, DISC		4					
26	YQYB00000238	* RING		2	R				
27	YQYB00000401	(t=6. 5mm) * RING		2	R				
29	YQ1034640	(t=6. 9mm) * PLATE, END		2					
30	YQ3112489	* PIN		16					
31	YQ0006252	* PISTON		2					
32	YQ3112285	* D-RING		2					
33	YQ3112398	* D-RING		2					
36	YQ2055515	* BOLT		16					
37	YQ3112468	* ADAPTER		16					
38	YQ3112288	* SPRING, RETURN		16					
39	YQYB00000582	* SHAFT, GEAR		2					
40	YQ2055368	* HUB		2					
43	YQ991347	* RING, RETAINER		4					
44	YQ1034800	* RETAINER, BEARING		2					
45	YQ4680806	* BOLT		20					
46	YQJ222012	* WASHER		20					
47	YQ1035065	* COVER		1					
50	YQ4681160	* PLUG		1					
51	YQ4680805	* BOLT		28					

CODE:DCE9313503-1

PNEFA0-E1-2


AXLE ASSY, REAR. PARTS (1)

アクスル アッセン, リア部品 (1)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9313503

CODE:DCE9313503-1

アクスル アッセン, リア部品 (1)

Serial No. (適用号機): 0101-


CODE: DCE9313503-1

AXLE ASSY, REAR. PARTS (TPD) (2) アクスル アッセン, リア部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310236

CODE:DCE9310236-2

AXLE ASSY, REAR. PARTS (TPD) (2)

アクスル アッセン, リア部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9310236	AXLE ASSY, REAR.	DCE9310236	1	D				
02	YQ9314243	* CARRIER, PLANETARY	DCE9314243	2					
03	YQ8113556	* SET, PINION		1					
04	YQ8113555	* SET, DIFF.		1					
05	YQ4680825	* BOLT		12					
08	YQ3112248	* WASHER		12					
09	YQ4680831	* BOLT		20					
10	YQJ222016	* WASHER		20					
11	YQ3112397	* BEARING		2					
12	YQ2055487	* GEAR, PINION		4					
15	YQ2055486	* GEAR		2					
16	YQ2055526	* RING, WEAR		4					
17	YQ2055488	* RING, WEAR		2					
18	YQ2055518	* SPIDER		1					
19	YQ2055120	* PIN		4					
22	YQ2055523	* NUT, ADJUSTING		2					
23	YQ2055524	* PLATE, LOCK		2					
24	YQ0006254	* CAGE		1					
25	YQ2055765	* BEARING		1					
26	YQ2055130	* BEARING		1					
29	YQ2055314	* SPACER		1					
30	YQ2055528	* SPACER		1					
31	YQYB00000031	* YOKE		1					
32	YQ4680849	* BOLT		1					
33	YQ3112297	* WASHER		1					
36	YQ4681158	* RING, O		1					
37	YQ2055311	* SPACER (t=0. 25mm)		4	R				
38	YQ2055312	* SPACER (t=0. 2mm)		4	R				
39	YQ2055313	* SPACER (t=0. 1mm)		4	R				
40	YQ4720252	* SEAL, OIL		1					
43	YQA810190	* RING, O		1					
44	YQ4680829	* BOLT		10					
45	YQJ222016	* WASHER		10					
46	YQ3112293	* SPACER (t=0. 25mm)		6	R				
47	YQ3112292	* SPACER (t=0. 2mm)		2	R				
50	YQ3112291	* SPACER (t=0. 1mm)		2	R				
50A	YQYB60000282	* PLUG, MAGNET		1					
50B	YQYB00000350	** PLUG, MAGNET		1					
50B	YQ4506424	** RING, O		1					

CODE:DCE9310236-2


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, REAR. PARTS (TPD) (2) アクスル アッセン, リア部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9310236

CODE:DCE9310236-2

アクスル アッセン, リア部品 (TPD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

AXLE ASSY, FRONT (LSD)
アクスル, フロント (LSD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



AXLE ASSY, FRONT (LSD)
アクスル, フロント (LSD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYB60000438-3


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (LSD) (2) アクスル, フロント部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9314291

CODE:DCE9314291-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (LSD) (2)

アクスル, フロント部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9314291	AXLE ASSY, FRONT	DCE9314291	1	D				
02	YQ9314243	* CARRIER, PLANETARY	DCE9314243	2					
03	YQ8113554	* SET, PINION		1					
04	YQ1034645	* CASE		1					
07	YQ1034646	* CASE		1					
08	YQ4680831	* BOLT		20					
09	YQJ222016	* WASHER		20					
10	YQ3112397	* BEARING		2					
11	YQ2055556	* GEAR, PINION		4					
14	YQ1034647	* GEAR		2					
15	YQ2055332	* DISC		4					
16	YQ2055331	* PLATE (t=4.5mm) (When clearance is less than 18.3mm)		4	R				
17	YQ2055333	* PLATE		2					
18	YQ0006257	* RING		2					
21	YQ1034829	* SPIDER		1					
22	YQ2055523	* NUT, ADJUSTING		2					
23	YQ2055524	* PLATE, LOCK		2					
24	YQ0006253	* CAGE		1					
25	YQ2055765	* BEARING		1					
28	YQ2055130	* BEARING		1					
29	YQ2055314	* SPACER		1					
30	YQ2055528	* SPACER		1					
31	YQYB00000031	* YOKE		1					
32	YQ3112475	* COVER, DUST		1					
35	YQ4680849	* BOLT		1					
36	YQ3112297	* WASHER		1					
37	YQ4681158	* RING, O		1					
38	YQ2055311	* SPACER (t=0.25mm)		4	R				
39	YQ2055312	* SPACER (t=0.2mm)		4	R				
42	YQ2055313	* SPACER (t=0.1mm)		4	R				
43	YQ4720252	* SEAL, OIL		1					
44	YQA810190	* RING, O		1					
45	YQ4680829	* BOLT		9					
46	YQJ222016	* WASHER		9					
49	YQ3112293	* SPACER (t=0.25mm)		6	R				
50	YQ3112292	* SPACER (t=0.2mm)		2	R				
51	YQ3112291	* SPACER (t=0.1mm)		2	R				
	YQ2055142	* PLUG		4					

CODE:DCE9314291-2


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, FRONT PARTS (LSD) (2) アクスル, フロント部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-



DCE9314291

CODE: DCE9314291-2

アクスル, フロント部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

AXLE ASSY, REAR. (LSD)
アクスル アッセン, リア (LSD)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYB60000439

アクスル アッセン, リア (LSD)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


CODE : DCEYB60000439-3

AXLE ASSY, REAR. PARTS (LSD) (2) アクスル アッセン, リア部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9314319

CODE:DCE9314319-3

AXLE ASSY, REAR. PARTS (LSD) (2)

アクスル アッセン, リア部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S. C サ-ビ-ス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
01	YQ9314319	AXLE ASSY, REAR.	DCE9314319	1	D				
02	YQ9314243	* CARRIER, PLANETARY	DCE9314243	2					
03	YQ8113556	* SET, PINION		1					
04	YQ1034645	* CASE		1					
08	YQ1034646	* CASE		1					
09	YQ4680831	* BOLT		20					
10	YQJ222016	* WASHER		20					
11	YQ3112397	* BEARING		2					
12	YQ2055556	* GEAR, PINION		4					
14	YQ1034647	* GEAR		2					
15	YQ2055331	* PLATE (t=4.5mm) (When clearance is less than 18.3mm)		4	R				
16	YQ2055333	* PLATE		2					
17	YQ0006257	* RING		2					
18	YQ1034829	* SPIDER		1					
19	YQ2055332	* DISC		4					
22	YQ2055523	* NUT, ADJUSTING		2					
23	YQ2055524	* PLATE, LOCK		2					
24	YQ0006254	* CAGE		1					
25	YQ2055765	* BEARING		1					
26	YQ2055130	* BEARING		1					
29	YQ2055314	* SPACER		1					
30	YQ2055528	* SPACER		1					
31	YQYB00000031	* YOKE		1					
32	YQ4680849	* BOLT		1					
33	YQ3112297	* WASHER		1					
36	YQ4681158	* RING, O		1					
37	YQ2055311	* SPACER (t=0.25mm)		4	R				
38	YQ2055312	* SPACER (t=0.2mm)		4	R				
39	YQ2055313	* SPACER (t=0.1mm)		4	R				
40	YQ4720252	* SEAL, OIL		1					
43	YQA810190	* RING, O		1					
44	YQ4680829	* BOLT		10					
45	YQJ222016	* WASHER		10					
46	YQ3112293	* SPACER (t=0.25mm)		6	R				
47	YQ3112292	* SPACER (t=0.2mm)		2	R				
50	YQ3112291	* SPACER (t=0.1mm)		2	R				
51	YQ2055142	* PLUG		4					
	YQ3112563	* BLEEDER, AIR		2					

CODE:DCE9314319-3


PNEFA0-E1-2

AXLE ASSY, REAR. PARTS (LSD) (2) アクスル アッセン, リア部品 (LSD) (2)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):0101-



DCE9314319

CODE:DCE9314319-3

アクスル アッセン, リア部品 (LSD) (2)

Serial No. (適用号機): 0101-


CODE: DCE9314319-3

PROPELLER SHAFT (FRONT) プロペラシャフト (フロント)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017824

CODE:DCEYA00017824-1

PROPELLER SHAFT (FRONT)
プロペラシャフト (フロント)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCEYA00017824-1


PNEFA0-E1-2

PROPELLER SHAFT (REAR) プロペラシャフト (リア)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00017825

CODE:DCEYA00017825-1

PROPELLER SHAFT (REAR)
プロペラシャフト (リア)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE : DCEYA00017825-1


PNEFA0-E1-2

ACCUMULATOR (BRAKE) アキュムレータ (ブレーキ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003913

CODE:DCEYA00003913-1

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-


CODE : DCEYA00003913-1

ACCUMULATOR (STEERING) アキュムレータ (ステアリング)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



ACCUMULATOR (STEERING)
アキュムレータ (ステアリング)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-


[illegible]

CODE : DCE263G452081-1

PNEFA0-E1-2

ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)
アキュムレータ (ライドコントロール)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003920A

CODE:DCEYA00003920-2

ACCUMULATOR (RIDE CONTROL)

アキュムレータ（ライドコントロール）

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00003920-2


PNEFA0-E1-2

ACCUMULATOR (PILOT) アキュムレータ (パイロット)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003916

CODE:DCEYA00003916-1

ACCUMULATOR (PILOT)

アキュムレータ (パイロット)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00003916-1


PNEFA0-E1-2

ACCUMULATOR (PARKING BRAKE) アキュムレータ (駐車ブレーキ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):0101-



DCEYA00003914

CODE:DCEYA00003914-1

ACCUMULATOR (PARKING BRAKE)
アキュムレータ (駐車ブレーキ)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): 0101-

[illegible]

CODE: DCEYA00003914-1

PNEFA0-E1-2

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ0006034.....	152A	03	YQ1032004.....	004A	09		024A	06B
YQ0006123.....	144A	03	YQ1032522.....	004A	00		026A	05B
YQ0006252.....	144A	31	YQ1034640.....	144A	29		026A	06B
	152A	31		152A	29		026A	07B
YQ0006253.....	146A	24	YQ1034642.....	144A	17		028A	06B
	158A	23		152A	17		030A	05B
YQ0006254.....	154A	23	YQ1034645.....	158A	03		030A	06B
	162A	23		162A	03		030A	07B
YQ0006257.....	158A	17	YQ1034646.....	158A	04	YQ2046958.....	016A	2514
	162A	16		162A	04		020A	2514
YQ0007531.....	144A	01	YQ1034647.....	158A	11		024A	2514
YQ0007532.....	152A	01		162A	12		028A	2514
YQ0103025.....	054	31	YQ1034800.....	144A	44	YQ2046981.....	016A	30
YQ0225209.....	054	27		152A	44		018A	30
YQ0309801.....	058	4	YQ1034829.....	158A	18		020A	30
YQ0309802.....	058	5		162A	17		022A	30
YQ0309805.....	058	12	YQ1035064.....	144A	47		024A	30
	062	26	YQ1035065.....	152A	47		026A	30
YQ0309806.....	058	18	YQ1036705.....	016B	65A		028A	30
YQ0314205.....	058	11		020B	65A		030A	30
	062	25		024B	65A	YQ2050209.....	008	02
YQ0330000160.....	038	10		028B	65A	YQ2051750.....	004A	01
YQ03320-00010.....	038	11	YQ1037369.....	018A	01B	YQ2054865.....	004B	50A
YQ0332000140.....	064	05		022A	01C	YQ2055120.....	146A	19
YQ0332924.....	052	23		026A	01C		154A	18
	054	23		030A	01C	YQ2055130.....	146A	26
YQ0333803.....	062	01	YQ1139903.....	134	27-20		154A	25
YQ0343512.....	062	24	YQ1139904.....	134	27-20A		158A	25
YQ0349402.....	062	02	YQ1139909.....	110	15-180		162A	25
YQ0357303.....	058	14		116	18-800	YQ2055131.....	144A	18
YQ0396814.....	014	35	YQ1139913.....	118	19-770A		152A	18
YQ0413612.....	052	09	YQ1140110.....	094B	07-200	YQ2055142.....	146B	54
	054	09		096B	08-200		154B	51
YQ0428907.....	042	18		098B	09-200		158A	51
YQ0434005.....	014	12		100B	10-200		162A	50
YQ0436608.....	014	40	YQ1140436.....	132	26-480	YQ2055302.....	148	16
YQ0499303.....	014	6	YQ1147102.....	062	06	YQ2055303.....	148	11
YQ0628908.....	042	15	YQ1147103.....	062	07	YQ2055304.....	148	02
	044	210	YQ1147106.....	062	09	YQ2055305.....	148	10
	046	210	YQ1148815.....	072	531	YQ2055306.....	148	07
YQ0629003.....	042	13	YQ1190501.....	050	02	YQ2055307.....	148	08
YQ0670502.....	062	03	YQ2046425.....	016B	65C	YQ2055308.....	148	09
YQ0670503.....	062	04		020B	65C	YQ2055309.....	148	03
YQ0689405.....	052	34		024B	65C	YQ2055311.....	146A	38
	054	34		028B	65C		154A	36
YQ0694917.....	014	42	YQ2046447.....	016B	65E		158A	37
YQ0714503.....	054	26		020B	65E		162A	36
YQ0714504.....	054	29		024B	65E	YQ2055312.....	146A	39
YQ0757402.....	044	501		028B	65E		154A	37
	046	501	YQ2046482.....	016B	65D		158A	38
YQ0794701.....	062	31		020B	65D		162A	37
YQ0846603.....	044	217		024B	65D	YQ2055313.....	146A	40
	046	217		028B	65D		154A	38
YQ0846612.....	044	313	YQ2046484.....	018B	70D		158A	39
	046	313		022B	70D		162A	38
YQ0846616.....	044	472		026B	70D	YQ2055314.....	146A	29
	046	472		030B	70D		154A	26
YQ0846703.....	044	271	YQ2046490.....	032A	12G		158A	28
	046	271	YQ2046495.....	016A	2517		162A	26
YQ0846704.....	044	311		020A	2517	YQ2055331.....	158A	15
	046	311		024A	2517		162A	14
YQ0869501.....	044	202		028A	2517	YQ2055332.....	158A	14
	046	202	YQ2046498.....	016A	06B		162A	18
YQ0870103.....	044	212		018A	05B	YQ2055333.....	158A	16
	046	212		018A	06B		162A	15
YQ0870602.....	062	05		018A	07B	YQ2055368.....	144A	40
YQ0998702.....	044	251		020A	06B		152A	40
	046	251		022A	05B	YQ2055464.....	144A	10
YQ1031045.....	008	06		022A	06B		152A	10
YQ1032002.....	004A	07		022A	07B	YQ2055486.....	146A	13

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ2055486.....	154A	12		100A	10-40E	YQ263G257931.....	088	04-250
YQ2055487.....	146A	12	YQ263G257171.....	090	05-310	YQ263G257981.....	094A	07-20
	154A	11	YQ263G257181.....	090	05-350		096A	08-20
YQ2055488.....	146A	15	YQ263G257201.....	120	20-180		098A	09-20
	154A	16		120	20-240		100A	10-20
YQ2055496.....	144A	11	YQ263G257211.....	094B	07-220		102A	11-20
	152A	11		096B	08-220		104A	12-20
YQ2055497.....	144A	12	YQ263G257231.....	094A	07-40C	YQ263G257991.....	116	18-50
	152A	12		096A	08-40C	YQ263G258001.....	116	18-70
YQ2055498.....	144A	15		098A	09-40C	YQ263G258011.....	082	01-72
	152A	15		100A	10-40C	YQ263G258021.....	102A	11-40C
YQ2055499.....	144A	16	YQ263G257281.....	096A	08-40G		104A	12-40C
	152A	16		098A	09-40G	YQ263G258031.....	120	20-20
YQ2055515.....	144A	36		100A	10-40G	YQ263G258041.....	088	04-120
	152A	36	YQ263G257291.....	094A	07-40G	YQ263G258051.....	096A	08-40I
YQ2055518.....	146A	16		102A	11-40I		098A	09-40I
	154A	17		104A	12-40I		100A	10-40I
YQ2055523.....	146A	22	YQ263G257311.....	122	21-362	YQ263G258061.....	096A	08-40I
	154A	19	YQ263G257521.....	112	16-150		098A	09-40I
	158A	21	YQ263G257531.....	100B	10-220		100A	10-40I
YQ2055524.....	162A	19		102B	11-200	YQ263G258071.....	096A	08-40I
	146A	23		104B	12-200		098A	09-40I
	154A	22	YQ263G257541.....	100A	10-18		100A	10-40I
	158A	22	YQ263G257551.....	086	03-18	YQ263G258081.....	096A	08-40I
	162A	22	YQ263G257561.....	114	17-12		098A	09-40I
YQ2055526.....	146A	14	YQ263G257571.....	102B	11-190		100A	10-40I
	154A	15		104B	12-190	YQ263G258091.....	096A	08-40I
YQ2055528.....	146A	30	YQ263G257591.....	086	03-30		098A	09-40I
	154A	29	YQ263G257621.....	106	13-130		100A	10-40I
	158A	29	YQ263G257631.....	114	17-110	YQ263G258101.....	096A	08-40I
YQ2055556.....	162A	29	YQ263G257661.....	128	24-10A		098A	09-40I
	158A	10	YQ263G257681.....	128	24-21		100A	10-40I
	162A	11	YQ263G257691.....	124	22-490	YQ263G258111.....	096A	08-40I
YQ2055663.....	144A	05	YQ263G257701.....	094A	07-40B1		098A	09-40I
	152A	05		096A	08-40B1		100A	10-40I
YQ2055765.....	146A	25		098A	09-40B1	YQ263G258121.....	096A	08-40I
	154A	24		100A	10-40B1		098A	09-40I
	158A	24		102A	11-40B1		100A	10-40I
	162A	24		104A	12-40B1	YQ263G258131.....	096A	08-40I
YQ2055781.....	158B	54	YQ263G257711.....	096A	08-40B2		098A	09-40I
YQ2058294.....	162B	53		098A	09-40B2		100A	10-40I
	016A	34		100A	10-40B2	YQ263G258141.....	096A	08-40I
	020B	34		102A	11-40B2		098A	09-40I
	024B	34		104A	12-40B2		100A	10-40I
	028B	34	YQ263G257751.....	094A	07-40B2	YQ263G258151.....	096A	08-40I
YQ2058295.....	016A	35	YQ263G257771.....	088	04-450		098A	09-40I
	020B	35	YQ263G257781.....	124	22-500		100A	10-40I
	024B	35		124	22-770	YQ263G258161.....	096A	08-40I
	028B	35	YQ263G257791.....	086	03-60		098A	09-40I
YQ2059087.....	016B	58A		114	17-20		100A	10-40I
	020B	58A	YQ263G257811.....	094B	07-170	YQ263G258171.....	096A	08-40I
	024B	58A		096B	08-170		098A	09-40I
	028B	58A		098B	09-170		100A	10-40I
YQ2059763.....	032B	50		100B	10-170	YQ263G258181.....	096A	08-40I
YQ263G257012.....	138	29-10	YQ263G257821.....	082	01-30		098A	09-40I
YQ263G257031.....	134	27-10	YQ263G257831.....	112	16-140		100B	10-40I
YQ263G257061.....	138	29-40	YQ263G257841.....	082	01-330	YQ263G258191.....	096A	08-40I
YQ263G257071.....	118	19-770	YQ263G257861.....	106	13-60		098A	09-40I
YQ263G257111.....	126	23-10	YQ263G257871.....	082	01-494		100A	10-40I
YQ263G257121.....	094A	07-40F		082	01-80	YQ263G258201.....	094A	07-40I
YQ263G257131.....	102A	11-40H	YQ263G257881.....	114	17-114		102A	11-40K
	104A	12-40H		088	04-50		104A	12-40K
	094A	07-40E		088	04-70	YQ263G258211.....	094A	07-40I
	102A	11-40G	YQ263G257891.....	128	24-20		102A	11-40K
	104A	12-40G	YQ263G257901.....	088	04-100		104A	12-40K
YQ263G257141.....	096A	08-40F		090	05-312	YQ263G258221.....	094A	07-40I
	098A	09-40F		090	05-352		102A	11-40K
	100A	10-40F		090	05-400		104A	12-40K
YQ263G257151.....	096A	08-40E	YQ263G257911.....	090	05-330	YQ263G258231.....	094A	07-40I
	098A	09-40E		090	05-364		102A	11-40K

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ263G258231.....	104A	12-40K	YQ263G258571.....	088	04-220	YQ263G259631.....	094A	07-40D
YQ263G258241.....	094A	07-40I		138	29-50		096A	08-40D
	102A	11-40K	YQ263G258581.....	122	21-390		098A	09-40D
	104A	12-40K	YQ263G258591.....	116	18-200		100A	10-40D
YQ263G258251.....	094A	07-40I	YQ263G258621.....	114	17-30		102A	11-40F
	102A	11-40K	YQ263G258631.....	102B	11-180		104A	12-40F
	104A	12-40K		104B	12-180	YQ263G259641.....	096A	08-40
YQ263G258261.....	094A	07-40I	YQ263G258641.....	092	06-140	YQ263G259651.....	096A	08-40A
	102A	11-40K	YQ263G258651.....	120	20-190		098A	09-40A
	104A	12-40K		120	20-250	YQ263G259661.....	098A	09-40
YQ263G258271.....	094A	07-40I	YQ263G258661.....	120	20-330	YQ263G259671.....	100A	10-40
	102A	11-40K	YQ263G258681.....	082	01-60	YQ263G259681.....	100A	10-40A
	104A	12-40K	YQ263G258701.....	110	15-100	YQ263G259691.....	102A	11-40
YQ263G258281.....	094A	07-40I	YQ263G258711.....	140	30-22		104A	12-40
	102A	11-40K	YQ263G258721.....	140	30-50	YQ263G259701.....	102A	11-40A
YQ263G258291.....	104A	12-40K	YQ263G258731.....	106	13-50		104A	12-40A
	094A	07-40I	YQ263G258741.....	082	01-320	YQ263G259711.....	102A	11-40D
	102A	11-40K	YQ263G258761.....	120	20-270		104A	12-40D
	104A	12-40K	YQ263G258771.....	088	04-240	YQ263G259741.....	112	16-110
YQ263G258301.....	094A	07-40I		088	04-60	YQ263G259751.....	112	16-116
	102A	11-40K	YQ263G258791.....	088	04-170	YQ263G259771.....	120	20-10
	104A	12-40K	YQ263G258801.....	086	03-20	YQ263G259791.....	128	24-10
YQ263G258311.....	094A	07-40I	YQ263G258821.....	120	20-50	YQ263G259801.....	128	24-30
	102A	11-40K	YQ263G258831.....	120	20-290	YQ263G259812.....	130	25-10
	104A	12-40K	YQ263G258841.....	120	20-320	YQ263G259831.....	136	28-54
YQ263G258321.....	094A	07-40I	YQ263G258851.....	120	20-70	YQ263G259841.....	136	28-54A
	102A	11-40K	YQ263G258861.....	126	23-40	YQ263G259851.....	138	29-42
	104A	12-40K	YQ263G258871.....	126	23-50	YQ263G259861.....	110	15-10
YQ263G258331.....	094A	07-40I	YQ263G258881.....	120	20-30	YQ263G259891.....	110	15-10C
	102A	11-40K	YQ263G258891.....	126	23-60	YQ263G259901.....	110	15-10D
YQ263G258341.....	104A	12-40K	YQ263G258911.....	120	20-160	YQ263G259921.....	110	15-10F
	094A	07-40I		120	20-220	YQ263G259931.....	110	15-10G
	102B	11-40K	YQ263G258941.....	122	21-380	YQ263G259951.....	110	15-160
	104B	12-40K	YQ263G258951.....	120	20-90	YQ263G452081.....	170	
YQ263G258351.....	120	20-40	YQ263G258961.....	120	20-280	YQ263G457012.....	066	51A
YQ263G258361.....	120	20-60		120	20-310	YQ263G457021.....	066	52A
YQ263G258371.....	120	20-80	YQ263G258971.....	120	20-150	YQ263G457032.....	066	53A
YQ263G258381.....	102A	11-40E		120	20-210	YQ263G457101.....	066	53H
	104A	12-40E	YQ263G258991.....	130	25-20	YQ263G457111.....	066	53J
YQ263G258391.....	120	20-110	YQ263G259001.....	114	17-100	YQ263G457121.....	066	54A
YQ263G258401.....	116	18-798	YQ263G259101.....	096A	08-40B	YQ263G457131.....	066	54B
YQ263G258411.....	126	23-70		098A	09-40B	YQ263G457141.....	066	54C
YQ263G258421.....	134	27-10A		100A	10-40B	YQ263G457161.....	066	54F
YQ263G258431.....	120	20-180A		102A	11-40B	YQ263G457182.....	066	54D
	120	20-240A		104A	12-40B	YQ263G457191.....	066	22
YQ263G258441.....	094B	07-250	YQ263G259121.....	088	04-80	YQ263G457401.....	050	01
	096B	08-250	YQ263G259131.....	088	04-90	YQ263G457531.....	052	03
	098B	09-240	YQ263G259141.....	090	05-320		054	03
	100B	10-250		090	05-360	YQ263G457541.....	052	04
	102B	11-230	YQ263G259161.....	086	03-10		054	04
YQ263G258451.....	104B	12-230	YQ263G259191.....	108	14-85	YQ263G457551.....	052	05
	102B	11-170	YQ263G259211.....	116	18-10		054	05
	104B	12-170	YQ263G259221.....	116	18-20	YQ263G457561.....	052	06
YQ263G258461.....	096B	08-210	YQ263G259231.....	116	18-794		054	06
	098B	09-210	YQ263G259271.....	114	17-10	YQ263G457571.....	052	07
YQ263G258471.....	100B	10-210	YQ263G259361.....	098B	09-160		054	07
YQ263G258481.....	094B	07-210	YQ263G259391.....	100A	10-16	YQ263G457581.....	052	08
	094B	07-190	YQ263G259431.....	102B	11-160		054	08
	096B	08-190		104B	12-160	YQ263G457601.....	052	11
	098B	09-190	YQ263G259521.....	086	03-70		054	11
YQ263G258531.....	100B	10-190	YQ263G259531.....	088	04-10	YQ263G457611.....	052	12
	120	20-200	YQ263G259551.....	088	04-40		054	12
	120	20-260	YQ263G259561.....	088	04-160	YQ263G457621.....	052	16
YQ263G258541.....	120	20-170	YQ263G259581.....	090	05-311		054	16
	120	20-230		090	05-340	YQ263G457681.....	066	51
	120	20-300		090	05-351	YQ263G457691.....	066	52
	120	20-340		090	05-380	YQ263G457801.....	066	54
YQ263G258551.....	088	04-200	YQ263G259601.....	094A	07-40	YQ263G542641.....	064	
	116	18-40	YQ263G259611.....	094A	07-40A	YQ263G547011.....	064	01
YQ263G258561.....	088	04-180	YQ263G259621.....	094A	07-40B	YQ263G547262.....	062	17

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ263G547291.....	062	20	YQ263G847071.....	068A	53E	YQ3097272.....	008	03
YQ263G547312.....	062	21	YQ263G847091.....	070A	53E	YQ3098617.....	004B	61
YQ263G547322.....	062	43	YQ263G847101.....	072	53C	YQ3098619.....	032B	43
YQ263G547381.....	062	38		068A	53H	YQ3098623.....	004B	62
YQ263G547391.....	062	39		070A	53H	YQ3099160.....	008	31
YQ263G547401.....	062	40	YQ263G847111.....	068A	54A	YQ3099631.....	004B	64
YQ263G547411.....	062	41	YQ263G847121.....	070A	54A	YQ3101003.....	004A	14
YQ263G547531.....	168	02		068A	54B	YQ3101044.....	016A	37
	170	02	YQ263G847131.....	070A	54B		020B	37
YQ263G547561.....	064	02		068B	54C		024B	37
YQ263G547571.....	064	03		070B	54C		028B	37
YQ263G547871.....	060	12	YQ263G847143.....	068B	54D	YQ3103190.....	002	11
YQ263G547881.....	060	13		070B	54D	YQ3109401.....	004B	49
YQ263G717901.....	010	100	YQ263G847151.....	068B	54F	YQ3112248.....	146A	06
YQ263G732031.....	044			070B	54F		154A	05
YQ263G732052.....	042		YQ263G847161.....	068A	20	YQ3112285.....	144A	32
YQ263G737691.....	042	14		070A	20		152A	32
YQ263G737731.....	042	19	YQ263G847171.....	068A	21	YQ3112286.....	148	04
YQ263G737741.....	042	20		070A	21	YQ3112287.....	148	12
YQ263G737751.....	042	21		072	22	YQ3112288.....	144A	38
YQ263G737761.....	042	22	YQ263G847181.....	068A	23		152A	38
YQ263G737771.....	042	23		070A	23	YQ3112289.....	144A	08
YQ263G737781.....	042	24	YQ263G847192.....	068A	24		152A	08
YQ263G737791.....	042	25		070A	24	YQ3112290.....	144A	09
YQ263G737801.....	042	26	YQ263G847201.....	068A	25		152A	09
YQ263G737811.....	042	27		068A	36	YQ3112291.....	146A	51
YQ263G737821.....	042	28		070A	25		154A	47
YQ263G737842.....	042	30		070A	36		158A	50
YQ263G737852.....	042	31	YQ263G847211.....	068A	28		162A	47
YQ263G737862.....	042	32		070A	28	YQ3112292.....	146A	50
YQ263G737871.....	042	33	YQ263G847221.....	068A	32		154A	46
YQ263G737881.....	042	34		068A	43		158A	49
YQ263G737891.....	042	35		070A	32		162A	46
YQ263G737901.....	042	36		070A	43	YQ3112293.....	146A	47
YQ263G737911.....	042	37	YQ263G847231.....	068A	35		154A	45
YQ263G737921.....	042	38		070A	35		158A	46
YQ263G737931.....	042	39	YQ263G847242.....	070A	39		162A	45
YQ263G737941.....	042	40	YQ263G847251.....	068A	51C	YQ3112297.....	146A	36
YQ263G737951.....	042	41		070A	51C		154A	32
	044	414		072	51C		158A	35
	046	414		072	52C		162A	32
YQ263G737961.....	042	42	YQ263G847261.....	066	51C	YQ3112397.....	146A	09
YQ263G737971.....	042	43		066	52C		154A	10
YQ263G737981.....	042	44	YQ263G847281.....	068A	51A		158A	09
YQ263G737991.....	042	46	YQ263G847291.....	068A	39		162A	10
YQ263G738001.....	042	47	YQ263G847301.....	068A	51	YQ3112398.....	144A	33
YQ263G738011.....	042	48	YQ263G847331.....	068A	54		152A	33
YQ263G738021.....	042	49		070A	54	YQ3112468.....	144A	37
YQ263G738031.....	042	50	YQ263G847351.....	070A	51		152A	37
YQ263G738061.....	044	214	YQ263G857011.....	072	51A	YQ3112475.....	146A	32
	046	214	YQ263G857022.....	072	52A		158A	31
YQ263G738121.....	044	324	YQ263G857041.....	072	53B	YQ3112489.....	144A	30
	046	324	YQ263G857051.....	072	53D		152A	30
YQ263G738131.....	044	335	YQ263G857061.....	072	53E	YQ3112563.....	146B	56
YQ263G738141.....	044	413	YQ263G857091.....	072	53H		154B	52
	046	413	YQ263G857101.....	072	54A		158B	52
YQ263G738151.....	044	420	YQ263G857111.....	072	54B		162A	51
	046	420	YQ263G857121.....	072	54C	YQ3113364.....	016B	55
YQ263G738241.....	042	17	YQ263G857132.....	072	54D		020B	55
YQ263G738251.....	042	29	YQ263G857141.....	072	54F		024B	55
YQ263G738261.....	042	51	YQ263G857151.....	072	21		028B	55
YQ263G847012.....	070A	51A	YQ263G857161.....	072	24	YQ3113925.....	144B	59
YQ263G847021.....	068A	03	YQ263G857171.....	072	30	YQ3113926.....	144B	60
	070A	03	YQ263G857201.....	072	51	YQ3116965.....	016A	39
YQ263G847041.....	068A	53B	YQ263G857211.....	072	52		020B	39
	070A	53B	YQ263G857231.....	072	54		024B	39
YQ263G847051.....	068A	53C	YQ2656337011.....	164	01A		028B	39
	070A	53C		166	01A	YQ3116966.....	016B	41
YQ263G847061.....	068A	53D	YQ2656337031.....	164	02A		020B	41
	070A	53D	YQ3096057.....	004A	28		024B	41

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ3116966.....	028B	41	YQ4185504.....	018B	70C3		066	52B
YQ3116970.....	020B	66		022B	70C3	YQ447068.....	008	05
	024B	66		026B	70C3	YQ4479708.....	004A	22
	028B	66		030B	70C3	YQ4479709.....	004A	29
YQ3116972.....	018B	70I	YQ4185505.....	018B	70C4	YQ4483938.....	004A	06
	022B	70I		022B	70C4	YQ4484114.....	032A	12A
	026B	70I		026B	70C4		032B	53F
	030B	70I		030B	70C4		034	00L6
YQ3118386.....	022A	38	YQ4185600.....	032B	53A2		036	00B6
	026A	38		034	00L1B	YQ4484116.....	032B	53A4
	030A	38		036	00B2D		034	00L1D
YQ3118680.....	018A	51	YQ4185666.....	006	18B		036	00B2B
	022A	51	YQ4185668.....	006	23	YQ4484118.....	032B	53A3
	026A	51	YQ4185669.....	006	42		034	00L1C
	030A	51	YQ4194175.....	006	37		036	00B2C
YQ3121173.....	016B	65B	YQ4194176.....	006	29	YQ4484119.....	008	10
	020B	65B	YQ4198956.....	004A	11	YQ4487250.....	008	09
	024B	65B	YQ4200227.....	004A	27	YQ4489678.....	034	00L5
	028B	65B	YQ4200997.....	032A	33		036	00B4
YQ4028265.....	018A	20B	YQ4201993.....	048	19	YQ4506320.....	016B	61
	022A	20B	YQ4239508.....	164	09A		018A	61
	026A	20B		166	03A		018B	70C5
	030A	20B	YQ4265964.....	006	33		020B	61
YQ4032996.....	018B	76	YQ4335060.....	048	22		022A	61
	022B	76	YQ4336165.....	004A	35A		022B	70C5
	026B	76		032A	21A		024B	61
	030B	76	YQ4336166.....	004A	36A		026A	61
YQ4036979.....	018B	70C6		032A	20A		026B	70C5
	022B	70C6	YQ4336167.....	004A	37A		028B	61
	026B	70C6		032A	28A		030A	61
	030B	70C6	YQ4336168.....	032A	29A		030B	70C5
YQ4064463.....	014	11	YQ4342841.....	006	14		062	34
YQ4068898.....	006	15	YQ4342843.....	006	13	YQ4506406.....	018B	70J
YQ4082593.....	174	8	YQ4342846.....	006	137		022B	70J
	176	8	YQ4343074.....	004A	43		026B	70J
YQ4114402.....	002	06	YQ4348665.....	004A	41		030B	70J
YQ4116299.....	004A	32	YQ4355080.....	016A	06C	YQ4506408.....	004A	35B
YQ4140470.....	042	45		018A	06C		006	25
YQ4144013.....	004A	31		018A	07C		016A	25E
YQ4150302.....	006	07		020A	06C		016B	58D1
YQ4153108.....	016A	06A		022A	06C		020A	25E
	018A	06A		022A	07C		020B	58D1
	018A	07A		024A	06C		024A	25E
	020A	06A		026A	06C		024B	58D1
	022A	06A		026A	07C		028A	25E
	022A	07A		028A	06C		028B	58D1
	024A	06A		030A	06C		032A	21B
	026A	06A		030A	07C		034	00D1
	026A	07A	YQ4358929.....	006	18A		062	33
	028A	06A	YQ4364501.....	072	51B	YQ4506416.....	032B	401
	030A	06A		072	52B	YQ4506418.....	018A	01F
	030A	07A	YQ4365826.....	004B	48A		018A	49A
YQ4153543.....	002	03	YQ4381857.....	068A	51B		022A	01G
YQ4153547.....	002	13		070A	51B		022A	49A
YQ4163873.....	032A	12H	YQ4396747.....	004A	13		026A	01G
YQ4170585.....	048	27	YQ4404102.....	004A	30		026A	49A
YQ4179155.....	006	02	YQ4409640.....	004A	23		030A	01G
YQ4179156.....	006	03	YQ4410898.....	048	04		030A	49A
YQ4179161.....	006	12	YQ4422627.....	004A	20		032A	29B
YQ4179162.....	006	11	YQ4423345.....	006	30		034	00F1
YQ4179165.....	006	41	YQ4425414.....	048	08	YQ4506420.....	054	28
YQ4179166.....	006	24	YQ4427347.....	004A	38		018A	05A
YQ4179167.....	006	26	YQ4429120.....	048	06		018B	70G
YQ4179168.....	006	27	YQ4430618.....	052	13		022A	05A
YQ4179170.....	006	20		054	13		022B	70G
YQ4179171.....	006	21	YQ4432356.....	004A	24		026A	05A
YQ4179174.....	006	131	YQ4433327.....	006	35		026B	70G
YQ4180349.....	004A	26	YQ4436322.....	004A	25		030A	05A
	004A	42	YQ4437333.....	048	11		030B	70G
	006	09	YQ4445477.....	066	51B		042	16

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ4506424.....	016B 020B 020B 024B 024B	65F 50A 65F 50A 65F	YQ4612629.....	028A 004A	32 04	YQ4662206.....	048 016A	05 2512
			YQ4612644.....	004A	02	YQ4665159.....	020A 024A 028A	2512 2512 2512
			YQ4612654.....	004A	03			
			YQ4613831.....	004B	44			
	028B 028B 062 144B 144B	50A 65F 37 55B 57A	YQ4614286.....	048	26	YQ4670993.....	018A 022B	70C1 70C1
			YQ4614296.....	048	21		026B 030B	70C1 70C1
			YQ4614331.....	048	28	YQ4678298.....	006	08
			YQ4614703.....	032A 034	38D 00H3			
	144B 146B 152B 152B 152B	58B 55B 55B 57A 58B	YQ4615242.....	016A 016A 020A 020A 020A	10D 25D 10D 12D 25D	YQ4680805.....	144A 152A	50 51
						YQ4680806.....	144A	45
						YQ4680825.....	152A 146A	45 04
	154A 158B 162B	50B 53B 52B		024A 024A 024A	10D 12D 25D	YQ4680829.....	154A 146A	04 45
YQ4506428.....	018A 022A	05C 05C		028A 028A	10D 12D		154A 158A 162A	43 44 43
	026A 030A 068A 068A 070A	05C 05C 29 40 29	YQ4615243.....	028A 016A 020A 024A 028A	25D 11D 11D 11D 11D	YQ4680831.....	146A 154A 158A 162A	07 08 07 08
						YQ4680836.....	144A	19
YQ4506429.....	070A 004B 018A 022A 026A	40 63A 20A 20A 20A	YQ4615610.....	048	10	YQ4680849.....	152A 146A	19 33
			YQ4618447.....	018B 022B 026B 030B	70H 70H 70H 70H		154A 158A 162A	31 32 31
	030A 004A 016A 020A 020B	20A 37B 25G 25G 48A	YQ4631248.....	048	24	YQ4681033.....	144A 152A	23 23
YQ4509180.....			YQ4631605.....	016A 016A 020A 020A	10C 25C 10C 12C	YQ4681086.....	148 146A	15 37
	022A 024A 024B 026A 028A	48A 25G 48A 48A 25G		020A 024A 024A 024A 028A	25C 10C 12C 25C 10C	YQ4681158.....	154A	33
							158A 162A	36 33
	028B 030A 032A 032A 032A	48A 48A 28B 32 38I	YQ4631606.....	028A 028A 016A 020A 024A	12C 25C 11C 11C 11C	YQ4681160.....	144B 152A	54 50
						YQ4684767.....	018A	70C2
	034 036 058 062 142	00E1 00D1 16 36 01A	YQ4631792.....	028A 004A	11C 17		022B 026B 030B	70C2 70C2 70C2
			YQ4633176.....	006	06	YQ4685704.....	016B 020B 024B	58B 58C 58C
			YQ4633194.....	006	05			
			YQ4633829.....	004A	19			
	150 156 160 032A 034	01A 01A 01A 38B 00H1	YQ4636166.....	016B 020B 024B 028B 016A	42 42 42 42 31	YQ4685710.....	028B 018B 022B 026B 030B	58C 70E 70E 70E 70E
YQ4509181.....			YQ4638115.....					
YQ4509182.....	032A 034	07 00A		020A 024A	31 31	YQ4695389.....	032A	13
YQ4515041.....	004A	40		028A	31	YQ4696843.....	016B 020B	59 59
YQ4601584.....	032A 034	38C 00H2	YQ4638173.....	016A 020A	2513 2513		024B 028B	59 59
YQ4605732.....	008	07		024A	2513	YQ4696844.....	032A	08
YQ4605742.....	008	15		028A	2513		034	00B
YQ4608850.....	004B	72	YQ4639115.....	048	25	YQ4698043.....	016B	60
YQ4609199.....	004B	68	YQ4639144.....	016A	2515		020B	60
YQ4609200.....	004B	71		020A	2515		024B	60
YQ4609201.....	004B	73		024A	2515		028B	60
YQ4609202.....	004B	74		028A	2515	YQ4703324.....	004B	48
YQ4611503.....	016A 020A 024A	32 32 32	YQ4646285.....	004B	75	YQ4707380.....	032B	38K
			YQ4651556.....	048	33		034	00H5
			YQ4651557.....	048	34	YQ4707382.....	032B	38J

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ4707382.....	034	00H4	YQ563G057071.....	076	09		026A	49
YQ4710315.....	008	29		078	09		030A	49
YQ4710371.....	016A	25H	YQ563G057081.....	076	10		032A	29
	020A	25H		078	10		034	00F
	024A	25H	YQ563G057091.....	076	11	YQ9221141.....	036	00D
YQ4711883.....	028A	25H		078	11	YQ9241822.....	156	00
	016B	40	YQ563G057101.....	076	12	YQ9246436.....	048	17
	018A	40		078	12	YQ9247135.....	048	
	020B	40	YQ563G057111.....	076	13	YQ9257577.....	048	
	022A	40		078	13	YQ9307186.....	142	00A
	024B	40	YQ563G057121.....	076	14		144A	
	026A	40		078	14		156	00A
	028B	40	YQ563G057131.....	078	01	YQ9310141.....	018A	70C
	030A	40	YQ563G057141.....	080	01		022B	70C
YQ4712343.....	016B	56	YQ563G057151.....	080	02		026B	70C
	020B	56	YQ563G057161.....	080	03		030B	70C
	024B	56	YQ563G057171.....	080	04	YQ9310235.....	142	00B
	028B	56	YQ563G057181.....	080	05		146A	
YQ4712439.....	032B	400	YQ563G057191.....	080	06	YQ9310236.....	150	00B
YQ4714593.....	022A	01H	YQ563G057201.....	080	07		154A	
YQ4714594.....	026A	01H	YQ563G057211.....	080	09	YQ9310872.....	016A	
YQ4714595.....	030A	01H	YQ563G057221.....	080	10		018A	
YQ4714821.....	016A	10B	YQ563G057231.....	080	11	YQ9310873.....	020A	
	016A	11B	YQ563G057241.....	080	12		022A	
	016A	25B	YQ563G057251.....	080	13	YQ9310874.....	024A	
	020A	10B	YQ563G057261.....	080	14		026A	
	020A	11B	YQ563G057271.....	080	15	YQ9310875.....	028A	
	020A	12B	YQ563G884401.....	074			030A	
	020A	25B	YQ563G887131.....	074	1	YQ9311498.....	032A	38
	024A	10B	YQ563G887141.....	074	2		034	00H
	024A	11B	YQ563G887151.....	074	3	YQ9312293.....	016A	06
	024A	12B	YQ563G887161.....	074	4		018A	06
	024A	25B	YQ563G887171.....	074	5		020A	06
	028A	10B	YQ563G887181.....	074	6		022A	06
	028A	11B	YQ563G887191.....	074	7		024A	06
	028A	12B	YQ563G887201.....	074	8		026A	06
	028A	25B	YQ563G887211.....	074	9		028A	06
YQ4718055.....	018A	01G	YQ563G887221.....	074	10		030A	06
YQ4719000.....	016A	25F	YQ563G887231.....	074	11	YQ9312295.....	018A	07
	020A	25F	YQ563G887241.....	074	12		022A	07
	024A	25F	YQ563G887251.....	074	13		026A	07
	028A	25F	YQ563G887261.....	074	14		030A	07
YQ4720252.....	146A	43	YQ8094446.....	048	00	YQ9313192.....	032B	53
	154A	39	YQ8110561.....	004B	50		034	00L
	158A	42	YQ8113554.....	146A	02	YQ9313503.....	150	00A
	162A	39		158A	02		152A	
YQ4720265.....	032B	52	YQ8113555.....	146A	03		160	00A
YQ4721880.....	032B	49		154A	03	YQ9314145.....	036	00B
YQ4723508.....	008	12	YQ8113556.....	154A	02	YQ9314243.....	146A	01
YQ563F762201.....	038			162A	02		148	
YQ563F767011.....	038	01	YQ9134109.....	004A	35		154A	01
YQ563F767021.....	038	07		016B	58D		158A	01
YQ563F767031.....	038	08		020B	58D	YQ9314291.....	162A	01
YQ563F767041.....	038	05		024B	58D		156	00B
YQ563G051101.....	076			028B	58D		158A	
YQ563G051111.....	078			032A	21	YQ9314319.....	160	00B
YQ563G051121.....	080			034	00D		162A	
YQ563G057001.....	076	01	YQ9134110.....	004A	36	YQ9317850.....	036	
YQ563G057011.....	076	02		032A	20	YQ9324926.....	032A	
	078	02	YQ9134111.....	004A	37	YQ933226.....	052	24
YQ563G057021.....	076	03		020B	48		054	24
	078	03		022A	48	YQ9334074.....	018A	20
YQ563G057031.....	076	04		024B	48		022A	20
	078	04		026A	48		026A	20
YQ563G057041.....	076	05		028B	48		030A	20
	078	05		030A	48	YQ954495.....	062	32
YQ563G057051.....	076	06		032A	28	YQ957366.....	004A	36B
	078	06		034	00E		41	
YQ563G057061.....	076	07	YQ9134112.....	018A	49		018B	70K
	078	07		022A	49		022B	70K

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQ957366.	026B 030B 032A 044 046	70K 70K 20B 261 261	YQA811125.	068A 070A 068A 070A	53G 53G 53I 53I	YQM341240.	016B 020B 024B 028B	67 67 67 67
	058 062 066	15 35 26	YQA811130.	072	53G	YQM341245.	002	12
YQ959499.	004A	05	YQA885003.	142 150 156 160	01 01 01 01	YQM341460.	004A	33
YQ959501.	148	17	YQA885006.	020B	50	YQM341660.	068A 070A	22 22
YQ970860.	004B	65		024B	50	YQM491832.	008	23
YQ9759157.	048	14		028B	50	YQM492564.	002	07
YQ9759158.	048	15		144B	57		142 150 156 160	03 03 03 03
YQ9761179.	036	00C	YQA885008.	004B	63	YQM500807.	006	16
YQ9763478.	004B	67		152B	57			
YQ9766680.	006	18	YQJ222012.	018A 022A 026A 030A 144A	01H 01I 01I 01I 46	YQXB00000617.	066	53C
YQ9770921.	032A	31		144A	51	YQXB00000618.	066	53D
YQ984054.	002	05		152A	46	YQXB00000619.	066	53E
YQ984614.	072	25		152B	52	YQXB00001567.	014	3
YQ984618.	016A	2516		144A	46	YQXB00001568.	014	4
	020A 024A 028A	2516 2516 2516	YQJ222016.	144A 152A 152B 144A 146A	51 46 52 22 08	YQXB00001569.	014	5
	052 054	14 14		146A	46	YQXB00001570.	014	7
YQ985100.	052 054	15 15		152A	22	YQXB00001571.	014	8
YQ991347.	144A 152A	43 43		154A	09	YQXB00001572.	014	9
YQ991719.	014	24		154A 158A	44 08	YQXB00001573.	014	10
YQ991725.	004B	45		158A	45	YQXB00001574.	014	13
YQA590912.	072 072	27 29		162A 162A	09 44	YQXB00001575.	014	14
YQA810040.	052 054	10 10	YQJ400613.	008	28	YQXB00001576.	014	15
			YQJ780512.	032A	12E	YQXB00001577.	014	16
YQA810105.	014	19		032B	53G	YQXB00001578.	014	17
YQA810190.	146A 154A 158A 162A	44 40 43 40		034 036 062 068A	00L7 00B7 28 27	YQXB00001579.	014	18
YQA811030.	016B 018A 020B 022A 024B	57 01E 57 01F 57	YQJ901030.	068A 070A 070A 072 068A	38 27 38 28 34	YQXB00001584.	014	100
	026A 028B 030A 016A 018A	01F 57 01F 33 01C		032B	53G	YQXB00001585.	014	200
YQA811035.	018A 020B 022A 022A 024B	33 33 01D 33 33		036 062 068A	00B7 28 27	YQXB00001961.	072	26
	026A 026A 028B 030A 030A	01D 33 33 01D 33	YQJ950008.	068A 070A 070A 018B 022B	45 34 45 77 77	YQXB00001962.	068A	33
	018A 020B 022A 022A 024B	33 33 01D 33 33		026B 030B 006 004A	77 77 39 08		068A 070A 070A 066 068A	44 33 44 23 26
	026A 026A 028B 030A 030A	01D 33 33 01D 33	YQJ950010.	068A	45	YQXB00002029.	068A	30
YQA811055.	066 018A 022A 026A 030A	54E 01D 01E 01E 01E	YQM340820.	070A	34	YQXB00002033.	068A	37
			YQM340830.	070A 018B 022B	45 77 77		068A 068A 068A 070A 070A	37 37 41 26 30
				026B 030B 006 004A	77 77 39 08	YQXB00002338.	070A 070A	37 41
YQA811065.	066	53G	YQM341030.	002	04	YQXB00002461.	072	34
YQA811070.	066 068B 070B	53I 54E 54E	YQM341036.	016B 018A 020B 022A	43 43 43 43	YQXB00002646.	058	6
YQA811075.	072	54E		026B 030B 006 004A	77 77 39 08	YQXB00002657.	012	1
				026A 026A 028B 030A 030A	43 43 43 43 43	YQXB00002658.	012	2
				024B 026A 028B 030A 068A	43 43 43 43 31	YQXB00002659.	012	3
			YQM341050.	068A	42	YQXB00002660.	012	4
				068A 070A 070A 006 014	42 31 42 133 21	YQXB00002661.	012	5
			YQM341056.	006	133	YQXB00002662.	012	6
			YQM341236.	014	21	YQXB00002663.	012	7
						YQXB00002664.	012	8
						YQXB00002665.	012	9
						YQXB00002666.	012	10
						YQXB00002667.	012	11
						YQXB00002670.	012	14
						YQXB00002671.	012	2A
						YQXB00002672.	012	2C
						YQXB00002673.	012	2D
						YQXB00002674.	012	2F
						YQXB00002675.	012	2G
						YQXB00002676.	012	2H
						YQXB00002677.	012	2I
						YQXB00002678.	012	2J

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQXB00002679.....	012	2K		104B	12-220	YQXB00004861.....	088	04-30
YQXB00002680.....	012	2L	YQXB00003132.....	102A	11-10	YQXB00004862.....	088	04-30
YQXB00002681.....	012	2M	YQXB00003138.....	094A	07-40H	YQXB00004863.....	094B	07-160
YQXB00002682.....	012	2N		102A	11-40J	YQXB00004864.....	096B	08-160
YQXB00002683.....	012	2O		104A	12-40J	YQXB00004865.....	098A	09-10
YQXB00002684.....	012	2P	YQXB00003143.....	104A	12-10	YQXB00004866.....	100B	10-160
YQXB00002685.....	012	2Q	YQXB00003148.....	108	14-80	YQXB00004867.....	106	13-10
YQXB00002686.....	012	2R	YQXB00003151.....	110	15-10A	YQXB00004868.....	110	15-170
YQXB00002687.....	012	2S	YQXB00003152.....	110	15-10B	YQXB00004869.....	116	18-30
YQXB00002688.....	012	2T	YQXB00003155.....	110	15-10E	YQXB00004870.....	122	21-360
YQXB00002689.....	012	2U	YQXB00003158.....	110	15-10H	YQXB00004871.....	130	25-40
YQXB00002690.....	012	2V	YQXB00003249.....	086	03-40		140	30-30
YQXB00002705.....	054	30		086	03-50	YQXB00004873.....	134	27-30
YQXB00002706.....	054	32	YQXB00003285.....	106	13-40	YQXB00004874.....	134	27-80
YQXB00002707.....	054	33	YQXB00003294.....	066	53	YQXB00004883.....	164	03
YQXB00002708.....	054	35	YQXB00003296.....	066	53B	YQXB00009293.....	046	335
YQXB00003004.....	056	1	YQXB00003297.....	066	53F	YQXB00009951.....	172	100
YQXB00003005.....	056	2	YQXB00003311.....	072	23	YQYA00003908.....	056	
YQXB00003006.....	056	3	YQXB00003352.....	068A	53	YQYA00003909.....	050	
YQXB00003007.....	056	4		070A	53	YQYA00003910.....	012	
YQXB00003008.....	056	5	YQXB00003353.....	068A	53A	YQYA00003912.....	060	
YQXB00003009.....	056	8		070A	53A	YQYA00003913.....	168	
YQXB00003010.....	056	6	YQXB00003356.....	068A	53F	YQYA00003914.....	176	
YQXB00003011.....	056	7		070A	53F	YQYA00003915.....	062	
YQXB00003012.....	056	9	YQXB00003370.....	014	2	YQYA00003916.....	174	
YQXB00003013.....	056	12	YQXB00003378.....	040	8	YQYA00003917.....	058	
YQXB00003014.....	056	13	YQXB00003379.....	040	9	YQYA00003920.....	172	
YQXB00003015.....	056	14	YQXB00003380.....	040	10	YQYA00008886.....	046	
YQXB00003016.....	056	15	YQXB00003384.....	040	15	YQYA00011207.....	014	
YQXB00003017.....	056	17	YQXB00003387.....	040	19	YQYA00016478.....	040	
YQXB00003018.....	056	51	YQXB00003388.....	040	20	YQYA00016677.....	052	
YQXB00003023.....	060	3	YQXB00003391.....	040	23	YQYA00016678.....	054	
YQXB00003024.....	060	4	YQXB00003392.....	040	25	YQYA00016745.....	066	
YQXB00003025.....	060	5	YQXB00003393.....	040	26	YQYA00016746.....	068A	
YQXB00003026.....	060	6	YQXB00003394.....	040	27	YQYA00016747.....	070A	
YQXB00003027.....	060	7	YQXB00003395.....	040	28	YQYA00016748.....	072	
YQXB00003028.....	060	8	YQXB00003396.....	040	29	YQYA00016879.....	010	
YQXB00003029.....	060	9	YQXB00003569.....	058	8	YQYA00017824.....	164	
YQXB00003030.....	060	10	YQXB00003644.....	012	2W	YQYA00017825.....	166	
YQXB00003031.....	060	11	YQXB00003661.....	062	27	YQYA00017828.....	082	
YQXB00003034.....	060	14	YQXB00003685.....	044	201		084	
YQXB00003035.....	060	15		046	201		086	
YQXB00003041.....	060	21	YQXB00003687.....	044	471		088	
YQXB00003043.....	060	23		046	471		090	
YQXB00003046.....	060	26	YQXB00003699.....	168	01		092	
YQXB00003047.....	060	27	YQXB00003708.....	172	9		094A	
YQXB00003048.....	060	28	YQXB00003709.....	172	10		096A	
YQXB00003049.....	060	29	YQXB00003710.....	172	11		098A	
YQXB00003050.....	060	30	YQXB00003820.....	164	01		100A	
YQXB00003051.....	060	31		166	01		102A	
YQXB00003056.....	090	05-390	YQXB00003821.....	164	02		104A	
YQXB00003059.....	094A	07-10	YQXB00003823.....	164	04		106	
YQXB00003091.....	094B	07-230	YQXB00003824.....	164	05		108	
	098B	09-230	YQXB00003825.....	164	06		110	
	106	13-20	YQXB00003826.....	164	07		112	
YQXB00003092.....	106	13-30	YQXB00003827.....	164	08		114	
	094B	07-240	YQXB00004316.....	052	17		116	
	096B	08-230		054	17		118	
	096B	08-240	YQXB00004807.....	066	100		120	
	098B	09-220	YQXB00004808.....	072	53A		122	
YQXB00003094.....	100B	10-230	YQXB00004809.....	072	53		124	
	104B	12-210	YQXB00004810.....	072	100		126	
	096A	08-10	YQXB00004811.....	068B	100		128	
YQXB00003101.....	096A	08-40H		070B	100		130	
	098A	09-40H	YQXB00004855.....	082	01-10		132	
YQXB00003123.....	100A	10-40H	YQXB00004856.....	082	01-64		134	
	100A	10-10	YQXB00004857.....	082	01-70		136	
YQXB00003129.....	100B	10-240	YQXB00004858.....	082	01-400		138	
	102B	11-210	YQXB00004859.....	084	02-10		140	
	102B	11-220	YQXB00004860.....	086	03-16		146A	
						YQYB00000031.....	146A	31

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YQYB00000031.....	154A	30	YQYB60000439.....	160				
	158A	30	YQYB60000474.....	034				
	162A	30	YQYB60000510.....	034				
YQYB00000131.....	144A	25	YQYB60000574.....	144B	58			
	152A	25		152B	58			
YQYB00000238.....	144A	26	YQYB60001022.....	018A	70A			
	152A	26		022A	70A			
YQYB00000239.....	144A	24		026A	70A			
	152A	24		030A	70A			
YQYB00000340.....	018B	70F	YQYB60001069.....	036				
	022B	70F						
	026B	70F						
	030B	70F						
YQYB00000347.....	018A	70B						
	022B	70B						
	026B	70B						
	030B	70B						
YQYB00000350.....	146B	55A						
	154A	50A						
	158B	53A						
	162B	52A						
YQYB00000401.....	144A	27						
	152A	27						
YQYB00000402.....	144B	55A						
	152B	55A						
YQYB00000418.....	004A	15						
YQYB00000425.....	006	31						
YQYB00000580.....	148	01						
YQYB00000582.....	144A	39						
	152A	39						
YQYB00000583.....	144A	04						
	152A	04						
YQYB00000661.....	144A	02						
YQYB00000699.....	152A	02						
YQYB00000965.....	016B	59						
	020B	59						
	024B	59						
	028B	59						
YQYB00001586.....	018B	75						
	022B	75						
	026B	75						
	030B	75						
YQYB00001593.....	008	100						
YQYB40000009.....	004B	46						
YQYB40000060.....	144B	58A						
	152B	58A						
YQYB60000214.....	002							
YQYB60000257.....	002	02						
	008							
YQYB60000262.....	016A							
	018A							
YQYB60000263.....	020A							
	022A							
YQYB60000264.....	024A							
	026A							
YQYB60000265.....	028A							
	030A							
YQYB60000280.....	144B	55						
	152B	55						
YQYB60000282.....	146B	55						
	154A	50						
	158B	53						
	162B	52						
YQYB60000374.....	018A	05						
	022A	05						
	026A	05						
	030A	05						
YQYB60000436.....	142							
YQYB60000437.....	150							
YQYB60000438.....	156							

93309-00471

株式会社 KCM

〒675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡 2680 番地

KCM Corporation

2680 Oka Inami-cho Kako-gun, Hyogo 675-1113

不 許 複 製

All rights reserved, No copy allowed without written consent.

Printed in Japan

